Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PicoPix

PPX 4150

GR Οδηγίες χρήσης

PHILIPS

# Περιεχόμενα

Αγαπητέ πελάτη ..... 3
Περιεχόμενα συσκευασίας ..... 3
Κύρια σημεία προϊόντος ..... 3

**Γενικές οδηγίες ασφαλείας ..... 4**

Εγκατάσταση της συσκευής ..... 4
Παροχή ηλεκτρικού ..... 4
Επισκευές ..... 5

**Περίληψη ..... 6**

Πάνω μέρος της συσκευής ..... 6
Πλάγια όψη ..... 6
Κάτω μέρος της συσκευής ..... 6
Περίληψη των λειτουργιών μενού ..... 7
Σύμβολα στο κυρίως μενού ..... 7

**Πρώτη θέση σε λειτουργία ..... 8**

Εγκατάσταση της συσκευής ..... 8
Σύνδεση τροφοδοτικού /Φόρτιση μπαταρίας ..... 8
Πρώτη εγκατάσταση ..... 8

**Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής ..... 9**

Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI ..... 9
Σύνδεση των ακουστικών ..... 9

**+ λειτουργίες ..... 10**

Φακός ..... 10
Φωτεινή ένδειξη SOS ..... 10
Φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης ..... 10

**Ρυθμίσεις ..... 11**

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού ..... 11

**Σέρβις ..... 12**

Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας ..... 12
Βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας ..... 12
Καθαρισμός ..... 13
Υπερθέρμανση συσκευής ..... 13
Ενημέρωση υλικολογισμικού με κλειδί USB ..... 13
Προβλήματα/Λύσεις ..... 14

**Παράρτημα ..... 16**

Τεχνικά χαρακτηριστικά ..... 16
Αξεσουάρ ..... 16

# Αγαπητέ πελάτη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον προβολέα της εταιρίας μας.
Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες εμπειρίες με τη συσκευή και τις πάμπολλες λειτουργίες της!

# Σχετικά με τις οδηγίες χρήσης

Με τη βοήθεια εγκατάστασης που περιγράφεται στις ακόλουθες σελίδες θα μπορέσετε να λειτουργήσετε γρήγορα και εύκολα τη συσκευή σας. Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις θα βρείτε στα επόμενα κεφάλαια των οδηγιών χρήσης.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της συσκευής.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν δεν συμμορφωθείτε με τις οδηγίες.

## Σύμβολα

***Σημείωση***

**Συμβουλές και κόλπα**

Τα σύμβολα αυτά αντιπροσωπεύουν συμβουλές για την πιο αποτελεσματική και εύκολη χρήση της συσκευής σας.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων!**

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για ζημιές στη συσκευή ή πιθανή απώλεια δεδομένων. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Κίνδυνος για πρόσωπα!**

Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για κινδύνους για πρόσωπα. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές.

# Περιεχόμενα συσκευασίας

❶ – Προβολέας PicoPix
❷ – Καλώδιο HDMI σε mini HDMI
❸ – Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

# Κύρια σημεία προϊόντος

## Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI

Με το καλώδιο HDMI σε Mini-HDMI μπορείτε να συνδέσετε τον προβολέα με έναν σταθερό ή φορητό υπολογιστή (βλέπε Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI, σελίδα 9).

# 1 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Μην κάνετε ρυθμίσεις ή αλλαγές που δεν περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο μη σωστός χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή ζημιές, ζημιές στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων. Συμμορφωθείτε με όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας.

## Εγκατάσταση της συσκευής

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί ασφαλώς σε μία επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε όλα τα καλώδια με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σ' αυτά και να τραυματιστεί ή να κάνει ζημιά στη συσκευή.

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε υγρά δωμάτια. Μην αγγίζετε καλώδια ρεύματος ή την πρίζα παροχής με βρεγμένα χέρια.

Φροντίστε να υπάρχει καλός εξαερισμός της συσκευής, και μην την καλύψετε. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε κλειστά ερμάρια ή κιβώτια.

Μη βάλετε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπως κουβέρτες ή χαλιά, και μην καλύψετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αλλιώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Προστατεύστε τη συσκευή από το άμεσο φως του ήλιου, τη ζέστη, από μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από την υγρασία. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε θερμάνσεις ή συσκευές κλιματισμού. Συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

Όταν η συσκευή λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια ζεσταίνεται και εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο στην εικόνα προβολής. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, όταν ζεσταθεί πολύ. Αφού η συσκευή κρυώσει, μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο

Μην αφήσετε να χυθούν υγρά μέσα στην συσκευή. Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το δίκτυο παροχής αν διεισδύσουν σ' αυτή υγρά ή ξένα αντικείμενα και φροντίστε να εξεταστεί από τεχνικό συνεργείο σέρβις.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντοτε με προσοχή. Μην αγγίζετε το φακό του προβολέα. Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο παροχής τάσης.

Αν υπερθερμανθεί η συσκευή ή βγάζει καπνό, σβήστε την αμέσως και βγάλτε το καλώδιο παροχής από την πρίζα. Φροντίστε ώστε να εξεταστεί η συσκευή από τεχνικό συνεργείο σέρβις. Για να αποφύγετε την εξάπλωση φωτιάς, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ανοιχτές φλόγες.

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να σχηματιστεί δρόσος στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσει δυσλειτουργίες:

- όταν η συσκευή μεταφερθεί από κρύο σε θερμό χώρο·
- μετά την αναθέρμανση ενός κρύου χώρου·
- όταν τοποθετηθεί σε υγρό χώρο.

Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε τη δημιουργία δρόσου:

**1** Κλείστε τη συσκευή σε πλαστικό σακούλι πριν τη μεταφέρετε σε άλλο χώρο για να την προσαρμόσετε στις συνθήκες του χώρου.

**2** Περιμένετε μια ως δυο ώρες πριν να βγάλετε τη συσκευή από το πλαστικό σακούλι.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Σωματίδια σκόνης και άλλα ξένα σώματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ακραίους κραδασμούς. Μπορεί να προκαλέσετε ζημιά σε κατασκευαστικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.

Μην αφήνετε μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς παρακολούθηση. Κρατήστε την πλαστική συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά.

## Παροχή ηλεκτρικού

Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντάπτορα δικτύου που παρέχεται με τη συσκευή (βλέπτε Παράρτημα / Τεχνικά χαρακτηριστικά). Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύματος στον τόπο χρήσης. Όλα τα μέρη της συσκευής λειτουργούν με την τάση που αναγράφεται στην συσκευή.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με τον χρόνο. Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο με το τροφοδοτικό, η μπαταρία είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις για να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Κίνδυνος έκρηξης με λανθασμένο τύπο μπαταρίας**

Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες αποκλειστικά με ίδιου ή παρόμοιου τύπου μπαταρίες.

**Σε περίπτωση χρήσης εσφαλμένου τύπου μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.**

Σβήστε τη συσκευή με το γενικό διακόπτη πριν να βγάλετε το καλώδιο του τροφοδοτικού από την πρίζα.

Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τάση πριν καθαρίσετε την επιφάνεια της. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά

(ψεκαστικά, γυαλιστικά, κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**LED υψηλής ισχύος**

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με LED (δίοδο εκπομπής φωτός) υψηλής ισχύος, που εκπέμπουν πολύ έντονο φως. Μην κοιτάζετε απευθείας στον φακό του προβολέα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή βλάβη στα μάτια.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής.

# Επισκευές

Μην κάνετε επισκευές στη συσκευή. Η μη σωστή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή να επιδιορθώνεται μόνο από εγκεκριμένο συνεργείο σέρβις.

Βρείτε τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων κέντρων σέρβις στην κάρτα εγγύησης.

Μην αφαιρέσετε την πλακίδα τύπου της συσκευής, αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση.

# 2 Περίληψη

## Πάνω μέρος της συσκευής

❶ – Βρόχος USB

Σύνδεση USB για υπολογιστή / Σύνδεση τροφοδοτικού

Σύνδεση USB για μονάδα δίσκου USB

❷ – Τροχός ρύθμισης για την ευκρίνεια της εικόνας.

***Σημείωση***

Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,3 μέτρα και το πολύ 2,1 μέτρα. Εάν ο προβολέας τσέπης τοποθετηθεί εκτός αυτών των ορίων, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται πλέον ευκρινής. Γι' αυτό μη γυρίσετε με βία τον τροχό εστίασης, για να αποφύγετε ζημιές στο φακό.

❸ – Πλήκτρο **OK**

(OK) – Επιβεβαίωση δεδομένων εισόδου / έναρξη, διακοπή της αναπαραγωγής βίντεο/μουσικής ή της προβολής διαφανειών.

❹ – Πλήκτρα πλοήγησης

(▲)/(▼) – Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, όταν η αναπαραγωγή εικόνας έχει απενεργοποιηθεί, επιλογή προηγούμενο ή επόμενου τίτλου / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο/εικόνας, εμφάνιση της γραμμής Quick setting.

(◀)/(▶) – Πλοήγηση / κατά τη διάρκεια της αναπα ραγωγής μουσικής: ρύθμιση έντασης ήχου / κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω / κατά τη διάρκεια προβολής διαφανειών, προηγούμενη/ επόμενη εικόνα

❺ – Πλήκτρο (⮌)

(⮌) – Ένα επίπεδο μενού προς τα πίσω, ένα επίπεδο φακέλου προς τα πίσω / διακοπή λειτουργιών

## Πλάγια όψη

❶ – Ηχείο (από την άλλη πλευρά)

❷ – **HDMI** – Θύρα HDMI για μια συσκευή αναπαραγωγής (με καλώδιο προσαρμογέα)

❸ – ⏻ – Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

❹ – 🎧 – Έξοδος ήχου – Σύνδεση ακουστικών ή σύνδεση για εξωτερικά ηχεία

❺ – Παρακολούθηση κατάστασης μπαταρίας

Ένδειξη φόρτισης με συνδεδεμένο τροφοδοτικό:

Κόκκινο: Φόρτιση μπαταρίας

Πράσινο: Φορτισμένη μπαταρία

## Κάτω μέρος της συσκευής

❶ – Υποδοχή τριπόδου

# Περίληψη των λειτουργιών μενού

1 Μετά το άναμμα της συσκευής εμφανίζεται το κυρίως μενού.

2 Επιλέξτε το επιθυμητό μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης ▲/▼, ◀/▶.

3 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

4 Πατώντας το πλήκτρο ↩ επιστρέφετε στο κύριο μενού.

# Σύμβολα στο κυρίως μενού

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται επάνω δεξιά στην οθόνη. Πρέπει να επαναφορτίζετε την μπαταρία όταν το εικονίδιο είναι κόκκινο.

# 3 Πρώτη θέση σε λειτουργία

## Εγκατάσταση της συσκευής

Για την περίπτωση όπου η συσκευή πρέπει να ανασηκωθεί, διατίθεται ένα τρίποδο ως αξεσουάρ (βλέπε Αξεσουάρ, σελίδα 16).

## Σύνδεση τροφοδοτικού / Φόρτιση μπαταρίας

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**Τάση δικτύου στον τόπο χρήσης!**
Ελέγξτε αν η τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην τάση δικτύου ρεύμα τος στον τόπο χρήσης.

1 Συνδέστε το βύσμα USB σε έναν υπολογιστή, για να φορτιστεί η μπαταρία.
Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα USB στον προσαρμογέα ισχύος (δεν περιλαμβάνεται). Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα PPA6200. Ο χρόνος φόρτισης είναι ταχύτερος για τη φόρτιση της μπαταρίας.

## Πρώτη εγκατάσταση

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

2 Στρέψτε τη συσκευή προς την αντίστοιχη επιφάνεια προβολής ή τον τοίχο. Προσέχετε ώστε η απόσταση από την επιφάνεια προβολής να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα και το πολύ 5 μέτρα. Προσέχετε ώστε ο προβολέας να έχει τοποθετηθεί σταθερά.

3 Εστιάστε την εικόνα με τον τροχό ρύθμισης στο πάνω μέρος της συσκευής.

4 Πατήστε το ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το μενού.

5 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

***Σημείωση***

**Αντί της επιλογής γλώσσας εμφανίζεται το κυρίως μενού**
Η συσκευή έχει ήδη εγκατασταθεί. Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού, κάντε το εξής:

1 Πατήστε το OK.

2 Πατήστε το ▲/▼ ***Language***/ ***Language*** για να επιλέξετε.

3 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

4 Πατήστε το ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

5 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

6 Ολοκληρώστε με ↩.

# 4 Σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής

Χρησιμοποιήστε μόνο τα καλώδια που παρέχονται για τη σύνδεση του προβολέα, ή εκείνα που έχετε αγοράσει ως αξεσουάρ.

**Καλώδια σύνδεσης που διατίθενται ως αξεσουάρ**

Θύρα καλωδίου Mini Display . (PPA1270 / 253520069)
Καλώδιο MHL ..... (PPA1240 / 253520048)

## Σύνδεση σε συσκευές με έξοδο HDMI

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI σε Mini-HDMI για να συνδέσετε τον προβολέα σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή.

1 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα HDMI του προβολέα.
2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα Mini-HDMI της συσκευής αναπαραγωγής.
3 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
4 Μετά από την οθόνη έναρξης, η σύνδεση ενεργοποιείται αυτόματα.

Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε ⮌.

Κατά την αναπαραγωγή μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διαφορετικές ρυθμίσεις (ένταση ήχου, έξυπνες ρυθμίσεις, αντίθεση, φωτεινότητα, κορεσμός) για να ▲/▼ επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και ◀/▶ να οριστικοποιήσετε τις ρυθμίσεις σας.

## Σύνδεση των ακουστικών

1 Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής.
2 Συνδέστε τα ακουστικά στη θύρα ακουστικών του προβολέα. Το ηχείο του προβολέα απενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά.

3 Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής!**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα με υψηλή ένταση ήχου, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλημάτων ακοής. Πριν από τη σύνδεση των ακουστικών, κλείστε την ένταση ήχου της συσκευής. Αυξήστε την ένταση ήχου μετά από τη σύνδεση, μέχρι να επιτύχετε ένα άνετο επίπεδο.

# 5 + λειτουργίες

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες για να χρησιμοποιήσετε τον προβολέα ως φακό τσέπης, να εκμπέμπει μια αναλαμπή, μια φωτεινή ένδειξη SOS ή μια φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Αυτές οι λειτουργίες καταναλώνουν πολλή ενέργεια, γι' αυτό βεβαιωθείτε η μπαταρία είναι φορτισμένη πριν από τη χρήση τους.

Η φωτεινή ένδειξη SOS δεν μπορεί να θεωρηθεί πομπός έκτακτης ανάγκης.

## Φακός

Επιτρέπει τη χρήση του προβολέα τσέπης ως φακού.

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
2 Μετά από την οθόνη έναρξης, πατήστε το OK.
3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Flashlight**.
4 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.
5 Ο φακός ενεργοποιείται.
6 Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε ⮌.

ή

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
2 Μετά από την οθόνη έναρξης, εμφανίζεται το κύριο μενού.
3 Κρατώντας πατημένο το κουμπί ⮌ για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον φακό.
4 4 Απενεργοποιήστε τον φακό μόλις αποδεσμευτεί το κουμπί ⮌.

## Φωτεινή ένδειξη SOS

Ο προβολέας τσέπης διαθέτει μια λειτουργία φωτεινής ένδειξης SOS. Οι αναλαμπές¬ εκπέμπονται σύμφωνα με τον κανόνα Μορς 3 βραχέα, 3 μακρά, 3 βραχέα. Η συσκευή σας δεν μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένος πομπός διάσωσης.

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
2 Μετά από την οθόνη έναρξης, πατήστε το OK.
3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **SOS Light**.
4 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.
5 Ενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη SOS.
6 Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε ⮌.

## Φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης

Ο προβολέας τσέπης μπορεί να εκπέμψει μια κόκκινη ή πορτοκαλί αναλαμπή. Η αναλαμπή είναι ορατή σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων.

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.
2 Μετά από την οθόνη έναρξης, πατήστε το OK.
3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, επιλέξτε **Warning Light**.
4 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.
5 Ενεργοποιείται η φωτεινή ένδειξη προειδοποίησης.
6 Για έξοδο από τη λειτουργία, πατήστε ⮌.

# 6 Ρυθμίσεις

1 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

2 Μετά από την οθόνη έναρξης, πατήστε το OK.

3 Πατήστε το ▲/▼ για να επιλέξετε από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

4 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

5 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πατώντας τα OK, ▲/▼,

6 Επιβεβαιώστε πατώντας OK.

Με το πλήκτρο ⮌ κάνετε ένα βήμα πίσω στο μενού.

## Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

**Ρυθμίσεις εικόνας**

**Προσαρμογή οθόνης** – Μετατρέψτε βίντεο και εικόνες σε ανάλυση 4:3 ή 16:9.

***Κατάσταση προβολής***

**Μπρος** – κανονική προβολή, η συσκευή βρίσκεται πριν από την επιφάνεια ή τον τοίχο προβολής.

**Πίσω** – Προβολή παρασκηνίου, η συσκευή βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, η εικόνα εμφανίζεται με οριζόντιο αντικατοπτρισμό.

**Οροφή πίσω** – Η συσκευή βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, ανεστραμμένη και αναρτημένη από την οροφή, η εικόνα εμφανίζεται με περιστροφή κατά 180 μοίρες και με οριζόντιο αντικατοπτρισμό.

**Οροφή** – Η συσκευή είναι ανεστραμμένη και αναρτημένη από την οροφή, η εικόνα εμφανίζεται με περιστροφή κατά 180 μοίρες.

**Smart Settings** – Επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων για τη φωτεινότητα, την αντίθεση και τον κορεσμό των χρωμάτων. Εάν οι ρυθμίσεις αυτές αλλάξουν, γίνεται μετάβαση στη ρύθμιση **Χειροκίνητα**.

**Φωτεινότητα** – Ρύθμιση της φωτεινότητας

**Αντίθεση** – Ρύθμιση της αντίθεσης

**Κορεσμός** – Ρύθμιση του κορεσμού των χρωμάτων

**Ρυθμίσεις ήχου**

**Ένταση ήχου** – Ρύθμιση της έντασης ήχου

**Μπάσα** – Ρύθμιση της αναπαραγωγής σε χαμηλές συχνότητες

**Ψηλές συχνότητες** – Ρύθμιση της αναπαραγωγής σε υψηλές συχνότητες

**Ήχος πλήκτρων** – Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

**Εξοικονόμηση ενέργειας**

***Λειτουργία φωτεινότητας***

**Βέλτιστη**: η φωτεινότητα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας

**Λειτουργία ECO** – Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, η ένταση του φωτός μειώνεται προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια λειτουργίας με την ενσωματωμένη μπαταρία. Σε περίπτωση λειτουργίας με σύνδεση στην πρίζα, η λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αναπαραγωγή των εικόνων.

**Γλώσσα** – Επιλογή επιθυμητής γλώσσας για το μενού.

**Συντήρηση**

**Επαναφορά ρυθμίσεων** – Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές.

**Αναβάθμιση υλικολογισμικ**. – Ενημέρωση του υλικολογισμικού στην τρέχουσα έκδοση

# 7 Σέρβις

## Οδηγίες για τη φροντίδα της μπαταρίας

Με το χρόνο η μπαταρία θα αδυνατίζει. Μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν συμμορφωθείτε με τα ακόλουθα:

- Χωρίς μια παροχή ισχύος, η συσκευή αντλεί ισχύ από την ενσωματωμένη μπαταρία. Όταν τα αποθέματα ισχύος στην μπαταρία μειωθούν σημαντικά, η συσκευή σβήνει. Συνδέστε τη συσκευή με καλώδιο USB σε μια θύρα USB.
- Όταν τα αποθέματα ισχύος στην μπαταρία μειωθούν σημαντικά, το σύμβολο της μπαταρίας στην οθόνη γίνεται κόκκινο.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται και ένα σύμβολο προειδοποίησης εμφανίζεται στον προβολέα. Η συσκευή συμπεριφέρεται ως εξής:
  1 Ο ανεμιστήρας τίθεται στο μέγιστο επίπεδο.
  2 Στο μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας, το σύμβολο υπερθέρμανσης εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και η συσκευή τίθεται αυτόματα στο ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας.
  3 Στο ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας, εμφανίζεται στη μέση της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα το σύμβολο υπερθέρμανσης. Στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

  Περιμένετε να κρυώσει για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα
- Φορτίζετε τακτικά την μπαταρία. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με εντελώς άδεια μπαταρία.
- Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή για μερικές εβδομάδες, αδειάστε μερικώς την μπαταρία χρησιμοποιώντας την πριν την αποθήκευσή της.
- Αν η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδε δεμένη με την υποδοχή USB ή με το τροφοδοτικό, τότε η μπαταρία είναι ελαττωματική.
- Διατηρείτε τη συσκευή και την μπαταρία μακριά από πηγές θερμότητας.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Μην αλλάξετε μόνοι σας την μπαταρία**

Μην προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία. Η μη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, ή η χρήση λάθος τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή τραυματισμούς.

## Βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας

Όταν η μπαταρία είναι σε βαθιά εκφόρτιση ή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργήστε ως εξής:

**1** Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ισχύος (βλέπε Σύνδεση τροφοδοτικού /Φόρτιση μπαταρίας, σελίδα 8). Η συσκευή συμπεριφέρεται ως εξής:

| | **Συσκευή απενεργοποιημένη** | **Συσκευή ενεργοποιημένη** |
|---|---|---|
| Συνδέστε σε υπολογιστή | Η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής δεικτών γίνεται κόκκινη.<br>Αργή φόρτιση.<br>Όταν ολοκληρωθεί ο φόρτιση η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. | Η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής δεικτών γίνεται κόκκινη.<br>Μεσαία φόρτιση. |
| Συνδέστε στον προσαρμογέα ισχύος | Η ενδεικτική λυχνία στο πλάι της συσκευής δεικτών γίνεται κόκκινη.<br>Ταχεία φόρτιση<br>Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. | Η συσκευή παραμένει ενεργοποιημένη.<br>Αργή φόρτιση. |

**2** Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμη προς χρήση μετά από περίπου πέντε λεπτά φόρτισης.

**Χρόνος επαναφόρτισης της μπαταρίας με απενεργοποιημένη τη συσκευή**

| | **Δυνατή η ενεργοποίηση** | **Πλήρως φορτισμένη** |
|---|---|---|
| Αργή φόρτιση | 10 λεπτά | 5 ώρες |
| Ταχεία φόρτιση | 5 λεπτά | 3 ώρες |

# Καθαρισμός

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Οδηγίες για τον καθαρισμό!**

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Μην χρησιμοποιήστε ποτέ υγρά ή εύφλεκτα απορρυπαντικά (ψεκαστικά (σπρέϋ), γυαλιστικά κλπ). Μην αφήσετε να διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Μην ψεκάζετε τη συσκευή σας με απορρυπαντικό υγρό.

Σκουπίστε ελαφρά τις επιφάνειες όπως περιγράφεται. Προσέξτε να μη γρατσουνίσετε τις επιφάνειες.

## Καθαρισμός του φακού

Χρησιμοποιήστε πινέλο ή χαρτί καθαρισμού φακών για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά**

Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό του φακού για να αποφύγετε ζημιά της επικάλυψης του φακού.

# Υπερθέρμανση συσκευής

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης θα εμφανιστεί το σύμβολο υπερθέρμανσης (βλέπε Σύμβολα στο κυρίως μενού, σελίδα 7). Η συσκευή συμπεριφέρεται ως εξής

1 Ο ανεμιστήρας τίθεται στο μέγιστο επίπεδο.

2 Στο μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας, υπερθέρμανσης το σύμβολο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και η συσκευή τίθεται αυτόματα στο ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας.

3 Στο ελάχιστο επίπεδο φωτεινότητας το εμφανίζεται στη μέση της οθόνης για τρία δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Περιμένετε να κρυώσει για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

# Ενημέρωση υλικολογισμικού με κλειδί USB

***Σημείωση***

Έχετε συνδεδεμένο καθ' όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού τον προσαρμογέα ισχύος (βλέπε Σύνδεση τροφοδοτικού /Φόρτιση μπαταρίας, σελίδα 8).

1 Διαμορφώστε το κλειδί USB σε σύστημα αρχείων FAT16 ή FAT32.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Όλα τα δεδομένα θα διαγραφούν!**

Αυτή η διαδικασία διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κλειδί USB.

2 Αντιγράψτε το αρχείο δεδομένων του τελευταίου υλικολογισμικού στον ριζικό κατάλογο του κλειδιού USB (το όνομα υλικολογισμικού είναι MSTFLASH).

3 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

4 Εισαγάγετε το κλειδί USB stick στη συσκευή.

5 Πατήστε ⮌ και ταυτόχρονα ενεργοποιήστε τη συσκευή.

6 Αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή, αποδεσμεύστε το ⮌.

7 Μετά από περίπου 3 λεπτά, η ενημέρωση του υλικολογισμικού θα έχει πλέον ολοκληρωθεί και θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ!**

**Εισαγωγή κλειδιού USB!**

Μην τραβάτε ποτέ το κλειδί USB ενώ η συσκευή έχει πρόσβαση σε αυτό. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.

**Ισχύς!**

Μην αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

***Σημείωση***

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα κατά τη διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού, επαναλάβετε τη διαδικασία ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

8 Ελέξτε την έκδοση υλικολογισμικού στο μενού πληροφοριών της συσκευής. Πατήστε OK-> Maintenance -> μεταβείτε στη σελίδα Information.

# Προβλήματα/Λύσεις

## Κύκλωση ρεύματος

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα που δε μπορεί να λυθεί με τις συμβουλές που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης (βλέπε και την ακόλουθη βοήθεια), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα..

1 Σβήστε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

2 Περιμένετε τουλάχιστο δέκα δευτερόλεπτα.

3 Ανάψτε τη συσκευή με τον κύριο διακόπτη στο πλάι.

4 Εάν παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις πελατών ή με τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας.

| Προβλήματα | Προβλήματα Λύσεις |
|---|---|
| Δεν ανάβει ο Pocket Projektor | • Συνδέστε το τροφοδοτικό που παρέχεται για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία. |
| Δεν ακούγεται ήχος | • Ελέγξτε το επίπεδο του ήχου στο μενού Extras / Sound settings / Volume, προσαρμόστε την ένταση με το πλήκτρο ◀/▶/▲/▼. |
| Δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή | • Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης με την εξωτερική συσκευή<br>• Ρυθμίστε την ένταση ήχου στην εξωτερική συσκευή<br>• Πιθανόν να λειτουργεί μόνο το γνήσιο καλώδιο του κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής |
| Κακή ποιότητα ήχου όταν γίνεται σύνδεση με Η/Υ | • Ελέγξτε αν το καλώδιο ήχου στον Η/Υ είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή ακουστικών ή την υποδοχή Line-Out.<br>• Δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά η ένταση ήχου στον Η/Υ.. |
| Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή | • Ελέγξτε αν τα καλώδια σύνδεσης έχουν βαλθεί στις σωστές υποδοχές.<br>• Βεβαιωθείτε πως η εξωτερική συσκευή είναι αναμμένη |
| Εμφανίζεται μόνο η οθόνη έναρξης και όχι η εικόνα από τον συνδεδεμένο Η/Υ | • Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.<br>• Ελέγξτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο με την υποδοχή HDMI του υπολογιστή.<br>• Ελέγξτε αν η ανάλυση του Η/Υ έχει ρυθμιστεί στα 640x360. |
| Η συσκευή απενεργοποιείται | • Όταν η συσκευή λειτουργεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται και ένα σύμβολο προειδοποίησης εμφανίζεται στον προβολέα. Δείτε επίσης τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν υπερθερμανθεί.<br>• Όταν τα αποθέματα ισχύος στην μπαταρία μειωθούν σημαντικά, η συσκευή σβήνει. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ισχύος. |
| Η συσκευή συνδέεται με την παροχή ισχύος και εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής | • Η μπαταρία είναι σε βαθιά εκφόρτιση. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί και είναι έτοιμη προς χρήση μετά από περίπου πέντε λεπτά φόρτισης (βλέπε Βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας, σελίδα 12). |

| Προβλήματα | Προβλήματα Λύσεις |
|---|---|
| Η συσκευή αλλάζει από το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας στο ελάχιστο, όταν είναι συνδεδεμένη μέσω USB και γίνεται αναπαραγωγή βίντεο. | • Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, η συσκευή αλλάζει από το μέγιστο επίπεδο φωτεινότητας στο ελάχιστο προκειμένου να προστατευθούν τα LED υψηλής ισχύος.<br>• Χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. |
| Κακή ποιότητα εικόνας ή χρώματος κατά τη σύνδεση με HDMI | • Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο HDMI (PPA1290). Καλώδια τρίτων κατασκευαστών ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα παραμόρφωση του σήματος. |

# 8 Παράρτημα

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Π × Υ × Β) .....97 x 17 x 54 mm
Βάρος .....0,120 kg
Συνιστώμενο περιβάλλον συσκευής .....5 – 35 °C
Σχετική υγρασία .....15 – 85 % (χωρίς συμπύκνωση)
Σύνδεση βίντεο..... Θύρα Mini-HDMI
Σύνδεση ακουστικών.....
.....Βύσμα ενός ακροδέκτη: 3,5 mm
Εσωτερικό ηχείο .....mono 1 W
μέγιστη ισχύς εξόδου USB .....5V, 220mA

**Τεχνολογία / Φακός**
Τεχνολογία οθόνης .... .....nHD 0,2" DLP
Πηγή φωτός ..... RGB LED
Ανάλυση..... ..... 640 x 360 pixel
Υποστηριζόμενες αναλύσεις..... VGA/SVGA/WVGA
.....XGA/WXGA/FULL HD
Ένταση φωτός (Bright Mode).. ..... έως 50 Lumen
Λόγος αντίθεσης .....1300:1
Προβαλλόμενο μέγεθος εικόνας. ..... 10 – 60 ίντσες
Απόσταση από την επιφάνεια προβολής .....
.....0,3 m έως 2,12 m
Εστίαση ..... Χειροκίνητα
Μήκος εστίασης..... 10.6 mm

**Ενσωματωμένη μπαταρία**
Τύπος μπαταρίας ..... LiPol
Χωρητικότητα .....800 mAh 3,7 V
Διάρκεια φόρτισης .....3 ώρες
Χρόνος λειτουργίας.....65 λεπτά
Χρόνος λειτουργίας (κατάσταση
εξοικονόμησης ρεύματος) .....έως 2 ώρες
Κατασκευαστής.....
. .....GREAT POWER BATTERY CO.,LTD

## Αξεσουάρ

Διατίθενται τα ακόλουθα αξεσουάρ για τη συσκευή σας:

Καλώδιο MHL ..... PPA1240 / 253520048
Θύρα καλωδίου Mini Display.....PPA1270 / 253520069
Προσαρμογέας ισχύος .....PPA6200EU / 253456003
..... PPA6200UK / 253461710
..... PPA6200US / 253495638

Όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο ως αξίες αναφοράς. Η **Sagemcom Documents SAS** διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το σύμβολο CE διασφαλίζει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 1999/5/EK, 2006/95/EK, 2004/108/EK και 2009/125/EK του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για συσκευές εκπομπής τηλεπικοινωνιών περί υγιεινής και ασφάλειας του χρήστη καθώς και περί ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης στον ιστότοπο www.picopix.philips.com.

Η διατήρηση του περιβάλλοντος στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ανάπτυξης αποτελεί για την Sagemcom Documents SAS πολύ σοβαρό θέμα. Η Sagemcom Documents SAS προσπαθεί να χρησιμοποιεί συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, η Sagemcom Documents SAS έχει αποφασίσει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογική απόδοση σε όλες τις φάσεις του προϊόντος, από την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία έως τη χρήση και την απόρριψη.

**Δήλωση Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC)**: Σας εφιστούμε την προσοχή ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητώς εγκεκριμένες από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να καταστήσουν άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κλάσης B, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων FCC. Οι περιορισμοί αυτοί αποσκοπούν στην παροχή εύλογης προστασίας έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε κατοικημένες περιοχές. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η παρέμβαση δεν θα συμβεί σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν η παρούσα συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να προσδιοριστεί με την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής, συμβουλεύουμε τον χρήστη να προσπαθήσει να αποφύγει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαστήματος μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Σύνδεση της συσκευή σε πρίζα διαφορετικού cir-κυκλώματος από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την παράγραφο 15 των κανόνων FCC.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

(1) η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή

(2) η παρούσα συσκευή πρέπει να αποδεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή

συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

**Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων της FCC**: Ο παρών πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο σημείο ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων της FCC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 7,8 ίντσες (20 εκατοστά) μεταξύ του καλοριφέρ και του σώματός σας.

**Κανονιστική συμμόρφωση του Καναδά**: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το Industry Canada ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**Δήλωση RSS-Gen & RSS-210**: Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με την άδεια Industry Canada-εκτός των προτύπων RSS.

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί παρεμβολές, και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανόμενων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής.

**Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων**: Η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις περί εξαίρεσης από τα συνήθη όρια αξιολόγησης της παραγράφου 2.5 της RSS102 και οι χρήστες μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες και τη συμμόρφωση για τον Καναδά.

Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 7,8 ίντσες (20 εκατοστά) μεταξύ του καλοριφέρ και του σώματός σας.

For Mexico only.

PROYECTOR DE BOLSILLO (PicoPix)
Alimentación: 100 – 240V ~ 50/60Hz 1A
Sal: 5 Vcc/2 A
Proyector: 5 Vcc/2 A

Importador:
P&F Mexicana, SA de C.V.
AV. La Palma No 6
Col. San Fernando la Herrudara
Huixquilucan, Edo. de Mexico CP 52787
Tel: 5269 9000

HECHO EN: China

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.**

**Συσκευασία:** Το σήμα αυτό καταδεικνύει πως ένας αναγνωρισμένος εθνικός οργανισμός εισπράττει συνεισφορά για να βελτιώσει την συλλογή συσκευασιών και τις υποδομές ανακύκλωσης. Κατά την απόρριψη της συσκευασίας, παρακαλείσθε να τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις διαχωρισμού των απορριμμάτων.

**Μπαταρίες:** Αν το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες, πρέπει να γίνεται απόρριψή τους στα ειδικά πρατήρια.

**Προϊόν:** Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν σημαίνει πως αυτό αποτελεί ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ειδική απαλλαγή για τέτοιες συσκευές:

- Στα σημεία πώλησης, σε περίπτωση που θα αγοράσετε μια παρόμοια συσκευή.
- Στα τοπικά πρατήρια συλλογής (μάντρες ανακύκλωσης, ειδικές υπηρεσίες συλλογής, κλπ.).

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε και σεις να κάνετε τη συνεισφορά σας στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση παλιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, με θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Οι συσκευασίες από χαρτόνι και χαρτί μπορούν να απορριφθούν ως ανακυκλώσιμο χαρτί. Οι συσκευασίες από πλαστικό ή πολυστυρόλιο μπορούν να δοθούν για ανακύκλωση ή να απορριφθούν σε μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα, ανάλογα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

**Εμπορικά σήματα:** Οι αναφορές που γίνονται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. Η απουσία του συμβόλου ® και ™ δεν δικαιολογεί την υπόθεση ότι η αντίστοιχη ονομασία δεν φέρει εμπορικό σήμα. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό χρησιμεύουν απλώς για σκοπούς ένδειξης και πιθανόν να είναι σήματα του κάθε ιδιοκτήτη. Η Sagemcom Documents SAS δεν διεκδικεί δικαιώματα για αυτές τις ονομασίες.

Η Sagemcom Documents SAS και οι θυγατρικές της δεν φέρουν ευθύνη προς τον αγοραστή του προϊόντος ή τρίτα μέρη για ζημιές, απώλειες, κόστη ή δαπάνες του αγοραστή ή τρίτων μερών λόγω ατυχήματος, εσφαλμένης χρήσης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή λόγω μη εγκεκριμένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων, αλλαγών του προϊόντος ή λόγω μη τήρησης των οδηγιών χειρισμού και συντήρησης που παρέχονται από την Sagemcom Documents SAS.

Η Sagemcom Documents SAS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που οφείλονται στη χρήση οποιασδήποτε προαιρετικής συσκευής ή αναλώσιμων υλικών που δεν αποτελούν γνήσια προϊόντα της Sagemcom Documents SAS ή της PHILIPS ή εγκεκριμένα από την Sagemcom Documents SAS ή την PHILIPS.

Η Sagemcom Documents SAS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές λόγω της χρήσης καλωδίων σύνδεσης, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ως προϊόντα της Sagemcom Documents SAS ή της PHILIPS.

Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Κανένα μέρος της δημοσίευσης αυτής δεν επιτρέπεται να πολυγραφηθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αρχειοθέτησης, ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με άλλο τρόπο – ηλεκτρονικά, μηχανικά, με φωτοτυπία, φωτογραφία ή άλλη μέθοδο – χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sagemcom Documents SAS. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο αυτό προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση με το προϊόν αυτό. Η Sagemcom Documents SAS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την περίπτωση εφαρμογής αυτών των πληροφοριών σε άλλες συσκευές.

Αυτές οι οδηγίες χρήσεως δεν έχουν χαρακτήρα συμβολαίου.

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων, τυπογραφικών λαθών και τροποποιήσεων.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2015 Sagemcom Documents SAS

PHILIPS and the PHILIPS' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by Sagemcom Documents SAS under license from Koninklijke Philips N.V.

© 2015 Sagemcom Documents SAS
All rights reserved

**Sagemcom Documents SAS**
Documents Business Unit

Headquarters : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre

**PPX 4150**
**GR**
**253617510-A**