Register your product and get support at 6814 series

www.philips.com/TVsupport

הוראות הפעלה
43PUS6814
50PUS6814
55PUS6814
65PUS6814

תוכן עניינים

1 - קבלת תמיכה 4
1.1 - זיהוי ורישום הטלוויזיה 4
1.2 - עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש 4 1.3 - עזרה ומדריך למשתמש מקוונים 4 1.4 - שירות לקוחות / תיקון 4

2 - תוכנה 5

2.1 - עדכון תוכנה 5
2.2 - גרסת תוכנה 5

3 - מדריך מהיר 6
3.1 - שלט רחוק 6
3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה 7
3.3 - חיישן אינפרא-אדום (IR (8
3.4 - ג'ויסטיק - שליטה מקומית 8

4 - הגדרות 9

4.1 - קרא על בטיחות 9
4.2 - מיקום הטלוויזיה 9
4.3 - הפעל את הטלוויזיה 9

5 - חיבורים 11

5.1 - מדריך קישרויות 11
5.2 - אנטנה 11
5.3 - שידור לווייני 11
5.4 - התקן וידאו 11
5.5 - התקן שמע 12
5.6 - התקן נייד 12
5.7 - התקן אחר 13

6 - החלף מקור 16
6.1 - רשימת מקורות 16
6.2 - החלף את שם ההתקן 16

7 - ערוצים 17

7.1 - אודות ערוצים והחלף ערוצים 17
7.2 - התקנת ערוצים 17
7.3 - רשימת הערוצים 22
7.4 - ערוצים מועדפים 23

7.5 - טקסט / טלטקסט 23

8 - מדריך טלוויזיה 25
8.1 - למה תזדקק 25
8.2 - שימוש במדריך הטלוויזיה 25

26 Freeview Play - 9
26 Play Freeview אודות - 9.1
26 Play Freeview- שימוש ב - 9.2

10 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה 27
10.1 - הקלטה 27
10.2 - השהה טלוויזיה 27

11 - סרטונים, תמונות או מוזיקה 29
11.1 - מחיבור USB 29
11.2 - תצלומים 29
11.3 - תמונות 360 29
11.4 - סרטוני וידיאו 29
11.5 - מוזיקה 30

12 - פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה 31

12.1 - סקירת תפריט הבית 31
12.2 - הגדרות תכופות ו"כל ההגדרות" 31
12.3 - כל ההגדרות 31

13 - אלחוטי ורשתות 42

13.1 - רשת ביתית 42
13.2 - התחבר לרשת 42
13.3 - הגדרות אלחוטיות ורשת 43

44 Smart TV - 14

44 TV Smart התקנת - 14.1
14.2 - דף הפתיחה של TV Smart 44
14.3 - גלריית היישומים 44

15 - טלוויזיה לפי דרישה/וידאו לפי דרישה 45

46 Ambilight - 16
כיבוי או הפעלה , Ambilight - 16.1 46
16.2 - בהירות Ambilight, רוויה 46
46 Ambilight+hue - 16.3
16.4 - הגדרות Ambilight מתקדמות 47
16.5 - מצב תאורת טרקלין 48

49 Netflix - 17

50 Rakuten TV - 18

51 Amazon Prime Video - 19

52 YouTube - 20

53 Alexa - 21
21.1 - אודות Alexa 53
21.2 - שימוש ב- Alexa 53

22 - סביבתי 54
22.1 - תווית אנרגיה אירופאית 54
22.2 - מיקרופיש מוצר 54
22.3 - תום השימוש 54

23 - מפרטים 55
23.1 - חשמל 55
23.2 - קליטה 55
23.3 - רזולוציות תצוגה 55
23.4 - רזולוציית קלט נתמכת - טלוויזיה 55 23.5 - רזולוציית קלט נתמכת - מחשב 55
23.6 - צליל 56
23.7 - מולטי-מדיה 56
23.8 - קישוריות 56

24 - בעיות 57
24.1 - עצות 57
24.2 - הפעלה 57
24.3 - שלט רחוק 57
24.4 - ערוצים 57
24.5 - שידור לווייני 58
58 24.6 - Picture) תמונה(
24.7 - צליל 59
59 HDMI - UHD - 24.8
59 USB - 24.9
24.10 - ואינטרנט Wi-Fi 60
24.11 - שפת התפריט לא נכונה 60

25 - בטיחות וטיפוח 61
25.1 - בטיחות 61

25.2 - טיפול במסך 61

26 - תנאי שימוש 63

27 - זכויות יוצרים 64
64 HDMI - 27.1

64 Dolby Audio - 27.2

2

64 27.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos (נטויות אותיות) DTS-HD - 27.4 64
64 Wi-Fi Alliance - 27.5
27.6 - סימנים מסחריים אחרים 64

28 - קוד פתוח 65

28.1 - תוכנת קוד פתוח 65
28.2 - רישיון קוד פתוח 65

29 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 69

מפתח 70

3

1

קבלת תמיכה
1.1

זיהוי ורישום הטלוויזיה

זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

www.philips.com/TVsupport עבור אל

1.2

עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

;quot & עזרה;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( ניתן להשתמש ב]פונקציה & quot;עזרה& quot ;כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• & quot;בדוק את הטלוויזיה& quot ;- ניתן לבדוק אם התמונה,
הצליל ו- Ambilight *פועלים כהלכה במהלך הפעלה של סרטון
וידאו קצר.
• & quot;בדוק את הרשת& quot ;- בדוק את חיבור הרשת.
• בדוק את השלט רחוק- בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
• הצג היסטוריית אות חלש - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.
• & quot;עדכן תוכנה& quot ;- בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
• & quot;מדריך למשתמש& quot ;- קרא את המדריך למשתמש
כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
• & quot;פתרון בעיות& quot ;- מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
• & quot;הגדרות יצרן& quot ;- אפס את כל ההגדרות להגדרות
היצרן.

• & quot;התקן מחדש את הטלוויזיה& quot ;- התקן מחדש את
כל ההתקנה של הטלוויזיה.
• & quot;פרטי יצית קשר& quot ;- הצג את מספר הטלפון או
כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים .Ambilight בפונקציה

1.3

עזרה ומדריך למשתמש מקוונים

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

.www.philips.com/TVsupport עבור אל
באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאולות נפוצות (שו& quot;ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא& quot;ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות נוספות לגבי הטלוויזיה...

עבור

//philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal:http אל
/en/ModelSelect

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה& quot;עזרה לטלוויזיה& quot ; בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & quot;עזרה& quot ;הרלוונטי מהמחשב . כדי להוריד את & quot;עזרה& quot) ;מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport אל

1.4

שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

4

2

תוכנה

2.1

עדכון תוכנה

חפש עדכונים

עדכון מהאינטרנט

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;עדכן
תוכנה& quot; & < quot;חפש עדכונים& quot; & < quot;אינטרנט (מומלץ)& quot;

חפש עדכון תוכנה בעצמך.

• אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.
• במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
• המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה  בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

עדכון מ- USB

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;עדכן
;quot & < ;quot & חפש עדכונים;quot & < ;quot & תוכנה ;quot &USB

• אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט והתקן זיכרון USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה.
• השתמש בהתקן זיכרון מסוג USBבעל מקום פנוי של MB 512 . ודא שהגנת הצריבה מנותקת.
- 1התחלת העדכון בטלוויזיה
בחר & quot;עדכון תוכנה& quot; & < quot;חיפוש
עדכונים& USB; < quot, ולאחר מכן לחץ על OK.
- quot &2;זהה את הטלוויזיה& quot;
הכנס את הזיכרון מסוג USBלאחד מחיבורי ה- USBשל הטלוויזיה.

בחר & quot;התחל& quot; ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בהתקן
זיכרון מסוג USB.

- quot &3;הורדת תוכנת הטלוויזיה& quot;
- חבר את התקן הזיכרון מסוג USBלמחשב.
- בהתקן הזיכרון מסוג USB, אתר את הקובץ update.html לחץ
עליו לחיצה כפולה.

- לחץ על & quot;שלח מזהה& quot;.
- אם יש תוכנה חדשה זמינה, הורד את קובץ ה- zip.
- אחרי ההורדה, פתח את דחיסת הקובץ והעתק את

הקובץ autorun.upg להתקן הזיכרון מסוג USB
- אין לשמור את הקובץ בתיקייה.
- quot &4;עדכן את תוכנת הטלוויזיה& quot;
הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USBלטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.
הטלוויזיה כובה למשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. אנא המתן.

אין. . .

• להשתמש בשלט הרחוק
• להסיר את התקן הזיכרון USBמהטלוויזיה
• לחץ פעמיים על 
• לחץ על לחצן ההפעלה שבטלוויזיה
הטלוויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלוויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלוויזיה שוב.
כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upgמזיכרון התקן ה- USB.

עדכונים מקומיים

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;עדכון
תוכנה& quot; & < quot;חפש
עדכונים& quot & < USB <; quot;עדכונים מקומיים& quot;.

לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

חפש עדכוני OAD) הורדה מהאוויר)

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;עדכון
תוכנה& quot; & < quot;חפש עדכונים& quot & <; quot; חפש
.;quot &OAD עדכוני

בצע סריקה כדי לחפש עדכון תוכנה מהאוויר.

2.2

גרסת תוכנה

(בית(< & quot;הגדרות& quot &< ;quot;עדכון
תוכנה& quot; & < quot;פרטי תוכנה נוכחית& quot;
כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה.

5

3

מדריך מהיר
3.1

שלט רחוק

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- 1החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות
מיושרים כראוי.

- 3החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.
• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.
ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

סקירה כללית של המקשים

למעלה

;quot & מופעל;quot & / ;quot & המתנה;quot &  - 1 כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל& quot;המתנה& quot.;

VOICE -2 מיקרופון
דבר ליד חור זה במהלך חיפוש קולי.

 -3

כדי לבחור את אחד הסגנונות של Ambilight או כדי לכבות .Ambilight את

INFO  - 4
כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

/ PAIR SOURCES  - 5

• כדי לסגור את התפריט & quot;מקורות& quot.;
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

Alexa  - 6
כדי להתחיל את פעולות הבקרה הקולית של Alexa.

באמצע

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

BACK  - 2
כדי לסגור תפריט מבלי לשנות הגדרה.

quot & - 3;הפעלה והקלטה& quot;
& • quot;הפעל&  ;quot, כדי להפעיל.
• השהה , כדי להשהות הפעלה
• עצור , כדי לעצור הפעלה
• החזר אחורה , כדי להחזיר אחורה
• הרץ קדימה , כדי להריץ קדימה
• הקלט , כדי להתחיל הקלטה

    - 4מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול , פותח עזרה.

5 - חיצים /מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה

 - 6 בית
כדי לפתוח את תפריט הבית.

OPTIONS  - 7
כדי לפתוח את התפריט & quot;אפשרויות& quot ;או לסגור אותו.

6

למטה

 - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על  כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

;quot & עוצמת קול;quot &/ ;quot & השתק;quot &  - 2 לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על-כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

TEXT -4
כדי לפתוח או לסגור

;.quot & טלטקסט;quot &/ ;quot & טקסט;quot &

EXIT - - 5
לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על -עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם
בטקסט /טלטקסט.

SMART TV  - 6
כדי לפתוח את דף ההתחלה של Smart TV.

 -7

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

quot & - 8;מדריך טלוויזיה& quot &/ ;quot;רשימת ערוצים& quot;
כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

 - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על  כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

;quot & עוצמת קול;quot &/ ;quot & השתק;quot &  - 2 לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על-כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

;quot & חיפוש;quot & -4
.Freeview Play -וSmart TV מקש חיפוש עבור

EXIT - - 5
לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על -עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם
בטקסט /טלטקסט.

Freeview Play -6
.Explore Freeview Play כדי לפתוח את הדף

 -7

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

quot & - 8;מדריך טלוויזיה& quot &/ ;quot;רשימת ערוצים& quot;
כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetoothוגם בא& quot;א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות
א& quot;א (אינפרה אדום).
• כדי להשתמש בפעולות בקרה קולית של Alexa , יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIRואם עשית כך, הקישור בוצע.

7

הערה:

- 1לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LEDהכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
- 2יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
- 3אם הטלוויזיה לא מפעילה את פעולות הבקרה הקולית של Alexa כאשר אתה לוחץ על

Alexa, ההתאמה לא הצליחה.
- 4מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.
קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR) בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל ) בית) > & quot;הגדרות& ; < quot& quot;כל ההגדרות& quot & > ;quot;אלחוטי
ורשתות& quot; & < quot;שלט רחוק& quot; & < quot;צימוד
השלט רחוק& quot;, ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות על-גבי
המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי
ורשתות& quot; & < quot;שלט רחוק& quot; & < quot;פרטי
תוכנה נוכחית& quot;

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי
ורשתות& quot; & < quot;שלט רחוק& quot; & < quot;עדכן
תוכנת שלט רחוק& quot;

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיישן אינפרא-אדום (IR(

- הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרה אדום (IR (לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא& quot;א של הטלוויזיה, הדבר עלול

לחסום את אות הא& quot;א.

3.4

ג'ויסטיק - שליטה מקומית
תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

- 1כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

- 2לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור quot& ;עוצמת ;quot & ערוץ;quot &;, quot &קול
; quot & הדגמה;quot & בחר .;quot & מקורות;quot & או כדי להתחיל סרט לדוגמה.

- 3 לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר.

התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

8

4

הגדרות

4.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב& quot;עזרה& quot; & < quot;מדריך למשתמש& quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש את & quot;בטיחות וטיפול& quot;.

4.2

מיקום הטלוויזיה

עצות בנושא הצבה

• הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
• הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס& quot;מ מהקיר.
• המרחק האידאלי לצפייה בטלוויזיה Ultra HD הוא 2 עד 5 פעמים גובה המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב& quot;מדריך להתחלה מהירה& quot ;שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו
.www.philips.com/TVsupport בכתובת
השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את

ה & quot;מדריך להתחלה מהירה& quot;.

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESAהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר. . .

PUS68x4 • 43

,מ;quot & מינימום 10 מ(M6 , VESA MIS-F 200x200
מקסימום 15 מ& quot;מ)
PUS68x4 • 50

,מ;quot & מינימום 10 מ (M6 , VESA MIS-F 300x200
מקסימום 16 מ& quot;מ)
PUS68x4 • 55

,מ;quot & מינימום 10 מ (M6 , VESA MIS-F 300x200
מקסימום 16 מ& quot;מ)
PUS68x4 • 65

,מ;quot & מינימום 10 מ (M6 , VESA MIS-F 400x200
מקסימום 15 מ& quot;מ)
הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על

תושבת VESAנכנסים לעומק של כ-10 מ& quot;מ בתוך תבריגי
הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V-בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא .- אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

4.3

הפעל את הטלוויזיה

חבר את כבל המתח

• הכנס את כבל החשמל למחבר & quot& POWER; quot ;שבגב
הטלוויזיה.
• ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
• ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
• בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך

9

באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה
• לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת
כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל.
בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

10

5

חיבורים

5.1

מדריך קישרויות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט & quot;מקורות& quot.;

5.2

אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע

ה& quot;אנטנה& quot ;שעל גב הטלוויזיה.
תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T DVB-C -ו

.

5.3

שידור לווייני

חבר את מחבר הלוויין מסוג Fלחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

5.4

התקן וידאו

HDMI

לחיבור HDMIיש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.

להעברת איכות אות הטובה ביותר, יש להשתמש בכבל HDMI למהירות גבוהה ואין תשתמש בכבל HDMI באורך של יותר מ-5 מטר, כמו כן אין לחבר מכשירים התומכים ב- HDR על-גבי כל אחד מחיבורי ה- HDMI

הגנה מפני העתקה

כבל HDMIתומך ב- HDCP) הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס
גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן

מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM)ניהול זכויות דיגיטלי).

Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPrיכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD.)
לצד אותות Pb ,Yו- Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

התאם את צבעי מחבר YPbPr)ירוק, כחול, אדום) לתקעי הכבלים
כשאתה מחבר.

השתמש בכבל שמע L/Rעם חבק אם יש להתקן גם צליל.

11

Composite

CVBS - Composite Video הוא חיבור באיכות רגילה. לצד אותות CVBSמוסיף את האותות & quot;שמע שמאל וימין& quot ;עבור צליל.

• Y חולק אותו שקע עם CVBS.
• קומפוננט וקומפוזיט חולקים שקעי אודיו.

5.5

התקן שמע

HDMI ARC

רק ל- HDMI 1 בטלוויזיה יש HDMI ARC) ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS(, מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI 1 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC , אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

& quot;יציאת שמע - אופטית& quot ;היא חיבור צליל באיכות
גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS(, מצויד גם הוא
בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור

& quot;כניסת שמע - אופטית& quot ;שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור & quot;יציאת שמע - אופטי& quot ;ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ& quot;מ. תוכל לכוונן את עוצמת
האוזניות בנפרד.

5.6

התקן נייד

Wi-Fi Direct / Miracast

Miracast Fi-Wi על אודות

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים לטלוויזיה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Miracast ההתקן על .TM הנייד והטלוויזיה להיות בטווח, בדרך כלל באותו חדר.

בדוק אם יש בהתקן הנייד הכנה ל- Miracast.

הטלוויזיה שלך היא מכשיר Wi-Fi Certified Miracast. ™באמצעות TM Miracast, תוכל לראות ולשתף את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך במסך הטלוויזיה באופן אלחוטי. תוכל להזרים סרטונים (שמע ווידיאו), לשתף תמונות או כל דבר אחר שנמצא
במסך המכשיר. אין צורך לחבר את המכשיר לרשת הביתית שלך. גם הטלוויזיה וגם המכשיר חייבים להיות מכשירי Wi-Fi Certified
. חייב להיות מופעל Miracast TM ו-Miracast

Miracast בטלוויזיה זו כפוף לפרוטוקול HDCP ואינו יכול להציג תוכן מיוחד המוגן מפני העתקה והנשלח על ידי מכשיר

12 -

כלשהו. הרזולוציה המרבית של הסרט היא 720 פיקסל ל-2.4 גיגה

הרץ Wi-Fi או 1,080 פיקסל ל-5 גיגה-הרץ Wi-Fi.

TM עבורWi-Fi CERTIFIED Miracast למידע נוסף על
www.wi-fi.org אל
הם , Wi-Fi והסמליל Wi-Fi CERTIFIED הסמליל ,R Wi-Fi
סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi . Wi-Fi Alliance סימנים מסחריים של™ Miracast , ™CERTIFIED Miracast
.Wi-Fi Alliance חברת

Miracast- שימוש ב

Miracast - מעבר ל

Miracast < SOURCES  לחץ על

שיתוף מסך בטלוויזיה

- 1 הפעל את Miracast(שיקוף מסך(בהתקן הנייד.
- 2בהתקן הנייד, בחר את הטלוויזיה.)טלוויזיה זו תוצג כשם דגם הטלוויזיה(
- 3בחר את שם הטלוויזיה בהתקן הנייד, לאחר החיבור תוכל ליהנות מהשימוש ב- Miracast.

הפסקת השיתוף

תוכל להפסיק את שיתוף המסך מהטלוויזיה או מהמכשיר הנייד.

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת Miracast, תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה. הטלוויזיה תחזור לתוכנית האחרונה שנבחרה.

מהטלוויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה, תוכל . . .

• לחץ על EXIT  כדי לצפות בשידור טלוויזיה
• לחץ על (בית(כדי להתחיל פעילות אחרת בטלוויזיה.
• לחץ על SOURCES  כדי לפתוח את התפריט
& quot;מקורות& quot ;ולבחור התקן מחובר.

חסימת מכשיר

בפעם הראשונה שתקבל בקשת חיבור ממכשיר, תוכל לחסום אותו. הבקשה מהמכשיר הזה, וכל הבקשות שלו בעתיד, יבוטלו.

כדי לחסום התקן...

בחר & quot;חסום...& quot ;ולחץ על OK.

ביטול חסימת כל המכשירים

כל המכשירים שחוברו בעבר וגם מכשירים שנחסמו שמורים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה הזאת, תבוטל חסימתם של כל המכשירים החסומים.

כדי לבטל את חסימת כל המכשירים החסומים...

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
איפוס ;quot & < ;quot & רשת;quot & < ;quot & ההגדרות
.;quot &Wi-Fi Miracast חיבורי

חסימת מכשיר שחובר קודם

אם תרצה לחסום מכשיר שחיברת קודם, תצטרך למחוק תחילה את

רשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast. אם תמחק את הרשימה, יהיה עליך לשוב ולאשר או לחסום את החיבור של כל מכשיר.

איפוס קבוצת Fi-Wi ישיר

כל המכשירים שחוברו בעבר שמורים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast .

כדי לנקות את כל מכשירי Miracastהמחוברים...

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
איפוס ;quot & < ;quot & רשת;quot & < ;quot & ההגדרות
.;quot &Wi-Fi Miracast חיבורי

השהיית מסך

ההשהיה הרגילה, בעת שיתוף מסך עם Miracast, היא כשנייה אחת. ההשהיה יכולה להתארך אם אתה משתמש במכשירים ישנים, בעלי עוצמת עיבוד נמוכה.

App Remote TV Philips - יישומים

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוסיקה או סרטוני וידיאו אל מסך הטלוויזיה הגדול, או צפה בערוצי טלוויזיה בשידור חי בטאבלט או בטלפון. בחר מה אתה רוצה לראות מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ; וצפה בטלפון או בטלוויזיה. באמצעות היישום TV Remoteניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק*.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remoteשל פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

Android -וiOS זמין עבור Philips TV Remote App היישום
ללא תשלום.

* כשאתה משתמש בטלפון כשלט רחוק, לא ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

5.7

התקן אחר

+CI - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל& quot; גישה מותנית quot +&CI.; בעזרת CI +, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI.מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים
רכיב CI- מותנית גישה רכיב(זה + CAM)וכרטיס חכם נלווה,
כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

13

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM (וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAMאל תוך הטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAMולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAM

בעדינות אל תוך החריץ ממשק
משותף.
3. דחף את ה- CAMפנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM

ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי
עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAMוהכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם
תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים
הנתמכים על ידי ה- CAM.

הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PINלמודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PINלמודול ה- .. CAM.

.SOURCES  לחץ על .1
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM.

3. לחץ על OPTIONS  ובחר & quot;המשק המשותף& quot;.
4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB . כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה- USB

שבמקלט הטלוויזיה.

הטלוויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ
.USB ובחר SOURCES  על

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB,
ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש
את & quot;תמונות, סרטונים ומוזיקה& quot;.

כונן קשיח USB

התקנה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVBאו דומה).

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן
הקשיח USB.

השהיה

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

הקלטה

- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות. אם תרצה להקליט שידור עם נתוני מדריך טלוויזיה מהאינטרנט, החיבור לאינטרנט חייב להיות מותקן בטלוויזיה שלך לפני שתתקין את הכונן הקשיח USB.

- 1 חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות
ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ
על ) השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

14

;quot USB ק

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן
הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני
& quot;מדריך טלוויזיה& quot ;מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת & quot; כונן
;.quot &USB קשיח

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB…

- 1 חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות
ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ
על ) השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב& quot; כונן קשיח quot& USB ;כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך
אתה מעוניין לעשות.
- 5 לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

15

6

החלף מקור
6.1

רשימת מקורות

• כדי לפתוח את תפריט המקורות, לחץ על SOURCES .
• כדי לעבור להתקן מחובר בחר את ההתקן באמצעות
החצים ) ימינה) או ) שמאלה) ולחץ על OK.
• כדי להציג את המידע הטכני של ההתקן המחובר שבו אתה צופה, לחץ על OPTIONS  ובחר את& quot;פרטי ההתקן& quot;.
• כדי לסגור את תפריט המקורות מבלי לעבור התקן, לחץ שוב על  SOURCES .

6.2

החלף את שם ההתקן

• רק עבור מקורות HDMI ,YPbPr ,CVBS ניתן לבצע החלפת שם או שינוי שם או החלפת סמל התקן.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות כלליות& quot ; <;quot & מקור;quot & < ;quot & מקורות קלט;quot &<
;quot & ערוך;quot &

- 1בחר את אחד מסמלי ההתקנים ולחץ על OK, שם הקבוע מראש יופיע בשדה להקלדה.
- 2לחץ על ) למעלה) כדי לזוז לשדה ההקלדה, לחץ על OK , ולאחר מן הזן את השם החדש באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.
- לחץ על המקש ) אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על המקש ) ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על המקש ) צהוב) כדי להזין ספרות וסימנים
- לחץ על המקש ) כחול) כדי למחוק תו
- 3 בחר& quot;הזן& quot ;בסיום העריכה.

16

7

ערוצים

7.1

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה
• לחץ על. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

• לחץ על ) בית) > quot & < TV;ערוצים& quot ;ולחץ על OK.
• לחץ על + או על  -כדי להחליף ערוצים.
• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
• למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על BACK .
מעבר לערוץ ברשימת ערוצים
• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OKכדי לפתוח את רשימות
הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או ה קודם, לחץ על+ או על  -.
• כדי לסגור את רשימות הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב
.EXIT  או עלBACK על
סמלי הערוצים

לאחר ביצוע & quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot ;של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-) כוכבית).
אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-) מנעול).

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVBבתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

7.2

התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכן ערוצים

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקן
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;חיפוש ערוצים& quot;

- 1 בחר& quot;התחל עכשיו& quot;ולחץ על OK.
- 2בחר& quot;עדכן ערוצים& quot ;כדי להוסיף רק ערוצים
דיגיטליים חדשים.

- 3בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.
התקנה מחדש מהירה

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקן

ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;חיפוש ערוצים& quot;

- 1 בחר& quot;התחל עכשיו& quot;ולחץ על OK.
- 2 בחר& quot;התקנה מחדש מהירה& quot;כדי להתקין שוב את
כל הערוצים עם הגדרות ברירת מחדל.

- 3בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.
התקנה מחדש מתקדמת

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקן
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;חיפוש ערוצים& quot;

- 1 בחר& quot;התחל עכשיו& quot;ולחץ על OK.
- 2 בחר& quot;התקנה מחדש מתקדמת& quot;כדי לבצע התקנה
מחדש מלאה שעוברת בכל השלבים.

- 3בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

הגדרות ערוץ

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;חפש ערוצים& quot ; <
& quot;התקנה מחדש מתקדמת& quot;

- 1בחר & quot;התחל עכשיו& quot ;ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;התקנה מחדש מתקדמת& quot ;כדי לבצע
התקנה מחדש מלאה שעוברת בכל השלבים.
- 3בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK.
- 4בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
5

quot & או(DVB-T (;quot & אנטנה;quot & בחר-
;כבלים& DVB-C(; quot), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין
מחדש.

- 6בחר & quot;ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים& quot& ,; quot;רק
ערוצים דיגיטליים& quot;, או & quot;רק ערוצים אנלוגיים& quot;.
- 7בחר & quot;הגדרות& quot ;ולחץ על OK.
- 8 לחץ על quot & ;איפוס& quot ;כדי לאפס או על
quot & ;בוצע& quot ;לאחר סיום ההגדרות.

& quot;סריקת תדרים& quot;
בחר את שיטת חיפוש הערוצים.

• & quot;מהירה& quot;: בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש
בהגדרות שנקבעו מראש שבהן משתמשים רוב ספקי הכבלים בארץ שלך.
• & quot;מלאה& quot;: אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל
ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור
בשיטה & quot;מלאה& quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים
בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

• & quot;מתקדמת& quot;: אם קיבלת ערך ספציפי ל& quot;תדר
רשת& quot ;לצורך חיפוש ערוצים, בחר & quot;מתקדם& quot;.

;quot & אורך תדר;quot &
הטלוויזיה מחפשת ערוצים בדילוגים של MHz 8.
אם התוצאה היא שלא מותקנים ערוצים או שחסרים ערוצים, ניתן לחפש בצעדים קטנים יותר של MHz 1. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

& quot;מצב תדר רשת& quot;

17

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה
המהירה & quot;מהירה& quot; ב-& quot;סקירת
תדרים& quot ;כדי לחפש ערוצים, בחר & quot;אוטומטי& quot;.
הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (אוHC
- ערוץ התבייתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארצך.
אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים,
.; quot & ידני;quot & בחר

;quot & תדר רשת;quot &
כאשר & quot;מצב תדר רשת& quot ;מוגדר
ל& quot;ידני& quot;, ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי
הספרות.

;quot & מזהה רשת;quot &
הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

& quot;מצב קצב סימנים& quot;
אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של & quot;קצב
סימנים& quot ;להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה
של & quot;מצב קצב
סימנים& quot ;על & quot;אוטומטי& quot;.
אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר & quot;ידני& quot ;.

& quot;קצב סימנים& quot;
כאשר & quot;מצב קצב סימנים& quot ;מוגדר
ל& quot;ידני& quot;, ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים
באמצעות מקשי הספרות.

& quot;ללא תשלום /מעורבל& quot;
אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- - CAMמודול גישה מותנית , בחר & quot;ללא תשלום ומעורבלים& quot;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל
לבחור & quot;ערוצים ללא תשלום בלבד& quot;.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת ערוצים& quot & <; quot;התקנת אנטנה /כבלים& quot ;
>& quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot;

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן
אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה & quot;כול
הערוצים& quot ;אבל גם ברשימה & quot;ערוצים חדשים& quot .;
ערוצים ריקים יוסרו.
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;הודעת עדכון ערוץ& quot;

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה

הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;בדיקת קליטה דיגיטלית& quot;

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה,
בחר & quot;חפש& quot ;ולחץ על OK.
כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, בחר את התדר, מקם את החיצים על מספר
באמצעות  ו-  והחלף את המספר באמצעות  ו-. כדי לבדוק את התדר, בחר & quot;חפש& quot ;ולחץ על OK.

אנלוגי: התקנה ידנית

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;אנלוגי: התקנה ידנית& quot;

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

;quot & מערכת;quot & •
כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר & quot;מערכת& quot;. בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

;quot & חפש ערוץ;quot & •
כדי למצוא ערוץ, בחר & quot;חפש ערוץ& quot ;ולחץ על OK . תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר & quot;חפש& quot ;ולחץ
על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על & quot;חיפוש& quot ;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר & quot;בוצע& quot ;ולחץ על OK.

• & quot;כיוון עדין& quot;
כדי לבצע כוונון עדין לערוץ, בחר & quot;כיוון עדין& quot ;ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות  או .
אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא,
בחר & quot;בוצע& quot ;ולחץ על OK.

;quot & אחסן;quot & •
תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר & quot;אחסן& quot; ולחץ על OK . מספר הערוץ יוצג לזמן
קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

18

שידור לווייני

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

חיפוש ערוץ לוויין

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot;

עדכון רשימת ערוצים קיימת

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; & < quot;עדכן
ערוצים& quot;

התקנה מחדש של כל הערוצים

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; & < quot;התקן
ערוצים מחדש& quot;

• בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
• מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

הגדרות לוויין

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; & < quot;התקן
ערוצים מחדש& quot;

- 1 בחר& quot;מחבילה שמורה& quot ;או & quot;כל הערוצים
אינם ממוינים& quot;.
- 2בחר & quot;הגדרות& quot ;ולחץ על OK.
- 3לחץ על quot & ;איפוס& quot ;כדי לאפס, או לחץ
על quot & ;בוצע& quot ;לאחר סיום ההגדרות.

& quot;סוג חיבור& quot;
בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

• & quot;עד 4 לוויינים& quot ;- ניתן להתקין עד 4 לוויינים (4 LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
• Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNBשיש להזין ככאן.

& • quot;אוניברסלי או מעגלי& quot ;- הסוג הכללי של ה- LNB ,
לרוב ניתן לבחור סוג זה עבור ה- LNB.

• תדר LO נמוך / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

• צליל של kHz - 22 כברירת מחדל & quot;צליל& quot ;מוגדר להיות & quot;אוטומטי& quot.;
• הספק - LNB כברירת מחדל, & quot; הספק quot& LNB ;מוגדר להיות & quot;אוטומטי& quot.;

הוספת לוויין או הסרת לוויין

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; &< quot;הוספת
לוויין& quot & ,;quot;הסרת לוויין& quot;

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; & < quot;הוספת
לוויין& quot;

• תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.
• יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.
• אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש
ב& quot;הוסף לוויין& quot ;אם יש צורך בשינוי הגדרות.

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;חיפוש לוויין& quot; & < quot;הסרת
;quot ;&quot & לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת לוויין& quot ;
>& quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot;

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן
אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת
ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה & quot;כול הערוצים& quot ;אבל גם ברשימה & quot;ערוצים חדשים& quot .;
ערוצים ריקים יוסרו.

19

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* זמין רק כאשר & quot;רשימת ערוצי לוויין& quot;מוגדרת ל & quot;מחבילה שמורה& quot;

עדכון ערוצים אוטומטי

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;הודעת עדכון ערוץ& quot;

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;אפשרות לעדכון אוטומטי& quot;

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

* זמין רק כאשר & quot;רשימת ערוצי לוויין& quot ;מוגדרת ל& quot;מחבילה שמורה& quot;

התקנה ידנית

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
לוויין& quot; & < quot;התקנה ידנית& quot;

התקן אתה לוויין באופן ידני.

• - LNBבחר את מגביר האות (LNB (שאליו תרצה להוסיף ערוצים
חדשים.

• קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.

• מצב קצב סימנים - בחר & quot;ידני& quot ;כדי להזין קצב
סימנים.

• תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
• חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

חבילות ערוצים

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקנת
ערוצים& quot & <; quot;התקנת לוויין& quot ;
>& quot;עדכון רשימת ערוצים& quot;
הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

בחר & quot;מחבילה שמורה& quot ;כדי להתקין את הערוצים של החבילה או בחר & quot;כל הערוצים אינם ממוינים& quot ;כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב quot(& CAM;רכיב גישה
מותנית& quot ;עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAMמוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAMמשמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CI(CAM+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAMיציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAMאלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

העתקת רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוציםמיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות & quot;העתקת רשימת ערוצים& quot ;, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. בעזרת & quot;העתקת רשימת
ערוצים& quot ;, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך
תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

• שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
• שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
• בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;העתקת רשימת
;quot &USB - העתק ל;quot & < ;quot & ערוצים

בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;העתקת רשימת
ערוצים& quot; & < quot;גרסה נוכחית& quot;

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין
- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

20

- 3כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, לחץ
על ) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;העתקת רשימת
ערוצים& quot; & < quot;העתק לטלוויזיה& quot ;ולחץ
על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר
- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק & quot;התקן ערוצים מחדש& quot;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על BACK  כדי לבטל את ההתקנה.)
אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה
פרק & quot;התקן ערוצים מחדש& quot ; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, לחץ
על ) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;העתקת רשימת
ערוצים& quot; & < quot;העתק לטלוויזיה& quot ;ולחץ
על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OPTIONS .
- 2לחץ על OPTIONS  שוב כדי לסגור.

מידע על התוכנית

בחר & quot;מידע על תוכניות& quot;כדי להציג את המידע אודות
התוכנית שבה אתה צופה.

כתוביות

כדי להפעיל & quot;כתוביות& quot; , לחץ על OPTIONS  ובחר& quot;כתוביות& quot;.

ניתן להחליף
כתוביות & quot;כתוביות מופעלות& quot ;או & quot ;כתוביות כבויות& quot;. לחלופין, ניתן

לבחור & quot;אוטומטי& quot;.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק
מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב& quot;שפת הכתוביות& quot;.

שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש את & quot;שפת כתוביות& quot;.

שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש את & quot;שפת השמע& quot;.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ- CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוונן לערוץ אנלוגי.

,OPTIONS  לחץ על1 -
בחר & quot;מונו /סטריאו& quot ;ולחץ על ) ימין).
- 2בחר & quot;מונו& quot ;או & quot;סטריאו& quot ;ולחץ על OK.
- 3לחץ על ) שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

פרטי הערוץ

בחר& quot;פרטי הערוץ& quot;כדי להציג פרטים טכניים של
הערוץ.

21

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTVבערוץ מסוים, תוכל לחסום
את עמודי ה- HbbTVבאותו ערוץ בלבד.

- 1עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTVשלו תרצה לחסום. בערוץHbbTV; quot & ובחר את OPTIONS  לחץ על2 - זה& quot ;ולחץ על ) ימין).
- 3 בחר& quot;כבוי& quot ;ולחץ על OK.
- 4לחץ על ) שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
על BACK  כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTVבטלוויזיה לחלוטין...

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot &< (בית (
& < HbbTV < ;quot & ערוצים;quot & < ;quot & ההגדרות
;quot & כבוי;quot

גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר& quot;גישה אוניברסלית& quot ;במצב &
. ;quot & מופעל;quot

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot & < ;quot;מופעל& quot;.

למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש את & quot;גישה אוניברסלית& quot;.

בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

7.3

רשימת הערוצים

פתיחת רשימת הערוצים

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- 1 לחץ על, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2לחץ על OKכדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3לחץ על quot & < OPTIONS ;בחר רשימת
ערוצים& quot;, או לחיצה ארוכה על quot& ;מדריך
טלוויזיה& quot;כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- 4בחר ערוץ אחד שבו אתה רוצה לצפת.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים...

• לחץ על, כדי לעבור לטלוויזיה.
• לחץ על OKכדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
• לחץ על OPTIONS , ובחר אחת מהאפשרויות.
• לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים..

החלף את שם הערוץ

- 1 לחץ על, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2לחץ על OKכדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
,; quot & שנה שם ערוץ;quot & < OPTIONS  לחץ על4 - ולחץ על OK.
- 5 בשדה ההקלדה, לחץ על OK כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך או לחץ על BACK  כדי להסתיר את המקלדת שעלי-גבי המסך.
- 6 השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על מקש ) אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש ) ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש ) צהוב) כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש ) כחול) כדי למחוק תו
- 7 בחר& quot;בוצע& quot ;בסיום העריכה.
- 8לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים..

בחירת מסנן ערוצים

- 1 לחץ על, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2לחץ על OKכדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית. 3לחץ על quot & < OPTIONS ;דיגיטלי /אנלוגי& quot -; & quot;ללא תשלום /מעורבל& quot ,;
- 4בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

צור רשימת;quot & < OPTIONS  <OK < 
מועדפים& quot;

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על quot & ;בוצע& quot ;.

ערוך;quot & < OPTIONS  <OK < 
מועדפים& quot;

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ
. ;quot & בוצע;quot & על

בחירת טווח ערוצים

בחר טווח;quot & < OPTIONS  <OK < 
ערוצים& quot;

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על OK.

22

בחירת רשימת ערוצים

בחר רשימת;quot & < OPTIONS  <OK <  ערוצים& quot;

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על OK.

חפש ערוצים

;quot & חפש ערוץ;quot & < OPTIONS  <OK < 

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

- 1לחץ על , כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OKכדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3לחץ על quot & < OPTIONS ;חפש ערוץ& quot;, ולחץ על OK.
- 4בשדה ההקלדה, לחץ על OK כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך או לחץ על BACK  כדי להסתיר את המקלדת שעלי-גבי המסך.
- 5השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על מקש ) אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש ) ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש ) צהוב) כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש ) כחול) כדי למחוק תו
- בחר& quot;הזן& quot;כדי להתחיל את החיפוש
- 6בחר quot & ;בוצע& quot ;בסיום החיפוש.
- 7לחץ על BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

;quot & נעל ערוץ;quot & < OPTIONS  <OK <  ,& quot;בטל נעילת ערוץ& quot;

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PINבן 4
ספרות & quot;נעילת ילדים& quot;. לא ניתן לחסום תוכניות
ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה ליד הלוגו של הערוץ.

הסרת רשימת מועדפים

הסר רשימת;quot & < OPTIONS  <OK <  מועדפים& quot;

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר& quot;כן& quot;.

7.4

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים & quot;מועדפת& quot; בחורה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OKכדי לפתוח את
רשימת הערוצים.

- 2בחר את הערוץ ולחץ על quot & ;סמן
כמועדפים& quot ;כדי לסמן כמועדף.
- 3הערוץ שנבחר יסומן ב-.
- 4כדדי לסגור, לחץ על BACK . הערוצים יתווספו לרשימה ;.quot & מועדפים;quot &

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות  , ולאחר מכן לחץ שוב על quot & ;בטל סימון
כמועדף& quot ;כדי לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש (לשנות את המיקום) של הערוצים
ב& quot;רשימת הערוצים המועדפים& quot.;

- 1 תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ
.;quot & בחר רשימת ערוצים;quot & < OPTIONS  < OK על
- 2בחר & quot;מועדף אנטנה& quot & ,;quot;מועדף
כבלים& quot ;או & quot;מועדף לוויין& quot*;, ולחץ .OPTIONS  על
- 3 בחר& quot;סדר מחדש את הערוצים& quot;, בחר את הערוץ
שאתה רוצה לסדר, ולחץ על OK.
- 4לחץ על & quot;לחצני ניווט& quot ;כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
- 5לסיום, לחץ על quot & ;בוצע& quot;.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את & quot;מדריך טלוויזיה& quot ;ל& quot;רשימת המועדפים& quot ;שלך.

- 1תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ
בחר רשימת;quot & < OPTIONS  < OK על
ערוצים& quot;.
- 2בחר & quot;מועדף אנטנה& quot & ,;quot;מועדף
כבלים& quot ;או & quot;מועדף לוויין& quot*;, ולחץ על OK.
- 3לחץ על TV GUIDE  כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה & quot;מדריך טלוויזיה& quot ;פרק).

בכל דף של & quot;מדריך טלוויזיה& quot ;ישנה רשת
& quot;הידעת& quot ;ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ
& quot;הידעת& quot ;מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש
בטלוויזיה.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

23

7.5

טקסט / טלטקסט

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את
;.quot & טקסט;quot &ה
- 2הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
- 3לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת & quot;מופעל& quot ;בתפריט
& quot;כתוביות& quot ;בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה,
הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ
. INFO  על

דפי טקסט

כדי לפתוח & quot;טקסט& quot& /; quot;טלטקסט& quot;, לחץ
על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור & quot;טקסט& quot;, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.
עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על  או על .

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך & quot;טקסט& quot;, לחץ
על OPTIONS  ובחר & quot; סקירה כללית
.;quot .&T.O.P של

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על OPTIONS  כדי לבחור...

;quot & הקפאת דף;quot & •
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

• & quot; מסך כפול /מסך מלא& quot;
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
• & quot; סקירה כללית של quot &T.O.P;
כדי לפתוח T.O.P.טקסט .
;quot & הגדלה;quot & •

הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
;quot & חשיפה;quot & •
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

;quot & שפה;quot & •
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה. ;quot &2.5 טקסט;quot & •
הפעלת & quot;טקסט quot &2.5 ;לקבלת צבעים רבים יותר
וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט
בכמה שפות.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
טקסט;quot & < ;quot &שפה;quot & < ;quot & ושפה ראשוני& quot& ,; quot;טקסט משני& quot;

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

- 1לחץ על TEXT.
- 2כאשר טקסט / טלטקסט פתוח על המסך, לחץ
.OPTIONS  על
.;quot & כבוי;quot & < ;quot &Text 2.5 ;quot & בחר3 -
- 4לחץ על ) שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

24

8

מדריך טלוויזיה
8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ& quot;לוח השידורים& quot ;עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות & quot;צפה בטלוויזיה& quot;(. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ;לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

8.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE .

לחץ שוב על TV GUIDE  לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח שידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית
• ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
• כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את שם
התוכנית.

• נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
• כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על INFO .

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על  + כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ
על - כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, תוכל ללחוץ על OPTIONS  ולבחור & quot;החלפת .;quot &יום

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;, תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-) שעון).
כדי להגדיר תזכורת...

- 1לחת על TV GUIDE  ובחר תוכנית.
- 2לחץ על quot & ;הגדר תזכורת& quot ;ולחץ על OK. כדי למחוק תזכורת...

- 1לחץ על TV GUIDE  ובחר תוכנית עם התזכורת, המסומנת
ב-) שעון).
- 2לחץ על quot & ;נקה תזכורת& quot;,
ובחר & quot;כן& quot;, ולאחר מכן לחץ על OK.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ
על OPTIONS  ובחר & quot;חיפוש לפי ז'אנר& quot;. בחר ז'אנר ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

.TV GUIDE  לחת על1 -
- 2לחץ על OPTIONS  ובחר & quot;כל התזכורות& quot;.
- 3ברשימת התזכורות, בחר את התזכורת שאתה רוצה להסיר, התזכורת שנבחרה תסומן ב-.

- 4בחר & quot;נקה את הפריטים שנבחרו& quot ;ולחץ על OK.
- 5בחר & quot;סגור& quot ;כדי לסגור את רשימת התזכורות.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב& quot;מדריך טלוויזיה& quot.;
כדי להקליט תוכנית...

- 1לץ על TV GUIDE  ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני quot& ;הקלט& quot;.
כדי לבטל הקלטה...

- 1לחץ על TV GUIDE  ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- 2לחץ על המקש הצבעוני quot& ;נקה הקלטה& quot;.
כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ
על quot& ;הקלטות& quot;, תוכנית להקלטה מסומנת
ב-) נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

25

9

Freeview Play
9.1

Play Freeview אודות

כדי ליהנות מ- Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה
לאינטרנט.

: מציעה Freeview Play
• צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
• צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Playב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot.;
• צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
• שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה- ITV Hub
.BBC SPORT -וBBC NEWS , Demand 5 , All 4 ,

• אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

//www.freeview.co.uk :https : לפרטים, בקר בכתובת

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

9.2

Play Freeview- שימוש ב

*…Freeview Play כדי לפתוח את
- 1לחץ על ) בית) כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 לחץ על) ימין) כדי לבחון את רשימת נגני ה- Freeview (יישומים) הזמינים או בחר& quot; חקור את Freeview .Freeview Play כדי להיכנס לדף של ;quot& Play
- 3ניתן ללחוץ על quot& ;חיפוש& quot;או להזין מילת מפתח בסרגל החיפוש למעלה משמאל כדי לחפש ערוצים.

- 4 ניתן ללחוץ על quot & ;המלצה& quot;ב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ;כדי למיין סוגים שונים של תוכניות אחרי בחירה
של ז'אנר ספציפי.
- 5 בחר תוכנית ולחץ על OKכדי להתחיל בצפייה.
- 6לחץ על BACK  כדי לסגור.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

26

10

הקלטה והשהיית הטלוויזיה
10.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

• כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
• ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
• קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
• הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM)ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ) הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ) עצור).

כאשר נתוני & quot;מדריך טלוויזיה& quot ;זמינים, התוכנית
שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית.

• אם אתה מקבל מידע על לוח השידורים משירותה שידורים, ההקלטה תתחיל מייד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ברשימת ההקלטות.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ;כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

.TV GUIDE  לחת על1 -
- 2ב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;, בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על ) ימין) או ) שמאל) כדי לגלול בין תוכניות הערוץ.
- 3כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;הקלטה& quot;. התוכנית מתוזמנת להקלטה.

אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב & quot;המתנה& quot ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות
ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

.TV GUIDE  לחת על

- 1 לחץ על המקש הצבעוני quot& ;הקלטות& quot;.
- 2ברשימת ההקלטות, בחר את
הכרטיסיות & quot;חדש& quot& ,; quot;נצפה& quot ;או & quot;פג תוגף& quot; ולחץ על OK כדי לסנן.
- 3כשיש הקלטה בחורה ברשימה, ניתן להסיר את ההקלטה
באמצעות המקש הצבעוני quot& ;הסר& quot;. ניתן לתת שם
להקלטה באמצעות המקש הצבעוני quot& ;החלף שם& quot;.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן
כ& quot;פג תוקף& quot;. הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ& quot;נכשלה& quot;.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

.TV GUIDE  לחת על1 -
- 2 לחץ על המקש הצבעוני quot& ;הקלטות& quot;.
- 3לחץ על המקש הצבעוני quot & ;לוח זמנים& quot ;ולחץ
על OK.
- 4בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על. OK.
- 5בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 6בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 7הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.

- 8בחר & quot;לוח זמנים& quot ;ולחץ על OK כדי לתזמן את
ההלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

.TV GUIDE  לחת על1 -
- 2 לחץ על המקש הצבעוני quot& ;הקלטות& quot;.
- 3ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4ניתן להשתמש במקשים ) השהה), ) הפעל), ) גלגל לאחור), ) קדימה מהר) או ) עצור).
- 5כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT .

27

10.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

• כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
• ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
• לקבלת מידע על ערוצים של מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב& quot;השהיית טלוויזיה& quot ;בזמן הקלטה.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

• להשהיית שידור, לחץ על) השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
• כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על ) השהיה).
• כדי לחזור לצפייה, לחץ על ) הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ) החזרה אחורה) או על ) הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות
את המהירות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה המקורי, לחץ על) עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על)השהיה).
- 2לחץ על ) גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על  שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3לחץ ) הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4לחץ על ) עצור) כדי לצפות בשידור החי.

28

11

סרטונים, תמונות או

מוזיקה
11.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן
קשיח USBלאחת מכניסות ה- USB.

לחץ על SOURCES , ולאחר מכן בחר USB  , ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שהגדרת בכונן קשוח מסוג USB.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן
קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

11.2

תצלומים

הצגת תמונות

- 1לחץ על SOURCES , בחר USB  ולחץ על OK.
- 2בחר quot & ; התקן הבזק quot& USB ;ולחץ על ) ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר & quot;תמונה& quot;, ניתן ללחוץ
על quot & ;מיון& quot ;כדי לעיין בתמונות לפי תאריך, חודש,
שנה או לפי אלף-בית לפי שם.
- 4בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה
שנבחרה.

• כדי להציג תמונות, בחר & quot;תמונות& quot ;בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
• אם יש מספר תמונות באותה תיקייה, בחר תמונה ולחץ
על quot& ;מצגת שקופיות& quot ;כדי להתחיל מצגת
שקופיות של כל התמונות באותה תיקייה.
• צפה בתמונה לחץ על INFO  כדי להציג למטה:
סרגל התקדמות, סרגל שליטה על ההפעלה,) דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה),) דלג את התמונה הבאה בתיקייה), ) התחל הפעלת מצגת), ) השהה את ההפעלה), )התחל מצגת),  (סובב תמונה)

אפשרויות תמונה

כאשר יש תמונה על המסך, לחץ על OPTIONS  כדי...

& quot;רשימה& quot &/ ;quot;תמונות ממוזערות& quot;
הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

& quot;ערבוב כבוי& quot; ,& quot;ערבוב פועל& quot; הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

;quot & הפעל פעם אחת;quot; ,& quot &חזור;quot &
הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

& quot;הפסק מוזיקה& quot;
הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

& quot;מהירות מצגת השקופיות& quot;
הגדר את מהירות מצגת השקופיות.

& quot;מעבר מצגת השקופיות& quot;
הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

11.3

תמונות 360

הצגת תמונות 360

- 1לחץ על SOURCES , בחר USB  ולחץ על OK.
- 2בחר quot & ; התקן הבזק quot& USB ;ולחץ על ) ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3 בחר& quot;תמונות quot &360;, ניתן ללחוץ
על quot & ;מיון& quot ;כדי לעיין בתמונות 360 לפי תאריך,
חודש, שנה או לפי אלף-בית לפי שם.
- 4בחר תמונת 360 אחת ולחץ על OK כדי להציג את התמונה
שנבחרה.

• כדי להציג תמונות, בחר& quot;תמונות quot &360 ;בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
• אם יש מספר תמונות 360 באותה תיקייה, בחר תמונת 360 ולחץ
על quot& ;מצגת שקופיות& quot ;כדי להתחיל מצגת
שקופיות של כל התמונות באותה תיקייה.
• צפה בתמונה לחץ על INFO  כדי להציג למטה:
סרגל התקדמות, סרגל שליטה על ההפעלה,) דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה),) דלג את התמונה הבאה בתיקייה), ) התחל הפעלת מצגת), ) השהה את ההפעלה), quot (& ;הפעל Little (;), quot & הפעל פריט אחד;quot &/ ;quot &הכל מצב; quot &/;quot & מצב אוטומטי;quot (& ), Planet ידני& quot.);

היא תצוגה חלופית וכיפית של Little Planet :Little Planet - תמונת 360. כאשל מפעילים את התצוגה של Little Planet, תמונת 360 תופק בתצוגה עטופה כמו כוכב לכת.
& - quot;מצב אוטומטי& quot& /; quot;מצב ידני& quot;: כאשר נגן 360 מופעל, הוא יבצע צידוד אוטומטי של תמונת 360 שנבחרה משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד /סיבוב כדי לאפשר צידוד /סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

אפשרויות של תמונות 360

כאשר יש תמונת 360 על המסך, לחץ על OPTIONS  כדי...

& quot;רשימה& quot &/ ;quot;תמונות ממוזערות& quot;
הצג תמונות 360 בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

& quot;ערבוב כבוי& quot; ,& quot;ערבוב פועל& quot;
הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

;quot & הפעל פעם אחת;quot; ,& quot &חזור;quot &
הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

& quot;הפסק מוזיקה& quot;
הפסק את המוזיקה אן מתבצעת הפעלת מוזיקה.

29

11.4

סרטוני וידיאו

הקרנת סרטוני וידיאו

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

בחר quot& ;סרטונים& quot;, בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

• להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על  או על  . לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי
32.

• כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר  במסך ולחץ על OK.
• כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על ) עצירה).
• כדי לחזור לתיקייה, לחץ על  .
פתיחת תיקיית וידאו
- 1לחץ על SOURCES , בחר USB  ולחץ על OK.
- 2בחר quot & ; התקן הבזק quot& USB ;ולחץ על ) ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר & quot;וידאו& quot ;ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.
• בחר וידאו ולחץ על INFO  כדי להציג את פרטי הקובץ.
• הפעלה של וידאו ולחץ על INFO  כדי להציג להלן:
סרגל התקדמות, סרגל בקרת הפעלה, ) דלג אל הווידאו הקודם בתיקייה), ) דלג אל הווידאו הבא בתיקייה), ) הפעלה), ) החזר אחורה), ) הרץ קדימה), ) השהה את ההפעלה), ) הפעל הכל /הפעל אחד), quot(& ;ערבוב פועל& quot& /; quot;ערבוב
כבוי& quot);

אפשרויות וידיאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על OPTIONS  כדי...

& quot;רשימה& quot &/ ;quot;תמונות ממוזערות& quot; הצג קובצי סרטונים בתצוגת רשימה או תמונות ממוזערות.

כתוביות
הצג כתוביות אם זמינות,

בחר & quot;מופעלות& quot &, ;quot;כבויות& quot;, או & quot;מופעלות במהלך השתקה& quot;.

& quot;ערבוב כבוי& quot; ,& quot;ערבוב פועל& quot; הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת
הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

11.5

מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1לחץ על SOURCES , בחר USB  ולחץ על OK.
- 2בחר quot & ; התקן הבזק quot& USB ;ולחץ על ) ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר & quot;מוזיקה& quot ;ובחר אחד מתוך מוזיקה,
ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
• בחר מוזיקה ולחץ על INFO  כדי להציג את פרטי הקובץ.
• הפעלה של מוזיקה ולחץ על INFO  כדי להציג להלן:
סרגל התקדמות, סרגל בקרת הפעלה, ) דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה), ) דלג אל המוזיקה הבאה
בתיקייה), ) הפעלה), ) החזר אחורה), ) הרץ
קדימה), ) השהה את ההפעלה), ) הפעל הכל /הפעל אחד)

אפשרויות מוזיקה

במהלך הפעלת מוזיקה, לחץ על OPTIONS  כדי...

& quot;ערבוב כבוי& quot; ,& quot;ערבוב פועל& quot; השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת
השמע שירים שוב ושוב או פעם אחת.

30

12

פתח תפריטי הגדרות

טלוויזיה
12.1

סקירת תפריט הבית

לחץ על) בית) כדי לבחור את אחד מהתפריטים להלן, ולאחר מכן לחץ על OK.

סמל המכשיר

שורה זו מכילה מקורות הזמינים בטלוויזיה זו.

צפייה בטלוויזיה

שורה זו מכילה פונקציות טלוויזיה הזמינות עבור המשתמש.

אפליקציות

שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש.

תפריט הבית, חיפוש

שורה זו מכילה ממשק לביצוע החיפוש בטלוויזיה זו..

הגדרות

שורה זו מכילה הדרות הזמינות עבור המשתמש.

ניתן לסדר מחדש את הסמלים בתפריטים שלמסך הבית . למיקום מחדש של סמלים, לחץ על OK . לחליפין, ניתן לבחור את הסמל שרוצים לסדר מחדש וללחוץ על הלחצן OK למשך שלוש שניות עד שיופיעו חיצים מסביב לסמל. השתמש במקשי הניווט כדי להזיז את הסמל המסומן למיקום אחר, ולאחר מכן לחץ על OK . לחץ על המקש BACKכדי לצאת.

12.2

הגדרות תכופות ו"כל ההגדרות"

תפריט הגדרות:

לחץ על המקש) בית) > & quot;הגדרות& quot;בשלט רחוק
כדי למצוא הגדרות נפוצות.

• כיצד לבצע - הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• & quot;התקנת ערוצים& quot ;- עדכון ערוצים או התחלת
התקנה של ערוץ חדש לגמרי.
• & quot;סגנון תמונה& quot ;- בחר את אחד מסגנונות התמונה
המוגדרים מראש לצפייה אידאלית בתמונות.

• & quot;תבנית תמונה& quot ;- בחר אחת מתבניות התמונה
המוגדרות מראש שמתאימה למסך.
• & quot;סגנון צליל& quot;- בחר אחד מסגנונות הצליל
המוגדרים מראש לקבלת הגדרות צליל אידאליות.
• & quot;יציאת שמע& quot;- הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע
צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.
בחר אחד -; quot& Ambilight סגנון ;quot & •
מסגנונות Ambilightהמוגדרים מראש.
הפעל או כבה -; quot *&hue +Ambilight ;quot & •

.hue +Ambilight את
• & quot;טיימר שינה& quot ;- הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב
המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.
• & quot;כיבוי מסך& quot ;- אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד
בטלוויזיה, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה.

• & quot;אלחוטי ורשתות& quot;- התחבר לרשת הביתית או כוונן
את הגדרות הרשת.

• & quot;הגדרות תמונה& quot;- כוונן את כל הגדרות התמונה.
• & quot;כל ההגדרות& quot ;- הצג את התפריט של כל ההגדרות.
• & quot;עזרה& quot ;- אבחן וקבל מידע נוסף לגבי
הטלוויזיה. למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש
את & quot;תפריט עזרה& quot;.

תפריט כל ההגדרות:

לחץ על  המקש (בית) בשלט רחוק, בחר & quot;הגדרות& quot ;
>& quot;כל ההגדרות& quot;, ולחץ על OK.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים
.Ambilight בפונקציה

12.3

כל ההגדרות

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

(בית(< & quot;הגדרות& quot &< ;quot;סגנון התמונה& quot; , לחץ על OKכדי לשנות את האפשרות הזמינה
הבאה.

סגנונות התמונה הזמינים הם...

• & quot;איישי& quot ;- העדפות התמונה שהגדרת במהלך
ההפעלה הראשונה

• & quot;חי& quot ;- אידאלית לצפייה באור יום
• & quot;טבעי& quot ;- הגדרות תמונה טבעיות
• & quot;רגילה& quot ;- ההגדרה החסכונית ביותר
• & quot;סרט& quot ;- אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו
המקורי
• משחקים - אידאלי למשחקים*
• & quot;מסך& quot ;- אידאלי למסך מחשב**

* סגנון תמונה - & quot;משחק& quot ;אינו זמין עבור חלק
ממקורות הווידאו.
& ** quot;סגנון תמונה& quot ; -& quot;מסך& quot ; זמין רק
כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב
באישי. HDRלא נתמך במצב & quot;מסך& quot; . הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDRבמצב & quot;מסך& quot ; אבל לא יוחל עיבוד HDT.

התאמה אישית של סגנון

31

ניתן לכוונן ולאחסון הגדרות תמונה בסגנון של התמונה שנבחרה, כגון צבע ,ניגודיות או חדות.

שחזור סגנון

כדי לשחזר את הסגנון להגדרה המקורית, עבור
אל ) בית) > & quot;הגדרות& quot; &< quot;כל ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;סגנון התמונה& quot;, ולאחר מכן לחץ על quot & ;שחזר סגנון& quot;.

עבור תוכן HDR

הסגנונות עבור תוכן HDRהם...

• HDRאישי
חיHDR •
• HDRטבעי
• HDRסרט
• HDRמשחק

Dolby Vision עבור תוכן

הסגנונות עבור תוכן Dolby Visionהם...

• HDRאישי
חיHDR •
בהירDolby Vision •
כההDolby Vision •
• HDRמשחק

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;quot &צבע;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;ניגודיות& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;חדות& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך

החדות של התמונה.

כוונון בהירות התמונה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות < & quot;תמונה& quot & < ;quot;בהירות& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה של מצב מומחה

הגדרות צבע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot;

כוונון שיפור הצבע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;הגדרות& quot& ; quot;מצב מומחה& quot; & < quot;שיפור ;quot &צבע

בחר & quot;מקסימום& quot; ,& quot;בינוני& quot, ;או &
quot;מינימום& quot; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת
הפרטים בצבעים בהירים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;טמפרטורת צבע& quot;

&או ;quot & חמים;quot; ,& quot & רגיל;quot & בחר quot;קריר& quot; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

התאמה אישית של טמפרטורת צבע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; &< quot;טמפרטורת צבע מותאמת
אישית& quot;

בחר & quot;מותאם אישית& quot ;בתפריט & quot;טמפרטורת
צבע& quot ;כדי להתאים אישית טמפרטורת צבע כרצונך. לחץ על
החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את הערך.

יישור נקודה לבנה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; &< quot;יישור נקודה לבנה& quot;

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה

32

עבור התמונה. לחץ על החיצים ) למעלה) או ) למטה) כדי
לכוונן את הערך, לחץ על quot & ;איפוס& quot;כדי לאפס את
הערך.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;מצב ניגודיות& quot;

בחר& quot;רגיל& quot& ,; quot;אופטימיזציה
לתמונה& quot& ,; quot;אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה& quot ;כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או
בחר & quot;כבוי& quot ;כדי לכבות את הכוונון הזה.

HDR Plus

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
HDR Plus < ;quot & הגדרות;quot ; &quot & מומחה

; quot & כבוי;quot & למצב HDR Plus הגדר את
;quot & מינימום;quot &,
; quot & מקסימום;quot &, ;quot & בינוני;quot &,
או& quot;אוטומטי& quot ;כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה
מציגה באופן אוטומטי אפקט ניגודיות ובהירות מעולים עבור תוכן HDR.

הערה : אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR)טווח דינמי גבוה).

• הטלוויזיה יכולה להפעיל תוכניות HDRמכל אחד מחיבורי
ה- HDMI , שידור, ממקור אינטרנט (למשל Netflix (או מהתקן
זיכרון USBמחובר.
• הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי. הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma
, HDR10 , HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות
של תבניות HDRשכאלה אצל ספקי התוכן.

ניגודיות דינמית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
מומחה& quot ; "הגדרות& quot & < ;quot;ניגודיות דינמית& quot;

בחר & quot;מקסימום& quot& ,; quot;בינוני& quot;או
& quot;מינימום& quot ;כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה
משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
מומחה& quot ; "הגדרות& quot & < ;quot;ניגודיות

וידיאו& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך
ניגודיות הווידאו.

גמא

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;quot & גמא;quot & < ;quot & הגדרות;quot ; &quot & מומחה

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

רזולוציית אולטרה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
Ultra resolution < ;quot & הגדרות;quot ; &quot & מומחה

בחר & quot;מופעל& quot ;כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות
ובפרטים.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;הפחתת רעש& quot;

בחר & quot;מקסימום& quot &, ;quot;בינוני& quot; ,&
quot;מינימום& quot; כדי להגדיר את הסף להפחתת רעשים
בתוכן וידאו.
רעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

MPEG Artefact הפחתת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
מצב;quot & < ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
quot & < ;quot & הגדרות;quot ; &quot & מומחה
;quot &MPEG Artefact הפחתת;

בחר & quot;מקסימום& quot &, ;quot;בינוני& quot; ,&
quot;מינימום& quot ;די לקבל דרגות שונות של
החלקת artefectsבתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
מצב מומחה& quot; & < quot;סגנונות תנועה& quot;
סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר& quot;כבוי& quot;כדי לכבות או ולבחור את אחד מסגנונות
התנועה לקבלת חוויית צפייה שונה עבור סרטי תנועה.

33

quot &, ;quot & ספורט;quot &, ;quot &סרט;quot &( );quot & אישי;quot & או; quot &חלק;quot &, ;quot &רגיל;

לא זמין במצבים הבאים:

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( •
ההגדרות& quot; & < quot;סגנון התמונה& ; < quot&
. ;quot & משחק;quot
• הזרמת רשת / אינטרנט של סרטוני Ultra HD 50Hz/60Hz.

Natural Motion

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
Natural Motion < ;quot & מצב מומחה

Natural Motion הופכת כל תנועה לחלקה וזורמת.

•

בחר & quot;מקסימום& quot &, ;quot;בינוני& quot; ,& quot;מינימום& quot; כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.
• בחר & quot;מינימום& quot ;או & quot;כבוי& quot ;כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר & quot;סגנונות תנועה& quot ;מוגדר להיות & quot;אישי& quot;.

פורמט התמונה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;פורמט
תמונה & quot;

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

• & quot;מסך רחב& quot ;- מבצע באופן אוטומטי זום של
התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• & quot;מילוי מסך& quot ;- הגדרה זו מרחיבה את התמונה
אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
• & quot;התאמה למסך& quot ;- הגדרה זו מגדילה את התמונה
אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.

• & quot;מקורי& quot ;- מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי
להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;פורמט
;quot & מתקדם;quot & < ;quot & התמונה

עיצוב פורמט התמונה...

• & quot;הזזה& quot ;- השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה.
אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in.)
• & quot;זום& quot ;- השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
• & quot;מתיחה& quot ;- השתמש בחצים כדי למתוח את
התמונה אנכית או אופקית.

• & quot;ביטול פעולה& quot ;- בחר כדי לחזור לפורמט התמונה
שממנו התחלת.

Vision Dolby התראת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot &< ;quot & תמונה;quot & < ;quot & ההגדרות
;quot &Dolby Vision התראת;

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן
של Dolby Visionמתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרות תמונה מהירות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;הגדרות
תמונה מהירות& quot;

• במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט & quot;הגדרת תמונה מהירה& quot;.
• בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.
• לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרות קול

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לכוונון קל של הצליל ניתן לבחור סגנון צליל שהודר מראש.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בחת (
ההגדרות& quot & < ;quot;צליל& quot & < ;quot;סגנון צליל& quot;
סגנונות הצליל הזמינים הם...

• & quot; מצב quot& AI ; - בחר מצב AIלהעברה אינטליגנטית
של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.

• & quot;מקורי& quot ;- הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
• & quot;מוזיקה& quot ;- אידאלית להאזנה למוזיקה
• & quot;משחק& quot ;- אידאלי למשחקים
• חדשות - אידיאלי לדיבור

• & quot;מצב אישי& quot ;- בחר כדי לבדוק עוד הגדרות צליל
מתקדמות

שחזור מצב אישי

- 1הגדר את & quot;סגנון הצליל ל& quot;מצב אישי& quot.;
- 2לחץ על המקש הצבעוני quot & ;שחזר סגנון& quot;, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.
התאמה אישית של סגנון
- 1הגדר את & quot;סגנון הצליל ל& quot;מצב אישי& quot.;
- 2לחץ על המקש הצבעוני quot & ;מותאם& quot ;, ולחץ
על OKכדי לשנות את ההגדרות השמע המתקדמות.

34

הגדרות צליל של מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;צליל& quot; & < quot;הגדרות מצב
אישי& quot &< ; quot;וירטואליזציה של רמקולים& quot;

בחר& quot;מופעל& quot ;או & quot;אוטומטי (Dolby
quot)& Atmos; כדי להפעיל את Dolby Atmosשיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;צליל& quot; & < quot;הגדרות מצב
;quot &Clear dialogue ;quot & <; quot & אישי

בחר & quot;פועל& quot ;כדי לשפר את הצליל לדיבור. אידיאלי
לתוכניות של חדשות.

אקולייזר

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;צליל& quot; & < quot;הגדרות מצב
אישי& quot & <; quot;אקולייזר& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את הגדרות האקולייזר.

* הערה: כדי לשחזר את& quot;מצב אישי& quot;להגדרה המקורית, חזור אל & quot;סגנון צליל& quot;, ולאחר מכן לחץ על quot & ;שחזר סגנון& quot;.

מיקום הטלוויזיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;צליל& quot &< ;quot;מיקום
הטלוויזיה& quot;

בחר & quot;על מעמד לטלוויזיה& quot ;או & quot;על
הקיר& quot ;כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות קול מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;עוצמת קול אוטומטית& e; quot

בחר& quot;מופעל& quot;כדי לאזן באופן אוטומטי הפרשים
פתאומיים בעוצמת הקול. בדרך כלל בעת החלפת
תחנות. בחר & quot;מצב לילה& quot; כדי לקבל חוויית האזנה
שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;הפרש עוצמת קול& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: & quot;הפרש עוצמת קול& quot ; זמין כשמקור הקלט
מוגדר למקור HDMIאו & quot;אנלוגי& quot ;ו& quot;יציאת
שמע& quot ;מוגדר ל& quot;רמקולי טלוויזיה& quot;או ל & . ;quot &HDMI מערכת שמע ;quot

הגדרות יציאת אודיו

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;יציאת שמע& quot;

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע
מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
• אם תבחר & quot;רמקולי טלוויזיה כבויים& quot;, תכבה את
רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
• אם תבחר & quot;רמקולי טלוויזיה& quot;, רמקולי הטלוויזיה
יהיו מופעלים תמיד. כל ההגדרות הקשורות לצלילים רלוונטיות למצב זה.

• אם תבחר& quot;אוזניות& quot;, הצליל יושמע באוזניות.
• אם תבחר& quot;רמקולים ואוזניות של הטלוויזיה& quot ;,
הצליל יושמע ברמקולים של הטלוויזיה ובאוזניות.

כדי לכוונן את עוצמת הקול של הטלוויזיה או של האוזניות, לחץ על & quot;עוצמת קול& quot ;ולחץ על החיצים ) ימין) או  (שמאל) כדי לבחור את מקור היציאה שאתה רוצה לכוונן. לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את עוצמת הקול.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

בחר & quot; מערכת קול quot& HDMI;. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF) אופטית) ואותות .HDMI ARC צליל

פורמט יציאה דיגיטלית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;פורמט יציאה דיגיטלית& quot;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• סטריאו (לא דחוס)-: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• ריבוי ערוצים : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh)אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• ריבוי ערוצים (מעקף): בחר כדי לשלוח את זרם הסיביות המקורי
. המחוברת ; quot& HDMI מערכת צליל ;quot &לHDMI ARC -מ

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

35

יושבת בעת הזרמת (DIGITAL AUDIO OUT) SPDIF פלט - .Dolby Digital Plus תוכן

איזון יציאה דיגיטלית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;איזון יציאה דיגיטלית& quot;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית .HDMI או) SPDIF (

• בחר & quot;עוד& quot ;להגברת עוצמת הקול.
• בחר & quot;פחות& quot ;להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;השהיית יציאה דיגיטלית& quot;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון
האודיו. בחר & quot;כבוי& quot ;אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;היסט יציאה דיגיטלית& quot;

• אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.
• תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.
• תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

ערוצים

TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV הגדרות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & <;quot & ערוצים;quot & < ;quot & ההגדרות
HbbTV <; quot &HbbTV הגדרות;

אם ערוץ טלוויזיה מציע שירותי HbbTV , ראשית עליך להפעיל
את HbbTVבהגדרות הטלוויזיה כדי לגשת את שירותים מתקדמים
אלה, למשל וידאו לפי דרישה ושירותי טלוויזיה בשידור חוזר.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < ;quot & ערוצים;quot & < ;quot & ההגדרות
;quot &HbbTV מעקב ;quot & < ;quot &HbbTV הגדרות;

הפעל או כבה את המעקב אחרי התנהגות גלישה של HbbTV . כיבוי
יודיע לשירותי HbbTVלא לעקוב אחר התנהגות הגלישה.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & <; quot & ערוצים;quot & < ;quot & ההגדרות
cookie קובצי ;quot & < ;quot &HbbTV הגדרות;
;quot &HbbTV של

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie של צד שלישי, נתוני
אתר ומטמון, משירותי HbbTV.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & <; quot & ערוצים;quot & < ;quot & ההגדרות
;הגדרות quot; & < quot& HbbTV;מחק את רשימת היישומים המורשים& quot;

מאפשר לך לנקות את רשימת יישומי HbbTVשאישרת להפעלה
בטלוויזיה.

פרופיל מפעיל CAM

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & <;quot; פרופיל
;quot &CAM מפעיל

כדי להפעיל פרופיל מפעיל עבור CAM +CIלהתקנת קלה של
ערוצים ועדכונים.

הגדרות כלליות

הגדרות הקשורות לחיבור

פרמוט כונן קשיח USB

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות כלליות& quot ;
>& quot; פרמט כונן קשיח quot& USB;

עליך להגדיר ולפרמט כונן USBקשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות מקלדת USB

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;הגדרות& quot & < ;quot; הגדרות
;quot &USB מקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת ,תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

הגדרות עכבר

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;הגדרות עכבר& quot;

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה- USB.

36

EasyLink - CEC-HDMI חיבור

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC , תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

EasyLink הפעלת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
quot & < EasyLink < EasyLink < ;quot & כלליות
;מופעל& quot;

הפעלת מכשירים תואמי CEC HDMIעם השלט הרחוק של הטלוויזיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
שלט ;quot & < EasyLink < ;quot & כלליות
;quot & מופעל;quot & < ;quot &EasyLink רחוק

הערה:

- ייתכן ש- EasyLinkלא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקצית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים.

Bravia Theatre ,Aquos Link ,Anynet : להלן מספר דוגמאות
לא כל המותגים .Viera Link -וSimplink ,Kuro Link , Sync תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות כלליות& quot ;
HDMI ;quot & < ;quot & מקורות קלט;quot &<
; &(יציאה quot(&HDMI Ultra HD ;quot & < ;quot

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD . התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות - HDMI לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה.

• ההגדרה& quot;אופטימלי& quot ;מאפשרת לכל היותר אותות
YCbCr או 4:4: RGB 4) הרץ או 60 הרץ 50)Ultra HD
4 :2:0./4 :2:2/4 :4:4

• ההגדרה& quot;רגיל& quot ;מאפשרת לכל היותר אותות Ultra
HD) 50 הרץ או 60 הרץ) YCbCr 4 .2:0:

פורמט נתמך עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: x 2160 3840
• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
YCbCr 4 :2:2*,YCbCr 4 :2:0,YCbCr 4 : סיביות 8 -
:4:4*RGB 4 :4:4*,
:2:2*YCbCr 4 :2:0*,YCbCr 4 : סיביות 10 -
:2:2* YCbCr 4 :2:0*,YCbCr 4 : סיביות 12 -

* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HDמוגדר

להיות & quot;אופטימלי& quot;.

הערה: כדי לצפות בתוכן HDR10או + Dolby Vision
ממקור HDMI, ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה.

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;הגדרות
חיסכון& quot; & < quot;חיסכון בחשמל& quot;

בחר& quot;מינימום& quot& ,; quot;בינוני& quot;או
& quot;מקסימום& quot ;כדי לקבל רמות שונות של חיסכון
באנרגיה, או בחר & quot;כבוי& quot ;כדי לכבות את מצב
החיסכון באנרגיה..

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;הגדרות
חיסכון& quot; & < quot;מסך כבוי& quot;

בחר & quot;השתקת וידאו& quot;, מסך הטלוויזיה יכבה, כדי
להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;הגדרות
חיסכון& quot; & < quot;טיימר כיבוי& quot;

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את
הערך. הערך quot)&0;כבוי& quot ;(מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר & quot;טיימר כיבוי& quot;, הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי
כדי לחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.
• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של 0.

37

מיקום - בית או חנות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
;quot & מיקום;quot & < ;quot & כלליות
• בחירת המיקום של הטלוויזיה
• בחר & quot;חנות& quot;, סגנון התמונה יתחלף חזרה
ל& quot;חי& quot;, ואפשר לכוונן את הגדרות החנות.
• מצב & quot;חנות& quot ;נועד לפרסומות בתוך חנות.

תצורת חנות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;תצורת חנות& quot;

אם הטלוויזיה מוגדרת ל& quot;חנות& quot;, ניתן להגדיר להציג
לוגואים של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;תצורת חנות& quot ;
>& quot;הגדרות תמונה ושמע& quot;

בחר& quot;ממוטב לחנות& quot ;או & quot;הגדרות מותאמות
אישית& quot ;עבור & quot;הגדרות תמונה ושמע& quot.;

לוגואים וכרזות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;תצורת חנות& quot ;
>& quot;לוגואים וכרזות& quot;

הגדר לתצוגה של& quot;לוגואים של תכונות& quot;ו & quot;באנר קידום& quot;.

התחל אוטומטית של Demo Me

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot; התחל אוטומטית של Demo
;quot &Me

הפעל /כבה את & quot; התחלה אוטומטית של Demo
quot &Me .;

נהל הדגמות

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot;

אם הטלוויזיה מוגדרת למצב& quot;חנות& quot ;, ניתן לנהל את סרטוני ההדגמה ביישום& quot;הדגם אותי& quot;.

הפעלת סרטוני הדגמה

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot ;
;quot & הפעל;quot &<
בחר קובץ סרטון הדגמה והפעל.

העתקת קובץ הדגמה

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot; &< quot;העתק
;quot &USB -ל
העתק קובץ הדגמה לכונן USB.

מחיקת קובץ הדגמה

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot ;
;quot & מחק;quot &<
מחק קובץ הדגמה מהטלוויזיה.

הגדרת תצורה של הדגמה

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot ;
;quot & תצורה;quot &<
הגדר את הטלוויזיה ל& quot;טלוויזיה ראשית& quot;או ל & quot;טלוויזיה משנית& quot; .

הורדת קובץ הדגמה חדש

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot; &< quot;הורד
חדשים& quot;
אם ה& quot;תצורה& quot;מוגדרת ל & quot;טלוויזיה
ראשית& quot;, ניתן להוריד קובץ הדגמה חדש.

הגדרת השהייה אוטומטית

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot; &< quot;הגדרת
השהייה אוטומטית& quot;
הגדר את זמן ההשהיה האוטומטית בין& quot;15 שניות& quot;ל
.;quot & דקות 5;quot &

בחירת לולאה אוטומטית

(בית(<& quot;יישומים& quot & < ;quot;הדגם
אותי& quot<; & quot;נהל הדגמות& quot; &< quot;בחירת
לולאה אוטומטית& quot;
בחר קובץ הדגמה להפעלת לולאה אוטומטית.

מצב משחק אוטומטי של HDMI

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות כלליות& ; < quot&
< ;quot &(יציאה(HDMI ;quot & < ;quot & מקורות קלט;quot
& quot; מצב משחק אוטומטי של quot& HDMI;

הגדר את& quot; מצב משחק אוטומטי של quot& HDMI;להיות
& quot;פועל& quot;, אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן
אוטומטי את סגנון התמונה חלל& quot;משחק& quot ;בכל פעם שהתקן ה- HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק
כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות & quot;אופטימלי& quot;.

38

נתוני צפייה

פעולה זו תעביר אותך אל הגדרות& quot;נתוני צפייה& quot ;שם תוכל להפעיל או להשבית את איסוף נתוני הצפייה על-ידי Inscape Inscape .) Inc , Data(. שם תמצא גם גישה למדיניות הפרטיות של Inscape המסבירה כיצד נאספים נתוני הצפייה ואיזה שימוש נעשה בהם (במידה והפעלת זאת).

* זמין רק בארצות מסוימות.

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;הגדרות המפעל& quot;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב

הראשוני

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
כלליות& quot; & < quot;התקן שוב טלוויזיה& quot;

הזן קוד PINובחר & quot;כן& quot;, הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

הגדרות אזור ושפה

Language

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
;quot & שפה;quot & < ;quot & ושפה

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
שפת;quot & < ;quot &שפה;quot & < ;quot & ושפה
התפריט& quot;

בחר שפת שמע מועדפת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
שמע;quot & < ;quot &שפה;quot & < ;quot & ושפה
ראשוני& quot; ,& quot;שמע משני& quot;
ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (

ההגדרות& quot; & < quot;אזור
כתוביות;quot & < ;quot & שפה;quot & < ;quot & ושפה
ראשוניות& quot; ,& quot;כתוביות משניות& quot;
הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
טקסט;quot & < ;quot & שפה;quot & < ;quot & ושפה
ראשוני& quot& ,; quot;טקסט משני& quot;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט
בכמה שפות.

שעון

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
;quot & שעון;quot & < ;quot & ושפה

תיקון שעון אוטומטי

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
מצב שעון;quot; & < quot & שעון;quot; & < quot & ושפה
אוטומטי& quot;

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה
היא & quot;אוטומטית& quot ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time .

• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל& quot;תלוי במדינה& quot;.
• בעת בחירת & quot;תלוי במדינה& quot;, ניתן להגדיר את
השעה להיות& quot;אוטומטי& quot & ,;quot;זמן
תקני& quot ;, או& quot;שעה לפי שעון קיץ& quot;.

תיקון שעון ידני

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
מצב שעון;quot; & < quot & שעון;quot; & < quot & ושפה
;quot & ידני;quot & < ;quot & אוטומטי

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
quot & < ;quot & שעון;quot & < ;quot & ושפה
;quot &שעה;quot ;, &quot & תאריך;

חזור לתפריט הקודם,
ובחר & quot;תאריך& quot ;וגם & quot;שעה& quot ;כדי לכוונן
את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• אם אתה מתזמן הקלטות מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ;

39

מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
אזור;quot & < ;quot & שעון;quot & < ;quot & ושפה
;quot &זמן

בחר אחד מאזורי הזמן.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אזור
טיימר;quot & < ;quot & שעון;quot & < ;quot & ושפה
שינה& quot;.

הגדר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם טיימר השינה הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור

הגדרות גישה אוניברסלית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה אוניברסלית& quot;

כאשר הפונקציה & quot;גישה אוניברסלית& quot ;מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot & < ;quot;מופעלת& quot;.

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot; & < quot;מוגבל
;quot & מופעל;quot & < ;quot & שמיעה
• מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot; & < quot;תיאור
quot & < ;quot & תיאור שמע;quot & < ;quot & שמע

;מופעל& quot;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה
אוניברסלית& quot; & < quot;תיאור
שמע& quot; & < quot;תיאור שמע& quot; & < quot;עוצמת
קול מעורבת& quot & ,;quot;אפקטי
;quot & דיבור;quot &, ;quot & שמע

• בחר & quot;עוצמת קול מעורבת& quot;, תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את הערך.
• העבר את & quot;אפקט שמע& quot ;למצב מופעל לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר & quot;דיבור& quot ;כדי לקבוע העדפות
דיבור, & quot;תיאור& quot ;או & quot;כתוביות& quot;.

שיפור דו-שיח

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;גישה אוניברסלית& quot ;
>& quot;שיפור דו-שיח& quot;
הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות.

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;נעילת
ילדים& quot; & < quot;הגדרת קוד& quot& ,; quot;החלף
; quot &קוד

קבע קוד חדש או אפס החלפת קוד. הקוד ל& quot;נעילת ילדים& quot ;משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי,
הזן 8888 ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית(
ההגדרות& quot; & < quot;נעילת
ילדים& quot; & < quot;דירוג הורים& quot ;
הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג.

נעילת יישומים

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית(
ההגדרות& quot; & < quot;נעילת ילדים& quot;
>& quot;נעילת יישומים& quot ;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. נעילת יישומים תבקש קוד PINכשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק כבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ& quot; יישומי quot& Philips.;

40

הגדר קוד

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( ההגדרות& quot; & < quot;נעילת
ילדים& quot; & < quot;הגדרת קוד& quot ;
הגדר את קוד ה- PINלנעילה או לביטול נעילה של הטלוויזיה.

41

13

אלחוטי ורשתות
13.1

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על
הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט
מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

13.2

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק
לנתב Wi-Fiעם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

הפעל או כבה Wi-Fi

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;כל ההגדרות& quot; < Wi-Fi ;quot & < ;quot & אלחוטי ורשתות;quot &
מופעל /כבוי& quot;

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;< quot& ;quot & אלחוטי;quot & < ;quot & התחבר לרשת;quot

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSIDשל הנתב), בחר & quot;הוסף רשת
חדשה& quot ;כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA ,WEP WPA2 או

). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל
לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;< quot&
WPS < ;quot & התחבר לרשת;quot

אם לנתב שלך יש WPS , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש .WPS -ב

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPSוחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2בחר & quot;התחבר& quot ;כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;< quot&
עם WPS ;quot & < ;quot & התחבר לרשת;quot
;quot &PIN קוד

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP , אינך יכול להשתמש ב- WPS.

- 1כתוב לעצמך את קוד ה- PINבן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PINבתוכנת הנתב.
- 2בחר & quot;התחבר& quot ;כדי לבצע את החיבור.
- 3תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

ביצוע החיבור

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;< quot&
;quot &קווי;quot & < ;quot & התחבר לרשת;quot

- 1חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2ודא שהנתב הופעל.
- 3הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של

42

הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot.;

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Catממוגן. כבל אתרנט E 5.

13.3

הגדרות אלחוטיות ורשת

הצג הגדרות רשת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
quot;הצג הגדרות רשת& quot;

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP MAC -וה

, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IPסטטית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot & סטטיIP ;quot & < ;quot & תצורת רשת;quot

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IPסטטי

.

תצורת רשת - תצורת כתובת IPסטטית

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot & סטטיIP תצורת ;quot

1בחר & quot; תצורת IPסטטי& quot -; והגדר את תצורת
החיבור.

- 2ניתן להגדיר את המספר עבור & quot
מסכת;quot &, ;quot &IP כתובת;
.DNS 2 או ,DNS 1 , ;quot &שער;quot &, ;quot & רשת

)WoWLAN (Wi-Fi הפעל עם

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot)&WoWLAN (Wi-Fi הפעל באמצעות ;quot

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה& quot; הפעלה עם Wi-Fi)WoWLAN ;(quot &

חייבת להיות מופעלת.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
quot; מעבד מדיה דיגיטלית - quot& DMR;

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש& quot;מעבד המדיה הדיגיטלית& quot ; מופעל. הגדרת המפעל של DMRהיא
;.quot & מופעל;quot &

הפעלת חיבור Wi-Fi

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot & מופעל /כבויWi-Fi ;quot

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fiבטלוויזיה.

Wi-Fi Miracast איפוס חיבורי

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot &Wi-Fi Miracast איפוס חיבורי ;quot

מחק את הרשימה של מכשירים מחוברים וחסומים, ששימשו .Miracast עם

שם הטלוויזיה ברשת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
quot;שם רשת טלוויזיה& quot;

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

Netflix הגדרות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
;quot &Netflix הגדרות ;quot

עם & quot; הגדרות quot& Netflix ;, ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix

.

מחק זיכרון אינטרנט

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;אלחוטי ורשתות& ;> quot&
quot;מחק זיכרון אינטרנט& quot;

באמצעות & quot;מחק זיכרון אינטרנט& quot ;ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips , את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים
של Phuilips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה & quot;עוגיות& cookies(; quot). גם קבצים אלו יימחקו.

43

14

Smart TV

14.1

TV Smart התקנת

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

דף ההתחלה של Smart TVהוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות & quot;טלוויזיה מקוונת& quot.;

Smart TV פתיחת

כדי לפתוח את דף ההתחלה של Smart TV, לחץ על Smart  TV .

לחלופין, ניתן ללחוץ על ) בית) >& quot;יישומים& quot,;בחר .OK ולחץ על Smart TV 

הטלוויזיה תתחבר לאינטרנט ותפתח את דף ההתחלה של Smart TV . זה עשוי לקחת מספר שניות.

Smart TV סגירת

כדי לסגור את עמוד הפתיחה של Smart TV , לחץ על EXIT.

TP Vision Europe B.V ולאיכות לתוכן ביחס באחריות תישא לא . התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

14.2

דף הפתיחה של TV Smart

היישומים שלך

מפעילים יישומים מדף ההתחלה של Smart TV.

אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה.
ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה.
- חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים
בטלוויזיה.
- כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

14.3

גלריית היישומים

פתח את & quot;גלריית היישומים& quot ;ב- Smart TVכדי לדפדף בין היישומים, ולמצוא אוסף אתרי האינטרנט, התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת ב& quot;גלריית היישומים& quot ;את מה שחיפשת, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

תפריט הבית, חיפוש

עם & quot;חפש& quot;, ניתן לחפש יישומים רלוונטיים ב- App Gallery .
הזן מילת מפתח בשדה הטקסט, בחר  ולחץ על OK כדי להתחיל לחפש ניתן להזין שמות, כותרים, ז'אנרים ומילות מפתח של תיאור כדי לחפש.
לחלופין ניתן להשאיר את שדה הטקסט ריק ולחפש את
החיפושים /מילות המפתח הנפוצים ביותר לקבלת מגוון של קטגוריות. ברשימת מילות המפתח שנמצאו, בחר מילת מפתח ולחץ על OK כדי לחפש פריטים בעלי מילת מפתח זו.

44

15

טלוויזיה לפי דרישה/וידאו לפי דרישה

טלוויזיה מקוונת
) בית) >& quot;יישומים& quot; &< quot;טלוויזיה לפי דרישה& quot;
ניתן לצפות בתוכניות טלוויזיה שפספסת או לצפות בתוכניות האהו8ות עליך מתי שמתאים לך.

וידיאו לפי דרישה

) בית) >& quot;יישומים& quot; &< quot;וידאו לפי דרישה& quot;
ניתן לשכור סרטים מחנות וידאו מכוונת.

45

16

Ambilight
16.1

כיבוי או הפעלה , Ambilight

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot &Ambilight סגנון;

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

עקוב אחר הווידאו

& < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
עקוב אחרי;quot & < ;quot &Ambilight סגנון ;quot הווידאו& quot;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• & quot;רגיל& quot ;- אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
• & quot;טבעי& quot ;- עוקב אח התמונה או הצליל באופן
המדויק ביותר האפשרי

• & quot;כדורגל& quot ;- אידאלי למשחקי כדורגל
• & quot;חי& quot ;- אידאלי לתנאי באור יום
• & quot;משחק& quot ;- אידאלי למשחקים
• & quot;נוחות& quot ;- אידאלי לערב שקט
• & quot;מרגוע& quot ;- אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot & עקוב אחר השמע;quot; & < quot& Ambilight סגנון;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

• & quot;חללי& quot ;- מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
• & quot;צבעוני& quot ;- מבוסס על דינמיקת שמע
• & quot;רטרו& quot ;- מבוסס על דינמיקת שמע
• & quot;ספקטרום& quot ;- מבוסס על דינמיקת שמע
• & quot;סורק& quot ;- מבוסס על דינמיקת שמע
• & quot;מקצב& quot ;- מבוסס על דינמיקת שמע
• & quot;מסיבה& quot ;- תערובת של כל סגנונות & quot;עקוב
אחר השמע& quot; , אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot & עקוב אחר הצבע;quot; & < quot& Ambilight סגנון;

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• & quot;לבה חמה& quot ;- וריאציות על צבע אדום
• & quot;מים עמוקים& quot ;- וריאציות על צבע כחול
• & quot;צבע טרי& quot ;- וריאציות על צבע ירוק

• & quot;לבן חמים& quot ;- וריאציות צבעי לבן חמים

• & quot;לבן קריר& quot ;- וריאציות צבעי לבן קריר

מעקב אחרי הדגל

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot & מעקב אחרי הדגל;quot; & < quot& Ambilight סגנון;

בחר אחד מסגנונות הדגל הקבועים מראש.

עקוב אחר היישום

& < Ambilight < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
עקוב אחרי;quot & < ;quot &Ambilight סגנון ;quot היישום& quot;

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilightבאמצעות יישום.

16.2

בהירות Ambilight, רוויה

בהירות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
;quot & בהירות;quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של Ambilight.

רוויה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
;quot & רוויה;quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן את ערך
.Ambilight הרוויה של

16.3

Ambilight+hue

הגדרת נורות הגוון

שלב 1 - רשת

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
+ quot & < hue;הגדר את נורות הגוון& quot;

בשלב הראשון, עליך להכין את הטלוויזיה שתאתר את הגשר
מסוג hue של Philips . חובה לחבר את הטלוויזיה ואת הגשר
מסוג hueשל פיליפס לאותה רשת.

הגדרה...

- 1 חבר את הגשר מסוג hue של Philipsלמקור המתח.
- 2 חבר את הגשר מסוג hue של Philips לאותו נתב שבו אתה משתמש עבור הטלוויזיה - השתמש בכבל Ethernetלחיבור.
- 3 הפעל את הנורות מסוג hue.

התחלת הגדרת התצורה...

- 1לחץ על ) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל

46

Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
+ quot & < hue;הגדר את נורות הגוון& quot;.
- 2בחר & quot;התחל עכשיו& quot;ולחץ על OK . הטלוויזיה
תחפש גשר מסוג hue של Philips . אם הטלוויזיה עדיין לא
מחוברת לשרת הביתית, היא תתחיל בהתקנת הרשת תחילה. אם גשר
מסוג hue של Philips יופיע ברשימה.

למידע נוסף על אופן החיבור של הטלוויזיה לרשת הביתית,
ב-& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש
הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש
את & quot;הגדרות רשת& quot;.

שלב 2 - גשר מסוג hue

בשלב הבא תקשר את הטלוויזיה עם& quot; גשר מסוג hue .;quot &Philips של
ניתן לקשר את הטלוויזיה רק עם & quot; גשר מסוג quot& hue;
אחד.

קישור גשר מסוג hue…

- 1 כאשר הטלוויזיה מחוברת לרשת הביתית, היא תציג את הגשרים
הזמינים מסוג hue. אם הטלוויזיה עדיין לא מצאה & quot; גשר
מסוג quot& hue;, בחר & quot;סרוק שוב& quot ;ולחץ על OK.
אם הטלוויזיה מצאה את & quot; גשר מסוג quot& hue ;היחיד שיש לך, בחר את השם של & quot; גשר מסוג quot& hue ;ולחץ
על OK.
אם יש לך יותר מ& quot; גשר מסוג quot& hue ;אחד זמין, בחר את
זה שאתה רוצה להשתמש בו ולחץ על OK.
- 2בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK.
- 3עכשיו עבור לגשר hue של Philips ולחץ על לחצן הקישור
שבמרכז המכשיר. דבר זה יקשר את הגשר מסוג hueעם הטלוויזיה. עשה זאת תוך 30 שניות. הטלוויזיה תאשר אם הגשר מקושר אליה.
- 4בחר OK ולחץ על OK .

כאשר הגשר מסוג hue של Philipsמקושר לטלוויזיה, עבור
לדף & quot; נורות מסוג quot& hue;.

שלב 3 - נורות מסוג hue

בשלב הבא תבחר נורות מסוג hue של Philips שצריכות לעקוב
.Ambilight אחרי
ניתן לבחור עד תשע נורות מסוג hue של Philips
. hue +Ambilight עבור

בחירת הנורות לשימוש עם hue.. +Ambilight.

- 1 ברשימה, סמן את הנורות שצריכות לעקוב אחר Ambilight. כדי לסמן נורה, בחר את שם הנורה ולחץ על OK. כשתסמן נורה, היא
תהבהב פעם אחת.

- 2בסיום, בחר OK ולחץ על OK.

שלב 4 - הגדרת תצורת הנורה

בשלב הבא, תגדיר את התצורה של כל נורה מסוג hue
.Philips של

כדי להגדיר את התצורה של כל נורת .. hue.

- 1בחר נורה להגדרת תצורה ולחץ על OK. הנורה שבחרת
מהבהבת.

- 2בחר & quot;התחל& quot ;ולחץ על OK.
- 3תחילה, ציין היכן מיקמת את הנורה ביחס לטלוויזיה. הגדרה

נכונה של ה& quot;זווית& quot ;תשלח & quot
;צבע quot& Ambilight ;נכון אל הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את המיקום.
- 4בשלב השני, ציין את ה& quot;מרחק& quot ;בין הנורה לבין הטלוויזיה. ככל שהמרחק מהטלוויזיה גדול יותר, כך צבע
ה- Ambilightחלש יותר. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את
המרחק.

- 5לבסוף, הגדר את רמת ה& quot;בהירות& quot ;של
הנורה. בחר את סרגל המחוון כדי לכוונן את הבהירות.
- 6כדי להפסיק את הגדרת התצורה של אותה נורה, בחר OK ולחץ על OK.
, ;quot &hue +Ambilight הגדרת תצורת ;quot & בתפריט7 -
תוכל לפעול כמתואר לעיל לגבי כל נורה.

- 8 כאשר הוגדרה התצורה של כל הנורות מסוג hue +Ambilight , בחר & quot;סיום& quot ;ולחץ על OK.

. מוכן לשימוש hue +Ambilight

hue+Ambilight הגדרות

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot & כיבוי;quot & < hue +

hue +Ambilight כיבוי

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
hue +Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
< Immersion

לחץ על החצים ) למעלה) או ) למטה) כדי לכוונן עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
Lounge < hue +Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
hue +light

אם התקנת hue +Ambilight , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות hue נורות . Ambilight -מLounge light לפעול על פי hue מסוג
Lounge light ירחיבו את אפקט Philips של

על-פני כל החדר.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
;quot & הצג תצורה;quot & < hue +

הצג את ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
Ambilight < Ambilight < ;quot & ההגדרות
+ quot & < hue;אפס את התצורה& quot;

אפס את ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight.

47

16.4

הגדרות Ambilight מתקדמות

צבע הקיר

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
& < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות ;quot & צבע קיר;quot

• ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight
• בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים
את צבעי Ambilightכך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.
כיבוי הטלוויזיה

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
& < ;quot & מתקדם;quot & < Ambilight < ;quot & ההגדרות quot;כיבוי הטלוויזיה& quot;

הגדר את Ambilightשייכבה מייד או יימוג לאט כשמכבים את
הטלוויזיה. תהליך ההתפוגגות האיטית מעניק לך זמן להדליק את האור בסלון.

16.5

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight
כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר .Ambilight עם
אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:
- 1 לחץ על הלחצן.
- 2אחרי שתלחץ על הלחצן  , תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3לחץ שוב על הלחצן אם אתה רוצה להחליף אפקט תאורה.

- 4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על הלחצן עד לכיבוי האורות. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על הלחצן מספר פעמים.

48

17

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
כדי לפתוח את Netflix, לחץ על  כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

49

18

Rakuten TV

צפה במהדורות החדשות האחרונות ב- Smart TV. שוברי הקופות הגדולים ביותר, קלאסיקות עטורות פרסים וסדרות טלוויזיה זמינים באופן מיידי.

לחץ על המקש Rakuten TV בשלט רחוק או על סמל היישום כדי לפתוח את היישום Rakuten TV . כדי להשתמש ביישום, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Rakuten TV, .www.rakuten.tv בקר בכתובת

50

19

Amazon Prime Video

מינוי של Amazon prime מעניק לך גישה לאלפי סדרות טלוויזיה וסרטים פופולריים, כולל תוכן בלעדי של Prime Originals. לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום Amazon Prime Video . כדי להשתמש ביישום, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות Amazon Prime Video, בקר .www.primevideo.com בכתובת

51

20

YouTube

YouTube מספקת פלטפורמה להתחבר לעולם. גלה סרטונים פופולריים שהועלו על-ידי משתמשי YouTube ברחבי העולם וצפה בהם. השתמש ביישום YouTubeכדי לחקור את הנושאים העדכניים ביותר במוזיקה, חדשות ועוד.

לחץ על סמל היישום כדי לפתוח את היישום YouTube . כדי להשתמש ביישום, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. למידע נוסף אודות YouTube , בקר בכתובת www.youtube.com.

52

21

Alexa

21.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo
מ- Amazonומיצרני התקנים. כש- Alexa

פועל בטלוויזיה, ניתן
להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

Alexa - שתומך בPhilips של Smart TV •
Amazon חשבון •
• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
• חיבור רשת אלחוטי או קווי

Alexa Skill אודות

Alexaמשתמש ב- Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skillsמוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב- Alexa. ניתן למצוא את
בחנות ; quot &Philips של Smart TV בקרת ;quot & המיומנות
של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם .Philips של Smart TV -ה

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Alexa , Amazon
וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com
, Inc .לה המסונפות החברות או.

21.2

שימוש ב- Alexa

כדי להשתמש ב- Alexa , ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח
של Alexaב- Smart TV של Philips. התחל את ההגדרה על-ידי
מהמסך; quot& Amazon Alexa; quot & הרצה של היישום
& quot;בית& quot ;של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את
השלבים הבאים:
- בחר שם עבור Smart TV שאותו Alexaתזהה.
- בחר חשבון Amazonוהתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexaבטלפון כדי להפעיל אותה,
לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa
- 1לחץ על quot& ;בית& quot ;ופתח את היישום Amazon
Alexa .

- 2 יש צורך ביישום הנלווה של Alexa)בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי
& quot;מדיניות הפרטיות& quot; , לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Amazon . יש צורך בחשבון Amazonכדי לבצע קישור
ל- Alexaבטלוויזיה.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Amazon שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות & quot; בקרת Smart TV של quot& Philips; . השני הוא לקשר את חשבון Amazonוהאחרון הוא לגלות ההתקנים
- 6 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור& quot;בוצע& quot;כדי להתחיל את השימוש ב- Alexa.

לחץ על ,alexa.amazon.com עבור אל
& quot;מיומנויות& quot;, וחפש את & quot; בקרת Smart TV quot &Philips של

;. המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

53

22

סביבתי

22.1

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה.
בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את

ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips www.philips.com/TVsupport בארץ שלך, בכתובת

22.2

מיקרופיש מוצר

PUS6814 43
• סיווג יעילות אנרגיה: A
• גודל מסך נראה: 108 ס& quot; מ 43 /אינץ'
• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 71 ואט
• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 104 קוט& quot;ש
• צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
• רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : x 2160 3840
PUS6814 50
• סיווג יעילות אנרגיה: A
• גודל מסך נראה: 126 ס& quot; מ 50 /אינץ'
• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 73 ואט
• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 107 קוט& quot;ש
• צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
• רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : x 2160 3840
PUS6814 55
• סיווג יעילות אנרגיה: A+
• גודל מסך נראה: 139 ס& quot; מ 55 /אינץ'
• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 84 ואט
• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 123 קוט& quot;ש
• צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
• רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : x 2160 3840
PUS6814 65
• סיווג יעילות אנרגיה: A+
• גודל מסך נראה: 164 ס& quot; מ 65 /אינץ'
• צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 99 ואט
• צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 145 קוט& quot;ש
• צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
• רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : x 2160 3840

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

22.3

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled , and reused .

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EU 2012/19/.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי
EC 2006/66/, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

54

23

מפרטים

23.1

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה,
www.philips.com/TVsupport ראה

חשמל

• מתח רשת החשמל: ז& quot;ח 220-240 וולט %10±
• טמפרטורת סביבה: ° C 5עד ° C 35

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק & quot;מיקרופיש
מוצר& quot;.

23.2

קליטה

• כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
VHF ,UHF ,S-Channel ,Hyperband : תחומי קליטה בטיונר • QAM (כבלים (DVB-C , DVB-T2 :DVB •
• הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL ,SECAM
• הקרנת וידיאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD (MPEG4 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 *HEVC),
• השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
• הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
• טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
• טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
• DVB-S/S2 QPSK , קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC MCPC -ו
• DiSEqC 1.0 :LNB , 1 עד LNBs 4נתמכים, בחירת קוטביות
14 18/וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst(, זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

DVB-S2 ,DVB-T2 רק עבור *

23.3

רזולוציות תצוגה

גודל אלכסוני של המסך
' מ 43 /אינץ ;quot &ס 108 :PUS6814 • 43
' מ 50 /אינץ ;quot &ס 126 :PUS6814 • 50
' מ 55 /אינץ ;quot &ס 139 :PUS6814 • 55
' מ 65 /אינץ ;quot &ס 164 :PUS6814 • 65
רזולוציות תצוגה
x 2160 • 3840

23.4

רזולוציית קלט נתמכת - טלוויזיה

תמיכה בתזמון

תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ,
29.97הרץ ו- 59.94 הרץ.

HDMI

i • 480
p • 480
i • 576
p • 576
p • 720
i • 1080
p • 1080
x 2160p • 3840 - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

HDMI - UHD

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;הגדרות HDMI;quot & < ;quot & מקורות קלט;quot & < ;quot & כלליות ; &(יציאה quot(&HDMI Ultra HD ;quot & < ;quot

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD . התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות - HDMI לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא משתמש
באותות Ultra HD , ניתן לכבות את Ultra HD עבור חיבור HDMI
זה.

• ההגדרה& quot;אופטימלי& quot ;מאפשרת לכל היותר אותות
YCbCr או 4:4: RGB 4) הרץ או 60 הרץ 50)Ultra HD
4 :2:0./4 :2:2/4 :4:4

• ההגדרה& quot;רגיל& quot ;מאפשרת לכל היותר אותות Ultra
HD) 50 הרץ או 60 הרץ) YCbCr 4 .2:0:

Component, Composite

Composite

SECAM , NTSC , PAL •

Component

i • 480
p • 480
i • 576
p • 576
p • 720 - 50 הרץ, 60 הרץ
i • 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ
p • 1080 - 50 הרץ, 60 הרץ

23.5

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב

x 480 - • 640 60 הרץ
x 600 - • 800 60 הרץ
x 768 - • 1,024 60 הרץ
x 800 - • 1,280 60 הרץ
x 960 - • 1,280 60 הרץ

55

x 1 • 1,280, 024 - 60 הרץ
x 768 - • 1,366 60 הרץ
x 900 - • 1,440 60 הרץ
x 1 • 1,920, 080 - 60 הרץ
x 2 • 3,840 , 160 - 60 הרץ

הערה: רק עבור כניסת HDMI

23.6

צליל

Virtualizer ®Dolby Atmos •
Clear Dialogue •
A.I Sound •
• אקולייזר חמישה תחומים
• הספק חשמלי) RMS): 20 דקות
Audio ®Dolby •
®DTS •

23.7

מולטי-מדיה

חיבורים

USB 2.0 / USB 3.0 •
Ethernet LAN RJ-45 •
• Wi-Fi 802.11n) מובנה)
מערכות קובצי USBנתמכות
NTFS , FAT •
שרתי מדיה, נתמכים
H.264/MPEG-4 AVC ,HEVC ,MKV ,AVI : וידאו Codec •
HEVC ,VP9 ,WMV9/VC1 ,MPEG4 ,MPEG2 ,MPEG1 ,)H.265 (
v9.2 עד v2 (WMA , AAC , WAV , MP3 : שמעCodec •
)v10 -וv9 (WMA-PRO),
• כתוביות:
TXT , ASS , SUB , SSA , SMI , SRT : פורמט -
- קידודי תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
(Windows-1250), קיריליים) Windows-1251), יווניים
(Windows-1253), טורקיים) Windows-1254), מערב אירופה
)Windows-1252 (
• קצב נתונים מקסימלי נתמך :
High Profile @ L5.1. נתמך עד) H.264 (MPEG-4 AVC – 30Mbps
Level עד Main / Main 10 Profile נתמך עד) HEVC (H.265 - 5.1 40Mbps
Advanced Profile @ L3 נתמך עד VC-1 -
תמונות ,HEIF , BMP , PNG , GIF , JPEG : תמונה Codec •
360

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו תומכת בהתקנים עם אישור Miracast.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה

שבה משתמשים.

23.8

קישוריות

צד הטלוויזיה
• חריץ לממשק משותף: CAM +CI/
USB 3.0 USB 2 - •
HDR UHD - HDMI 3 - כניסת •
• אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ& quot;מ
גב מקלט הטלוויזיה
L/R אודיו , Y Pb Pr :YPbPr •
)YPbPr משותף עם (L/R שמע , CVBS :CVBS • תחתית הטלוויזיה

Optical Toslink - יציאת אודיו •
USB 1 - USB 2.0 •
)RJ45 – (LAN רשת •
• טיונר לוויין
• אנטנה)75 אוהם(
HDR UHD - ARC - - HDMI 1 כניסת •
HDR UHD - - HDMI 2 כניסת •

56

24

בעיות

24.1

עצות

אם אינך מוצא פתרון לבעיה בטלוויזיה ב& quot;פתרון בעיות& quot;, תוכל להשתמש ב quot& ;מילות מדריך;quot; & < quot & עזרה;quot &ב; quot & מפתח למשתמש& quot;כדי למצוא את המידע שאתה מחפש. בחר מילת מפתח כדי לעבור אל הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

.www.philips.com/TVsupport עבור אל

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאולות נפוצות (שו& quot;ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא& quot;ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות נוספות לגבי הטלוויזיה...

עבור

//philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal:http אל
/en/ModelSelect

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה& quot;עזרה לטלוויזיה& quot ; בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & quot;עזרה& quot ;הרלוונטי מהמחשב . כדי להוריד את & quot;עזרה& quot) ;מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport אל

24.2

הפעלה

הטלוויזיה אינה נדלקת
• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל

שוב.

• חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.
• נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.
• אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.
צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

Philips של

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסף הפתיחה
של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת
התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על) המתנה /מופעל) בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנה אל שירות הלקוחות של טלוויזיית Philips.
ב& quot;עזרה > & quot;מדריך למשתמש& quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot& ;מילות
מפתח& quot ;וחפש & quot;פרטי יצירת קשר& quot;.

הטלוויזיה כובה לבד

אם הטלוויזיה כובה לפתע, ייתכן שההגדרה & quot;טיימר
כיבוי& quot ;מופעלת. עם & quot;טיימר
כיבוי& quot ;הטלוויזיה תכבה לאחר 4 שעות אן לא התקבלו אותו
מהשלט רחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי
זה. ב& quot;עזרה& quot; & < quot;מדריך למשתמש& quot ;,
לחץ על המקש הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש את & quot;כיבוי טיימר& quot ;.
כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

24.3

שלט רחוק

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק
• הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.
• ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

24.4

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה
• בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים
• בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.
• בדוק אם בחרת את מערכת ה- DVB) שידור וידיאו דיגיטלי)
המתאימה. בחר DVB-T) קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C)כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה.
• בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה
• בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים
• בדוק אם בחרת את מערכת ה- DVB) שידור וידיאו דיגיטלי)
המתאימה. בחר DVB-T)קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או

באנטנה משותפת.

57

• בצע מחדש את ההתקנה ובחר ערוצים דיגיטליים
ואנלוגיים במהלך ההתקנה.
חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו קודם לכן או את חלקם
• בדוק אם בחרת את & quot;רשימת
הערוצים& quot ;או & quot;רשימת המועדפים& quot ;הנכונה
שבה אתה בדרך כלל משתמש.
• ייתכן שהמשדר הזיז חלק מהערוצים או אפילו ביטל אותם. נסה לחפש את הערוץ שחסר ברשימת הערוצים הרגילה. אם הערוץ עדיין זמין, ניתן להחזירו לרשימת המועדפים.
• ערוץ עלול להימחק מרשימת הערוצים במהלך& quot;עדכון עדכון ערוצים אוטומטי& quot;. אם הטלוויזיה במצב המתנה, עדכונים אוטומטיים אלה יבוצעו בלילה.
ערוצים שלא קיימים יותר יימחקו וערוצים חדשים יתווספו לרשימת הערוצים. באופן חריג, ייתכן שערוץ נמחק מכיוון שהטלוויזיה לא הצליחה למצוא אותו בעת החיפוש. ייתכן שהוא לא משדר בלילה. כדי למנוע מחיקת ערוצים במהלך & quot;עדכון ערוצים
אוטומטי& quot ;מפני שהטלוויזיה לא יכלה למצוא אותם למרות
שהם קיימים, ניתן לכבות את & quot;עדכון ערוצים
אוטומטי& quot;.
כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;ערוצים& quot & < ;quot;התקנת אנטנה /כבלים& quot & ,;quot;התקנת
לוויין& quot;* & < quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot ;

* התקנת לוויין היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציות לוויין.

DVB-T2 HEVC ערוץ
• עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T .

24.5

שידור לווייני

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא בתחילת ההתקנה שב& quot;הגדרות& quot ;הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 4/לוויינים.

ראש LNBכפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף
• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון.
• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות

ה- Unicableהקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן

את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה
• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

24.6

Picture) תמונה(

אין תמונה /התמונה מעוותת
• בדוק אם הטלוויזיה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים
• בדוק אם המקור /קלט הנכון נבחר בתפריט המקורות. לחץ
על quot& ;מקורות& quot ;ובחר את המקור /קלט לו אתה
זקוק.
• בדוק אם המכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כהלכה.
• בדוק אם הקליטה לקויה.
• בדוק אם התמונה מוגדרת לערך מינימלי. בחר & quot;סגנון
התמונה& quot ;ובחר סגנון ולחץ על OK.
כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;סגנון
התמונה& quot;
• כדי לבדוק אם הטלוויזיה מקולקלת, נסה להפעיל סרטון וידאו. לחץ ;quot & עזרה;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית ( על .;quot &בית;quot &<
אם סרטון הווידאו נשאר שחור, התקשר ל- Philips. חכה לסיום הסרטון ובחר & quot;פרטים ליצירת קשר& quot ;בתפריט & quot;עזרה& quot;. התקשר למספר הטלפון עבור הארץ שלך. יש צליל אך אין תמונה
• החלף למקורות וידאו אחרים ולאחר מכן חזור למקור הנוכחי.
• בחר & quot;סגנון התמונה& quot ;ובחר סגנון ולחץ על OK. כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & < ;quot;סגנון
התמונה& quot;
• שחזר סגנון תמונה, בחר חזרה אל & quot;סגנון תמונה& quot ;,
ולאחר מן לחץ על quot & ;שחזר סגנון& quot;.
• איפוס כל הגדרות הטלוויזיה, עבור
אל ) בית) > & quot;הגדרות טלוויזיה& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot; & < quot;התקן שוב טלוויזיה& quot;.
• בדוק את החיבורים של המקור /מכשירי הקלט.
קליטה לקויה

אם תמונת הטלוויזיה מעוותת או שאיכותה משתנה, ייתכן שאות הקלט לקוי. אות דיגיטלי חלש מופיע כתמונה שנשברת לריבועים וקופאת מדי פעם. אות דיגיטלי גרוע יעלם הרבה יותר מהר מאות אנלוגי גרוע.

• בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה.
• כשאתה משתמש באנטנה, רמקולים גדולים, מכשירי שמע לא מוארקים, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. נסה לשפר את הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה. מזג אוויר רע עלול לגרום להתדרדרות בקליטה.
• בדוק שכל החיבורים אל המכשירים ומהם מחוברים כהלכה.

58

• אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין
באמצעות& quot;אנלוגי: התקנה ידנית& quot;)רק עבור ערוצים
אנלוגיים)

(בית(< & quot;הגדרות& quot & < ;quot;התקן
ערוצים& quot & <; quot;התקנת
אנטנה /כבלים& quot; & < quot;אנלוגי: התקנה ידנית& quot;
• בדוק אם האות הדיגיטלי הנכנס חזק מספיק. בעת צפייה בערוץ דיגיטלי, לחץ על OPTIONS , בחר את & quot;סטטוס& quot; ולחץ על OK. בדוק את & quot;עוצמת
אות& quot ;ואת & quot;איכות אות& quot;.
תמונה לא טובה מהמכשיר
• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.
הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

וודא ש& quot;מיקום& quot; מוגדר ל& quot;בית& quot;. ניתן
לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.
כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
;quot & מיקום;quot & < ;quot & כלליות

מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או ש& quot;סגנון
התמונה& quot;מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל
& quot;חי& quot;בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום & quot;חנות& quot ;. הגדר את הטלוויזיה
למיקום& quot;בית& quot;לשימוש בבית.
כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot; & < quot;הגדרות
;quot & מיקום;quot & < ;quot & כלליות

התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או
שגוי / מיקום התמונה שגוי
• אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ
על) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot & <; quot;פורמט
התמונה& quot; & < quot;מילוי מסך& quot;.
• אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ
על ) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot &<; quot;פורמט
התמונה& quot; & < quot;התאמה למסך& quot;.
• אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ
על ) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot &<; quot;פורמט
התמונה& quot < ;מקורי& quot;.
התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

כל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & < (בית (
ההגדרות& quot & < ;quot;תמונה& quot ;<

24.7

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה
• בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש,  עוצמת קול או  השתק.
• אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.
• בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחובר כהלכה למערכת הקולנוע הביתי, אם אתה משתמש במערכת כזו עבור צליל
הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMIלחיבור HDMI1
ARC במערכת הקולנוע הביתי.
• ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
על הצליל להישמע מרמקולי ה- HTS)מערכות קולנוע ביתי). צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS . ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרה של & quot;פורמט יציאה דיגיטלית& quot ;של הטלוויזיה ל& quot;סטריאו& quot;. לחץ על) בית) > & quot;הגדרות& quot; & < quot;כל
quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & ההגדרות
;מתקדם& quot; & < quot;פורמט יציאה דיגיטלית& quot;

24.8

HDMI - UHD

HDMI

• שים לב שהתמיכה ב- HDCP) הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס
גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMIואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
• זוהי טלוויזיה Ultra HD . התקנים ישנים יותר מסוימים -
שמחוברים באמצעות - HDMI לא יזהו טלוויזיה עם Ultra HD
באופן אלקטרוני וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים. כדי להימנע מתפקוד לקוי של התקן כזה, ניתן להגדיר את איכות האות לרמה שההתקן מסוגל לטפל בה. אם ההתקן לא
משתמש באותות Ultra HD , ניתן לכבות את Ultra HD עבור
חיבור HDMIזה.

אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMIמעוותים,
בדוק אם הגדרה אחרת של HDMI Ultra HD יכולה לפתור בעיה זו.
ב& quot;עזרה& quot; & < quot;מדריך למשתמש& quot;, לחץ
על המקש הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש
.HDMI Ultra HD את

• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר
ה- HDMIנכונות.

אינו עובדHDMI EasyLink
• ודא שהתקני ה- HDMI תואמי HDMI-CEC . התכונות

של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.
לא מוצג סמל עוצמת הקול
• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CECומשתמשים בשלטט רחוק של הטלוויזיה לכוונון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

59

24.9

USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
• ודא שהתקן אחסון ה- USBתואם לטלוויזיה.
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot& ;מילות מפתח& quot ;וחפש
את & quot;מולטימדיה& quot ;.
השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB
• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USBעלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

24.10

ואינטרנט Wi-Fi

רשת Wi-Fiלא נמצאה או מעוותת
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.
האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.
החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי
• עיין במדרך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP) פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות ;.quot & מופעל;quot &

24.11

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך.
- 1 לחץ על בית, ולחץ על )למעלה) עבור פעם אחת.
- 2 לחץ על) ימינה) עבור פעמיים, ולחץ על) למטה) עבור פעם
אחת.

- 3 לחץ 10 פעמים) ימין), ודא שהסמל, ולחץ על OK.
- 4 לחץ שמונה פעמים) למטה), ולחץ ) ימין) שלוש פעמים, בחר
את השפה שלך ולחץ על OK.

60

25

בטיחות וטיפוח

25.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה.
אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק& quot;ג,
יש צורך בשני אנשים.
• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Visionאינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.
סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה
מתאימה.

• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.
סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס& quot;מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת
האנטנה.

בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן
ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-°C 5, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

61

25.2

טיפול במסך

נקה

• לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
• לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
• נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
• למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
• הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן,
בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

62

26

תנאי שימוש

. שמורות הזכויות כל. TP Vision Europe B.V 2019 © מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן & quot& TP Vision; quot; , שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חוזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם או של בעליהם Koninklijke Philips Electronics N.V הרכוש של שומרת לעצמה אתTP Vision Netherlands B.V . בהתאמה הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט

נחשבים כמתאימים www.philips.com/TVsupport Philips של לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Visionלא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו /או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור % 99.999 ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה .
הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של
הנחיות EC) , 2009RED(/53/EU 2014/ 125/)תכנון אקולוגי)).RoHS)/65/EC 2011 וכן

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים ;לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Visionבהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות

המגנטיים החשמליים (EMF (הישימים, הקיימים בעת ייצור
המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות
כיום. TP Visionממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF (ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל- TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש
במוצריה.

63

27

זכויות יוצרים

27.1

HDMI

High-Definition Multimedia Interface -וHDMI המונחים והסמליל HDMI

הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים

. - Inc ,HDMI Licensing Administrator רשומים של החברה
בארצות הברית ובמדינות אחרות.

27.2

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio , Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 1992-2015 . כל הזכויות שמורות.

27.3

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Atmos -וDolby Vision

והסמל Dolby Vision , Dolby Audio , Dolby Atmos , Dolby עם D כפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories . יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby . מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © Dolby Laboratories 1992-2018. כל הזכויות שמורות.

27.4

(נטויות אותיות) DTS-HD

DTS תוכן קידוד של פענוח מציעה DTS Rעבור עד 5.1 ערוצים בדידים עם תמיכה בקצב סיביות נמוך ובהזרמת מדיה היא

תומכת ב- transcoding של תוכן באמצעות פלט דיגיטלי כגון HDMI להפעלה במוצרי legacy.

27.5

Wi-Fi Alliance

הם , Wi-Fi והסמליל Wi-Fi CERTIFIED הסמליל ,R Wi-Fi סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

27.6

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

64

28

קוד פתוח
28.1

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק ,בקשה לפי ,לספק בזאת מציעה . המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי
הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל . . .

open.source@tpv-tech.com

28.2

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V , הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU (או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU(, או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב& quot;הוראות שימוש& quot.;

. בין אחריות כל מספקת אינה TP Vision Netherlands B.V מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה . מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא .שרכשת . לשימושך.

Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below. Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/re mote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/Di rectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB. Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2F Downloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a

65

virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below. Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below. Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs. Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.

Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,

Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below. Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below. Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below. Source: http://www.ijg.org/

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below. Source:

http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below. Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for

66

the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below. Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source:

https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses. Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/bas icnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB. Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

67

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below. Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run
.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cv s20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license. Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211) wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE

802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below. Source: http://www.zlib.net/

68

29

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה

המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Visionלא
תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

69

Aמפתח

53 Alexa
46 Ambilight
46 Ambilight+hue
46 Ambilight+hue, נורות Hue
46 Ambilight, בהירות

כCיבוי או הפעלה ,Ambilight 46

41 CAM PIN

35 Clear Dialogue
11 Component - Y Pb Pr

12 Composite - CVBSH

36 HbbTV
11 HDMI
37 HDMI - CEC
12 HDMI ARC
37 HDMI Ultra HD

33 HDRI
סMטטי IP 43
12 MiracastS
44 Smart TVU
33 Ultra resolutionW
43 Wi-Fi א

אוזניות 35
אזור זמן 39
איזון יציאה דיגיטלית 35
איפוס הגדרות 39
איתור ופתירת בעיות 57
אנטנה 11

13 אפליקציית Remote TV
אפשרויות ערוץ 21

אבקולייזר 35

בבית או בחנות 38
בטיחות וטיפוח 61

ביטול נעילת ערוץ 23

בגעיות 57

גישה אוניברסלית 40
40 גישה אוניברסלית, אפקטי שמע
40 גישה אוניברסלית, דיבור
40 גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה
40 גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת
40 גישה אוניברסלית, תיאור אודיו
גלריית היישומים 44
גמא 33
גרסת תוכנה 5

ד

דהירוג לפי גיל 40
48 הגדרות Ambilight מתקדמות
Netflix הגדרות 43
הגדרות כלליות 36
36 הגדרות מקלדת USB
הגדרות עכבר 36
הגדרות צבע 32

הגדרות צליל מתקדמות 35
הגדרות רשת 42
הגדרות תמונה מהירות 34

הגדרות תמונה מתקדמות 32
היסט יציאה דיגיטלית 35
הפעלה 10
43 הפעלה באמצעות Fi-Wi
הצג הגדרות רשת 43

הקלטות 27
השהה טלוויזיה 28
השהיית יציאה דיגיטלית 35
17 התקנת ערוץ - אנטנה
17 התקנת ערוץ - כבלים

9ו1 התקנת ערוץ - לוויין
וזידיאו לפי דרישה 45

זיהוי הטלוויזיה 4

זחמן 39
חדות 32
Miracast חיבור 13
חיבור אוזניות 12

14 חיבור כונן קשיח USB
חיבור מכשירים 11

חטיסכון באנרגיה 37

טיימר שינה 39

טלוויזיה מקוונת 45
טמפרטורת צבע 32
טקסט 24

יטקסט דיגיטלי 24
יישור נקודה לבנה 32

2כ1 יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

כבל החשמל 9
14 כונן הבזק USB
36 כונן קשיח USB
14 כונן קשיח USB - התקנה
15 כונן קשיח USB - פרמוט
כיבוי טיימר 37
כיבוי מסך 37

3מ1 כרטיס CI
מדריך טלוויזיה 25

70

מדריך למשתמש מקוון 4
56 מולטי-מדיה
מחק זיכרון אינטרנט 43
מיקום 38
מיקום הטלוויזיה 35
43 מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
35 מערכת צליל HDMI
מצב ניגודיות תמונה 33
מצב שעון אוטומטי 39

נמרחק צפייה 9
ניגודיות 32
ניגודיות דינמית 33
ניגודיות וידיאו 33

33 ניקוי תמונה, הפחתת רעש
נעילת יישומים 40
נעילת ילדים 40
40 נעילת ילדים, הגדרת קוד
40 נעילת ילדים, החלפת קוד

נסעילת ערוץ 23
סגנון הצליל 34
סגנון התמונה 31

סעגנון תנועת תמונה 33
עדכון תוכנה 5
5 עדכן תוכנה - OAD
5 עדכן תוכנה - USB
5 עדכן תוכנה - אינטרנט
5 עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים
עותק רשימת ערוצים 20
22 ערוץ מועדף, יצירה
22 ערוץ מועדף, עריכה
22 ערוץ מועדף, תחום ערוצים
22 ערוץ, החלפת שם ערוץ
22 ערוץ, מסנן ערוצים
ערוצים 17

עפרוצים מועדפים 23
פורמט התמונה 34

פצורמט יציאה דיגיטלית 35

צבע 32

צור קשר עם פיליפס 4
צליל היקפי דינמי 35
35 צליל, איזון עוצמה אוטומטי

5ק3 צליל, הפרש עוצמת קול

קבלת תמיכה 4
קישור השלט רחוק לטלוויזיה 7

קרליטה 55
Ambilight , רוויה 46
רזולוציית קלט 55
רישום הטלוויזיה 4
רמקול טלוויזיה 35
רשימת הערוצים 22
רשימת מקורות 16
42 רשת - אלחוטי

2ש4 רשת - קווית

שידור לווייני 11
שינוי או החלפה של סמל ההתקן 16
40 שיפור דו-שיח
שיפור צבע 32

8 שלט רחוק - חיישן א& quot;א שלט רחוק וסוללות 6
שעון 39
שעון קיץ 39
39 שפה, שמע
שפות תפריטים 39
שפת הכתוביות 39

שתרת רשת טלוויזיית 43
39 תאריך:
תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 54
תום השימוש 54
תיקון 4
32 תמונה, ניגודיות
32 תמונה, צבע
29 תמונות, סרטונים ומוזיקה
תמיכת פיליפס 4
תנועת תמונה 33
תפריט בסיסי 10
תפריט בסיסי 8
תפריט הבית 31
תפריט הגדרות מהירות 31
תפריט הגדרות רשת 43
תפריט יציאה דיגיטלית 35
תפריט יציאת שמע 35
תפריט ניגודיות תמונה 33
תפריט צליל 34
תצורת חנות 38

71

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

72