Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

201T1
221T1
231T1

CS Uživatelská příručka

PHILIPS

Country	Code	Telephone number	Tariff
Austria	+43	0810 000206	€ 0.07
Belgium	+32	078 250851	€ 0.06
Denmark	+45	3525 8761	Local call tariff
Finland	+358	09 2290 1908	Local call tariff
France	+33	082161 1658	€ 0.09
Germany	+49	01803 386 853	€ 0.09
Greece	+30	00800 3122 1223	Free of charge
Ireland	+353	01 601 1161	Local call tariff
Italy	+39	840 320 041	€ 0.08
Luxembourg	+352	26 84 30 00	Local call tariff
The Netherlands	+31	0900 0400 063	€ 0.10
Norway	+47	2270 8250	Local call tariff
Poland	+48	0223491505	Local call tariff
Portugal	+351	2 1359 1440	Local call tariff
Spain	+34	902 888 785	€ 0.10
Sweden	+46	08 632 0016	Local call tariff
Switzerland	+41	02 2310 2116	Local call tariff
United Kingdom	+44	0207 949 0069	Local call tariff

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1 Oznámení 2

2 Důležité informace 4
Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici online 5

3 Vaše zařízení LCD Monitor with HD TV 6
Přední a boční ovládací prvky 6
Dálkové ovládání 6

4 Používání LCD Monitor with HD TV 9
Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu 9
Přepínání kanálů 9
Sledování připojených zařízení 10
Nastavení hlasitosti televizoru 10

5 Připojení zařízení 11
Zadní konektor 11
Boční konektor 13

6 Informace o výrobku 14
Podporovaná rozlišení zobrazení 14
Tuner/příjem/vysílání 14
Dálkový ovladač 14
Napájení 14
Podporované držáky televizoru 14

7 Odstraňování problémů 15
Obvyklé problémy s televizorem 15
Problémy s televizními kanály 15
Problémy s obrazem 15
Problémy se zvukem 16
Problémy s připojením HDMI 16
Problémy s připojením k počítači 16
Kontaktní informace 16

1 Oznámení

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change without notice. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V." www.philips.com.
Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

- Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky. Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
- Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce.
- Symbol varování na zadní straně televizoru označuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.

- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Pojistka síťového napájení (pouze pro Velkou Británii)

Tento TV je vybaven schváleným nalisovaným zástrčkovým konektorem. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).

1 Odstraňte kryt pojistky a pojistku.

2 Náhradní pojistka musí vyhovovat standardu BS 1362 a musí obsahovat schvalovací značku ASTA. Pokud dojde ke ztrátě pojistky, obraťte se na prodejce a ověřte u něho správný typ.

3 Znovu připevněte kryt pojistky.
Ve smyslu udržení shody se směrnicí EMC, nesmí být konektor tohoto výrobku demontován ze síťové napájecí šňůry.

Copyright

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.

Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby" a symbol dvojitého písmene D ▯▯ jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. **(Platí pouze pro televizory podporující standard MPEG4-HD).**
Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

2 Důležité informace

Před použitím produktu TV si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

- Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
  - TV nikdy nevystavuje působení deště či vlhkosti. Do blízkosti TV nikdy nepokládejte nádoby s tekutinami, jako jsou vázy. Pokud dojde k rozlití vody na nebo do TV, okamžitě TV odpojte z elektrické zásuvky. Obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte TV před dalším užíváním zkontrolovat.
  - Nikdy neumisťujte TV, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti TV, dálkového ovládání nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.

  - Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na TV.
  - Při otáčení TV zkontrolujte, zda není napájecí kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.
- Nebezpečí zkratu nebo požáru!
  - Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
  - Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.
- Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
  - Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
  - Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.
  - Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Nebezpečí poranění dětí!Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili TV převrhnutí a případnému následnému poranění dětí:
  - Nikdy TV neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
  - Ujistěte se, že žádná část TV nepřesahuje přes okraj povrchu.
  - Nikdy TV neumísťujte na vysoký nábytek (jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a TV do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
  - Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k TV.
- Nebezpečí přehřátí! Nikdy TV neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách TV ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na TV závěsy nebo jinými předměty.
- Nebezpečí poškození televizoru! Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy

k elektrické zásuvce s jiným napětím nepřipojujte.
- Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu! Na napájecí kabel nepokládejte TV ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru TV rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte TV od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části TV, napájecího kabelu ani anténního kabelu.
- Nebezpečí poškození sluchu! Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
- Pokud je TV transportován při teplotách nižších než 5°C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Péče o obrazovku

- Vyhýbejte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Příkladem mohou být nabídky na obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení času. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
- Před čištěním odpojte TV od elektrické sítě.
- TV a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění TV nikdy nepoužívejte líh, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Nebezpečí poškození obrazovky TV! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmikoli předměty.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

Recyklace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:

Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici online

Změny obsahu uživatelské příručky vyhrazeny. Nejaktuálnější verze uživatelské příručky je k dispozici na webu www.philips.com/support.

3 Vaše zařízení LCD Monitor with HD TV

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.

Přední a boční ovládací prvky

① ⏻ **POWER :** Zapne nebo vypne TV. TV se zcela vypne od napájení až po fyzickém odpojení ze zásuvky.

② **SOURCE :** Slouží k výběru připojených zařízení.

③ **MENU/OK :** Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce a k potvrzení výběru v nabídkách

④ **CH +/- :** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

⑤ **VOL+/- :** Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce a k potvrzení výběru v nabídkách

⑥ **Indikátor napájení :**

Červený indikátor LED: Svítí v pohotovostním režimu nebo ve vypnutém režimu.

Zelený indikátor LED: Slouží v zapnutém režimu.

Dálkové ovládání

① ⏻ (Pohotovostní režim zapnutý)
- Přepne TV do pohotovostního režimu, pokud je TV zapnutý.
- Zapne TV, pokud je v pohotovostním režimu.

② 0-9 (Číselná tlačítka)
Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.

③ PRE CH
Slouží k návratu na předchozí sledovaný kanál.

④ TV
Slouží k výběru televizního režimu.

⑤ PC
Slouží k výběru režimu počítače.

⑥ 🔇 (Ztlumit)
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zvuku.

⑦ CH Λ / V (Kanál Λ / V)
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

⑧ ZOOM
Slouží k přepínání formátů obrazovky.

⑨ SLEEP
Slouží k výběru přednastaveného času automatického přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.

⑩ ▢ PICTURE
Slouží k výběru nastavení Smart Picture (Inteligentní obraz).

⑪ OK
Slouží k potvrzení zadání nebo výběru a k zobrazení tabulky kanálů při sledování televizního vysílání.

⑫ ▲ ▼ ◄ ► (Navigační tlačítka)
Slouží k procházení nabídek.

⑬ INFO
Zobrazí nebo skryje obrazovku s informacemi o vybraném kanálu.

⑭ Barevná tlačítka
Slouží k výběru úloh nebo možností.

⑮ SIZE
Slouží ke změně velikosti písma v teletextovém režimu. (Celá obrazovka / Horní polovina/ Dolní polovina)

⑯ SUBPAGE
Slouží k zobrazení podstránky, mají-li teletextové informace více, než jednu stránku.

⑰ REVEAL
Slouží k zobrazení skrytých teletextových informací.

⑱ HOLD
Slouží k zastavení procházení stránek tak, aby dekodér textu přestal přijímat data.

⑲ FREEZE
Slouží ke zmrazení televizního obrazu.

⑳ AD (Zvukový popis) (Pouze pro RF digitální TV)
Pouze VB: Aktivuje zvukový komentář pro zrakově postižené

㉑ SOURCE
Slouží k výběru připojených zařízení

㉒ EPG
Slouží k zapnutí a vypnutí elektronického televizního programu..

㉓ VIDEO
Slouží k přepínání režimů VIDEO YPbPr / kompozitní /SCART.

㉔ HDMI
Slouží k přepnutí na režim HDMI.

㉕ VOL +/-
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

㉖ DUAL I-II
Slouží k výběru mono / stereo / dual I/ dual II ze vstupu TV RF.

㉗ ♪ SOUND
Slouží k výběru režimu Smartsound (Inteligentní zvuk).

㉘ MENU/EXIT
Slouží k otevření nebo zavření nabídky na obrazovce.

㉙ MIX
Stisknutím překryjete stránku teletextu přes televizní obraz.

㉚ TELETEXT
Stisknutím otevřete nebo zavřete Teletext.

㉛ INDEX
Stisknutím zobrazíte stránku s rejstříkem Teletextu.

㉜ SUBTITLE
- V režimu TV: Stisknutím zapnete nebo vypnete titulky
- V textovém režimu: Stisknutím otevřete stránku s titulky.

㉝ FAV
Stisknutím zobrazíte seznam oblíbených položek.

㉞ CH-LIST
Stisknutím zobrazíte seznam kanálů.

4 Používání LCD Monitor with HD TV

Tato část popisuje základní funkce TV.

Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

Zapnutí

- Pokud indikátor pohotovostního režimu nesvítí, stiskněte tlačítko ⏻ **POWER** na boku televizoru.
- Jestliže svítí inddikátor pohotovostního režimu červeně, stiskněte tlačítko ⏻ (**Pohotovostní režim zapnutý**) na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko ⏻ (**Pohotovostní režim zapnutý**) na dálkovém ovladači.
  ↳ Indikátor pohotovostního režimu se rozsvítí červeně.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko ⏻ **POWER** na boční straně televizoru.
  ↳ Indikátor pohotovostního režimu zhasne.

Tip

- Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Poznámka

- Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **CH +/-** na boku televizoru.

Přepínání kanálů

- Stiskněte tlačítko **CH ^/v** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **CH +/-** na boční straně televizoru.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.
- Použijte tabulku kanálů.

Poznámka

- Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat jen kanály v seznamu.

Sledování připojených zařízení

Poznámka

- Než zvolíte na televizoru určité zařízení jako zdroj, zapněte je.

Použití tlačítka zdrojů

1 Stiskněte tlačítko **SOURCE**.
↳ Zobrazí se seznam zdrojů.

2 Stisknutím tlačítka **SOURCE**, ▲ nebo ▼ vyberte zařízení.

3 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Televizor se přepne na vybrané zařízení.

Nastavení hlasitosti televizoru

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **VOL +/-** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko **VOL +/-** na boční straně televizoru.

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka 🔇 ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka 🔇 zvuk obnovíte.

5 Připojení zařízení

Tato část obsahuje informace o tom, jak připojit různá zařízení pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje příklady uvedené v dokumentu Rychlý start.

Poznámka

- K připojení zařízení k televizoru lze použít různé typy konektorů, v závislosti na dostupnosti a vašich potřebách.

Zadní konektor

① PC IN (VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a obrazu z počítače.

② EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

Čeština

③ EXT 1 (SCART)
Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

④ TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

⑤ AV OUT (VIDEO OUT a AUDIO OUT L/R)
Zvuk a video odesílaný do analogových zařízení, jako je například další televizor nebo nahrávací zařízení.

⑥ SPDIF OUT
Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.

⑦ HDMI
Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako je například přehrávač Blu-ray.

Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další zvukový kabel.

Boční konektor

① COMMON INTERFACE
Zdířka pro modul CAM (Conditional Access Module).

② AUDIO L/R
Vstup zvuku z analogových zařízení připojených ke vstupu **VIDEO**.

③ VIDEO
Vstup kompozitního videa z analogových zařízení, jako je například videorekordér..

④ SERVICE
Port USB, pouze pro aktualizaci firmwaru.

6 Informace o výrobku

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné informace o produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení zobrazení

Počítačové formáty

- Rozlišení - Obnovovací frekvence:
  - 640 x 480 - 60Hz
  - 640 x 480 - 75Hz
  - 800 x 600 - 60Hz
  - 800 x 600 - 75Hz
  - 1024 x 768 - 60Hz
  - 1024 x 768 - 75Hz
  - 1280 x 1024 - 60Hz
  - 1440 x 900 - 60Hz
  - 1600 x 900 - 60Hz (nejlepší pro 201T1)
  - 1680 x 1050 - 60Hz
  - 1920 x 1080 - 60Hz_RB (nejlepší pro 221T1 a 231T1)

Formáty videa

- Rozlišení - Obnovovací frekvence:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- DVB: DVB (pozemní), DVB-T MPEG4
- Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásma tuneru: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dálkový ovladač

- Typ: 201T1, 221T1, 231T1 RC
- Baterie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájení

- Zdroj napájení: 100 až 240 V, 50 Hz
- Napájení ve vypnutém režimu: < 0,5 W
- Okolní teplota: 5 až 40 °C

Podporované držáky televizoru

Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit držák televizoru Philips nebo držák televizoru kompatibilní se standardem VESA. Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.

Varování

- Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Úhlopříčka obrazovky (palce)	Požadovaná rozteč (mm)	Požadované montážní šroubky
20	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
23	100 x 100	4 x M4

7 Odstraňování problémů

Tato část popisuje časté problémy a příslušná řešení.

Obvyklé problémy s televizorem

TV se nezapne:
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.

Dálkové ovládání nefunguje správně:
- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovládání správně vloženy (správná orientace pólů +/-).
- Pokud jsou baterie dálkového ovládání vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače TV přístroje.

Na TV přístroji červeně bliká indikátor pohotovostního režimu.
- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až TV přístroj zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku televizoru
- Zadejte kód '5351'.

Nabídky TV přístroje jsou v nesprávném jazyce
- Změňte jazyk nabídky TV přístroje na požadovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání TV přístroje do pohotovostního režimu se ze skříně TV přístroje ozývá praskání:
- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování TV přístroje v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Problémy s televizními kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:
- Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:
- Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, neobjevuje se žádný obraz:
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je správné zařízení vybráno jako zdroj televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:
- Zkontrolujte správnost nastavení obrazu.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte správnost nastavení obrazu.

Televizor neuložil nastavení obrazu:
- Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

- Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Problémy se zvukem

Obraz TV přístroje je v pořádku, ale nefunguje zvuk:

Poznámka

- Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, TV přístroj automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na TV přístroji může chvílit trvat.
- Pokud TV přístroj nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obraz, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér z HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru **AUDIO L/R** nebo **AUDIO IN** (jen miniaturní konektor jack).

Problémy s připojením k počítači

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

Kontaktní informace

Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky (FAQ) týkajícící TV přístroje na webu www.philips.com/support.
Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips uvedené v dokumentu Uživatelská příručka.

Varování

- Nepokoušejte se TV přístroj opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození TV přístroje nebo zrušení platnosti záruky.

Poznámka

- Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo TV. Tyto informace naleznete na zadní straně TV a na obalu.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Specifcations are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V."

www.philips.com

Document order number: Q41G22TM813 4A

Q41G22TM8134 A