Philips
Einsatzhalter für
Küchenmaschine

HR3946

# Für die Scheiben Ihrer Küchenmaschine

## Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Einsatzhalter fixiert die Einsatzscheiben in Ihrer Philips Küchenmaschine. Die Scheiben eignen sich zum Raspeln und Schneiden von Obst, Gemüse, Käse und anderen Zutaten in mittelgroße Stücke.

**Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

# Daten

### Ersatzteil

HR7605/10

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7600/10,

# Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Ausstellungsdatum
2023-11-16

Version: 4.0.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

**www.philips.com**