Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la
www.philips.com/support

BDP5602

Întrebare?
Contactaţi
Philips

Manual de utilizare

PHILIPS

Înainte de a conecta acest player Blu-ray disc/DVD, citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile însoţitoare.

PHILIPS
User manual
PHILIPS

1

VIDEO
HDMI OUT (🎥+♫)
COAXIAL
AUDIO OUT

2

1 HDMI

⦿HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT

○HDMI ⦿VIDEO ○COAXIAL ⦿AUDIO LINE OUT

3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ◉COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

4 AUDIO LINE OUT

○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ◉AUDIO LINE OUT

3

4

5

6

2
BD
BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1

PHILIPS

3
4
OK

play Disc
browse USB
browse PC
Smart TV
Setup

USB

1
PHILIPS

2
3
OK

No disc
browse USB
browse PC
Smart TV
Setup

Cuprins

1 Conectaţi-vă şi redaţi 2

2 Utilizarea playerului Blu-ray disc/ DVD 10
Controlul redării de bază 10
Opţiuni video, audio şi de imagini 11
Clipuri video DivX 12
Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale 13
BonusView pe Blu-ray 13
BD-Live pe Blu-ray 13
Redaţi un clip video 3D Blu-ray 14
Configurarea unei rețele 14
Controlare smartphone 15
Navigarea pe PC prin DLNA 16
Transmiteţi materiale media de pe un dispozitiv Android 16
Utilizarea Philips Easylink 16

3 Schimbarea setărilor 17
Imagine 17
Sunet 17
Reţea (instalare...) 18
Preferinţă (limbi, restricţionare acces minori...) 18
Opţiuni avansate (golire memorie...) 19

4 Actualizarea software-ului 20
Actualizaţi software-ul prin Internet 20
- Actualizarea software-ului prin USB 20

5 Specificaţii 21

6 Depanare 22

7 Notă importantă privind siguranţa 25

2 Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips (de ex. actualizarea software-ului produsului), înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Controlul redării de bază

În timpul redării, apăsaţi următoarele butoane pentru a controla.

Buton	Acţiune
⏻	Porniţi playerul sau comutaţi la modul standby.
🏠	Accesaţi meniul acasă.
■	Opriţi redarea.

Buton	Acţiune
❚❚	Întrerupeţi redarea. Apăsaţi în mod repetat pentru a derula încet înainte cadru cu cadru.
▶	Porniţi sau reluaţi redarea.
⏮ / ⏭	Săriţi la piesa, capitolul sau fişierul anterior sau următor.
◀◀ / ▶▶	Derulaţi rapid înapoi sau înainte. Apăsaţi în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare. Apăsaţi ❚❚ o dată şi apoi apăsaţi ▶▶ pentru a derula lent înainte.
AUDIO	Selectaţi o limbă sau un canal audio.
SUBTITLE	Selectaţi o limbă de subtitrare.
DISC MENU / POP-UP MENU	Accesaţi sau ieşiţi din meniul discului.
TOP MENU	Accesaţi meniul principal al unui disc video.
Butoane colorate	Selectaţi sarcini sau opţiuni pentru discuri Blu-ray.
▲▼◀▶	Navigaţi în cadrul meniurilor. Apăsaţi ▲▼ pentru a roti o imagine în sens orar sau în sens antiorar în timpul prezentării de diapozitive.
OK	Confirmaţi o selecţie sau o introducere.
↺	Reveniţi la un meniu afişat anterior.
☰	Accesaţi mai multe opţiuni în timpul redării.
Butoane alfanumerice	Selectaţi un element pentru redare. Introduceţi valori. Introduceţi literele în stil SMS.
SMART TV	Această caracteristică nu este disponibilă pe această versiune.
⏏	Deschideţi sau închideţi compartimentul pentru disc.

Opţiuni video, audio şi de imagini

Sunt disponibile mai multe opţiuni pentru redare video sau de imagini de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB.

Opţiuni video

Accesaţi mai multe opţiuni în timpul redării video.

- **[Limbă audio]**: Selectaţi o limbă audio.
- **[Limbă subtitrare]**: Selectaţi o limbă de subtitrare.
- **[Comutarea subtitrării]**: Modificaţi poziţia subtitrării pe ecran. Apăsaţi ▲▼ pentru a modifica poziţia subtitrării.
- **[Informaţii]**: Afişaţi informaţiile de redare.
- **[Set de caractere]**: Selectaţi un set de caractere care acceptă subtitrarea clipului video DivX (numai pentru clipurile video DivX).
- **[Căutare oră]**: Treceţi la un anumit moment prin intermediul butoanelor numerice de pe telecomandă.
- **[A doua limbă audio]**: Selectaţi a doua limbă audio (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[A doua limbă pentru subtitrare]**: Selectaţi a doua limbă de subtitrare (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Titluri]**: Selectaţi un titlu.
- **[Capitole]**: Selectaţi un capitol.
- **[Listă de opţiuni]**: Selectaţi un unghi al camerei.

- **[Meniuri]**: Afişaţi un meniu disc.
- **[Selecţie PIP]**: Afişaţi o fereastră picture-in-picture (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Zoom]**: Măriţi sau micşoraţi o imagine video. Apăsaţi ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Repetare]**: Repetaţi un capitol sau un titlu.
- **[Repetare A-B]**: Marcaţi două puncte din capitol pentru redare repetată, sau opriţi modul de repetare.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.

Notă

- Opţiunile video disponibile depind de sursa video.

Opţiuni de imagine

Accesaţi mai multe opţiuni în timpul prezentării de diapozitive.

- **[Rotire +90]**: Rotiţi o imagine cu 90 de grade în sens orar.
- **[Rotire -90]**: Rotiţi o imagine cu 90 de grade în sens antiorar.
- **[Zoom]**: Măriţi sau micşoraţi o imagine. Apăsaţi ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Informaţii]**: Afişaţi informaţii despre imagine.
- **[Durată per diapozitiv]**: Setaţi un interval de afişare pentru o prezentare de diapozitive.
- **[Animaţie diapozitive]**: Selectaţi un efect de tranziţie pentru o prezentare de diapozitive.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.
- **[Repetare]**: Repetaţi un folder selectat.

Opţiuni audio

Apăsaţi ☰ în mod repetat pentru a comuta între următoarele opţiuni.

- Repetaţi piesa curentă.
- Repetaţi toate piesele de pe disc sau din folder.
- Redaţi piese audio într-o buclă aleatorie.
- Opriţi un mod repetare.

Clipuri video DivX

Puteţi reda clipuri video DivX de pe un disc, un dispozitiv de stocare USB sau un magazin video online (consultaţi „Închirierea de filme online").

Cod VOD pentru DivX

- Înainte de a achiziţiona clipuri video DivX şi de a le reda pe acest player, înregistraţi acest player pe www.divx.com utilizând codul VOD DivX.
- Afişaţi codul VOD DivX: apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Cod DivX® VOD]**.

subtitrări DivX

- Apăsaţi **SUBTITLE** pentru a selecta o limbă.
- Dacă subtitrarea nu este afişată corect, modificaţi setul de caractere care acceptă subtitrarea DivX. Selectaţi un set de caractere: apăsaţi ☰ şi selectaţi **[Set de caractere]**.

Set de caractere	Limbi
[Standard]	Engleză, albaneză, daneză, olandeză, finlandeză, franceză, galeză, germană, italiană, kurdă (alfabetul latin), norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză şi turcă
[Europa Centrală]	Albaneză, croată, cehă, olandeză, engleză, germană, maghiară, irlandeză, poloneză, română, slovacă, slovenă şi sârbă
[Caractere chirilice]	Bulgară, bielorusă, engleză, macedoneană, moldovenească, rusă, sârbă şi ucraineană
[Greacă]	Greacă
[Baltice]	Europa de Nord

Notă

- Pentru a reda fişiere DivX DRM protejate de pe un dispozitiv de stocare USB sau un magazin video online, conectaţi acest player la un televizor prin HDMI.
- Pentru a utiliza subtitrările, asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are acelaşi nume ca şi numele fişierului video DivX. De exemplu, dacă fişierul video DivX este denumit „movie.avi", salvaţi fişierul de subtitrare ca „movie.srt" sau ca „movie.sub".
- Acest player poate reda fişiere de subtitrare în următoarele formate: .srt, .sub, .txt, .ssa şi .smi.

Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale

Redă simultan melodii şi imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive.

1 De pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB conectat, redaţi un fişier muzical.

2 Apăsaţi ↺ şi mergeţi la folderul cu imagini.

3 Selectaţi o imagine de pe acelaşi disc sau USB şi apăsaţi **OK** pentru a porni prezentarea de diapozitive.

4 Apăsaţi ■ pentru a opri prezentarea de diapozitive.

5 Apăsaţi ■ din nou pentru a opri redarea muzicii.

BonusView pe Blu-ray

Vizualizaţi conţinut special (precum comentarii) într-o fereastră de mici dimensiuni de pe ecran. Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray compatibile cu BonusView (cunoscută şi sub numele de picture in picture).

1 În timpul redării, apăsaţi ☰.
↳ Meniul opţiuni va fi afişat.

2 Selectaţi **[Selecţie PIP]** > **[PIP]** şi apăsaţi **OK**.
↳ Opţiunile PIP [1]/[2] depind de conţinuturile video.
↳ Este afişată a doua fereastră video.

3 Selectaţi **[A doua limbă audio]** sau **[A 2-a lb. subtitrare]** şi apăsaţi **OK**.

BD-Live pe Blu-ray

Accesaţi servicii online exclusive, precum reclame la filme, jocuri, tonuri de apel şi alte conţinuturi bonus.
Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray care au BD-Live activat.

1 Pregătiţi conexiunea la Internet şi configuraţi o reţea (consultaţi „Configurarea unei reţele").

2 Conectaţi un dispozitiv de stocare USB la conectorul ⭠ (**USB**) de pe acest player.
- Dispozitivul de stocare USB este utilizat pentru a stoca conţinutul BD-Live descărcat.
- Pentru a şterge BD-Live descărcat anterior pe dispozitivul de stocare USB pentru eliberarea memoriei, apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Golire memorie]**.

3 Redaţi un disc care are BD-Live activat.

4 Pe meniul discului, selectaţi pictograma BD-Live şi apăsaţi **OK**.

↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc şi de conexiunea la Internet.

5 Pe interfaţa BD-Live, selectaţi un element pentru accesare.

Notă

- Serviciile BD-Live variază în funcţie de discuri şi de ţări.
- Atunci când utilizaţi BD-Live, datele de pe disc şi acest player sunt accesate de către furnizorul de conţinut
- Utilizaţi un dispozitiv de stocare USB cu cel puţin 1 GB de spaţiu liber pentru a stoca elementele descărcate.
- Dacă este utilizat un hub USB cu acest player, nu supraîncărcaţi hubul USB cu multe dispozitive USB pentru a evita o alimentare insuficientă de la USB.

Redaţi un clip video 3D Blu-ray

De ce aveţi nevoie?

- Televizor compatibil 3D
- Acest player este conectat la televizor prin HDMI
- Ochelari 3D compatibili cu televizorul
- Disc Blu-ray 3D

1 Asiguraţi-vă că ieşirea 3D este pornită: apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Video]** > **[Vizionare clip video 3D]** > **[Automată]**.

2 Redaţi un clip video 3D Blu-ray.

3 Puneţi-vă ochelarii 3D pentru efecte 3D.

- Pentru a reda un clip video 3D în 2D, opriţi ieşirea Blu-ray 3D (apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Video]** > **[Vizionare clip video 3D]** > **[Oprit]**).

Configurarea unei reţele

Conectaţi acest player la o reţea de computere şi la Internet pentru a accesa serviciile:

- **Parcurgere PC (DLNA):** redaţi fişiere foto, de muzică şi video transmise de pe computerul dvs.
- **Servicii de Internet:** accesaţi servicii online, precum imagini, muzică şi magazine video.
- **Actualizare software:** actualizaţi software-ul acestui player prin intermediul Internetului.
- **BD-Live:** accesaţi caracteristici bonus online (aplicabile discurilor Blu-ray care au BD-Live activat).

1 Conectaţi acest player la o reţea de computere şi la Internet, prin conexiune cu fir (Ethernet) sau wireless.

- Pentru conexiuni prin cablu, conectaţi un cablu de reţea (nu este furnizat) la portul **LAN** de pe panoul posterior al acestui player.

- Acest player are Wi-Fi încorporat pentru o conexiune wireless.

2 Efectuaţi instalarea reţelei.

1) Apăsaţi ⌂.
2) Selectaţi **[Configurare]** şi apăsaţi **OK**.
3) Selectaţi **[Reţea]** > **[Instalare reţea]** şi apăsaţi **OK**.
4) Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a finaliza instalarea.

Precauţie

- Înainte de a vă conecta la o reţea, familiarizaţi-vă cu router-ul de reţea, cu software-ul pentru server-ul media pentru DLNA şi cu principiile reţelelor. Dacă este necesar, citiţi documentaţia care însoţeşte componentele de reţea. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.

Controlare smartphone

Utilizaţi un smartphone pentru a naviga, controla şi reda fişierele media de pe acest player.

De ce aveţi nevoie?

- Un iPhone (iOS 3.1.3 şi superior) sau un dispozitiv bazat pe Android (Android 2.1 şi superior)
- Pe smartphone, descărcaţi aplicaţia **Philips MyRemote**
  - Pentru iPhone, căutaţi aplicaţia în **App Store**
  - Pentru un dispozitiv bazat pe Android, căutaţi aplicaţia în **Android Market**

Înainte de a începe

- Conectaţi acest player la o reţea la domiciliu (consultaţi „Configurarea unei reţele").
- Conectaţi-vă smartphone-ul la aceeaşi reţea la domiciliu (consultaţi manualul de utilizare al smartphone-ului pentru detalii).
- Porniţi acest player

Controlaţi playerul

Utilizaţi un smartphone pentru a naviga, controla şi reda fişierele media de pe acest player.

1 Introduceţi un disc cu date sau un dispozitiv de stocare USB în acest player.

2 Pe smartphone, atingeţi pictograma **MyRemote** în ecranul Home (Acasă).
↳ Numele acestui player este afişat pe smartphone.

3 Selectaţi acest player de pe ecranul smartphone-ului.
↳ Smartphone-ul utilizat ca telecomandă virtuală este activat.

4 Pe smartphone, atingeţi fila **Media** (Media), apoi selectaţi sursa disc sau USB.
↳ Sunt afişate folderele de pe discul cu date sau de pe dispozitivul de stocare USB.

5 Deschideţi un folder şi selectaţi un fişier pentru redare.
- Pentru a accesa telecomanda, reveniţi la ecranul smartphone anterior, apoi atingeţi fila **Remote** (Telecomandă). Numai butoanele de control care sunt relevante sunt activate.

6 Atingeţi butoanele de control de pe smartphone pentru a controla redarea.
- Pentru a accesa mai multe butoane de control, glisaţi ecranul spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a ieşi din aplicaţie, apăsaţi butonul home (acasă) de pe smartphone.

Navigarea pe PC prin DLNA

Prin acest player, puteţi transfera şi reda clipuri video, muzică şi fotografii de pe calculator pe TV.

Înainte de a începe

- Instalaţi pe PC o aplicaţie de server media compatibilă DLNA (precum Windows Media Player 11 sau o versiune superioară)
- Activaţi pe PC partajarea media şi a fişierelor (consultaţi documentul „Asistenţă" din aplicaţia server media)

1 Conectaţi acest player cu PC-ul în aceeaşi reţea la domiciliu (consultaţi „Configurarea unei reţele").
- Pentru o mai bună calitate video, utilizaţi o conexiune prin cablu la reţea ori de câte ori este posibil.

2 Apăsaţi ⌂.
↳ Meniul Acasă este afişat pe ecranul televizorului.

3 Selectaţi **[Navigare PC]** şi apăsaţi **OK**.
↳ Este afişat un browser cu conţinut.

4 Selectaţi un fişier şi apăsaţi **OK** pentru redare.
- Utilizaţi telecomanda pentru a controla redarea.

Transmiteţi materiale media de pe un dispozitiv Android

Cu Philips SimplyShare, prin acest player puteţi transmite fişiere media de pe un dispozitiv bazat pe Android pe TV. Pentru detalii, vizitaţi www.philips.com/support

Utilizarea Philips Easylink

Acest player acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Puteţi utiliza o singură telecomandă pentru a controla dispozitivele compatibile cu EasyLink care sunt conectate prin HDMI. Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

1 Conectaţi dispozitivele compatibile cu HDMI CEC prin HDMI şi porniţi operaţiunile HDMI CEC pe televizor şi pe alte dispozitive conectate (consultaţi manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive pentru detalii).

2 Apăsaţi ⌂.

3 Selectaţi **[Configurare]**> **[EasyLink]**.

4 Selectaţi **[Pornit]** la opţiunile: **[EasyLink][Redare la atingere]** şi **[Standby la atingere]**.
↳ Funcţia EasyLink este pornită.

Redare la atingere
Atunci când un disc video se află în compartimentul pentru disc, scoateţi televizorul din modul standby, apăsând butonul ▶ şi apoi redaţi un disc.

Standby la atingere
Atunci când un dispozitiv conectat (de exemplu televizorul) este pus în standby cu propria sa telecomandă, acest player este pus automat în standby.

3 Schimbarea setărilor

Această secţiune vă ajută să schimbaţi setările acestui player.

Notă

- Nu puteţi modifica o opţiune de meniu care este colorată în gri.
- Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ⮌. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi 🏠.

Imagine

1 Apăsaţi 🏠.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Video]** pentru a accesa opţiunile de configurare video.

- **[Tip TV]**: Selectaţi un sistem de culori care să se potrivească televizorului dvs.
- **[Afişaj TV]**: Selectaţi un format de afişare a imaginii pe ecran pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
- **[Video HDMI]**: Selectaţi o rezoluţie video HDMI.
- **[Deep Color HDMI]**: Afişează culorile cu mai multe umbre şi nuanţe atunci când conţinutul video este înregistrat în Deep Color, iar televizorul acceptă această caracteristică.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.
- **[Vizionare clip video 3D]**: Setaţi la ieşire 3D sau 2D atunci când redaţi un disc 3D Blu-ray. Player-ul trebuie să fie conectat la un televizor 3D prin HDMI.

Notă

- Dacă schimbaţi o setare, asiguraţi-vă că televizorul acceptă noua setare.
- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Pentru conexiunea compozit (prin intermediul conectorului **VIDEO**), selectaţi o rezoluţie video de 480i/576i sau 480p/576p sub **[Video HDMI]** pentru a activa ieşirea video.

Sunet

1 Apăsaţi 🏠.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Audio]** pentru a accesa opţiunile de configurare audio.

- **[Mod de noapte]**: Selectaţi silenţios sau sunet dinamic complet. Modul Noapte scade volumul sunetului puternic şi creşte volumul sunetului uşor (precum vorbirea).
- **[Neo 6]**: Activaţi sau dezactivaţi un efect de sunet surround care este convertit de la semnalul audio pe 2 canale.
- **[Audio HDMI]**: Setaţi un format audio HDMI atunci când acest player este conectat prin HDMI.
- **[Audio digital]**: Selectaţi un format audio pentru ieşirea sunet atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).
- **[Reducere eşantionare PCM]**: Setaţi rata de eşantionare pentru ieşirea PCM audio atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).

Notă

- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Modul noapte este disponibil doar pentru discurile DVD şi Blu-ray codificate Dolby.

Reţea (instalare...)

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Reţea]** pentru a accesa opţiunile de configurare reţea.

- **[Instalare reţea]**: Porniţi o instalare cu cablu sau wireless pentru a face reţeaua să funcţioneze.
- **[Vizualizaţi setările reţelei]**: Afişaţi stadiul curent al reţelei.
- **[Vizualizaţi setările wireless]**: Afişaţi stadiul curent al Wi-Fi.
- **[Ştergeţi memoria Smart TV]**: Această caracteristică nu este disponibilă pe această versiune.
- **[Denumiţi-vă produsul:]**: Redenumiţi acest player pentru a fi identificat într-o reţea de la domiciliu.

Preferinţă (limbi, restricţionare acces minori...)

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Preferinţă]** pentru a accesa opţiunile de configurare preferinţă.

- **[Limbă meniu]**: Selectaţi o limbă meniu de afişare pe ecran.
- **[Audio]**: Selectaţi o limbă audio pentru video.
- **[Subtitrare]**: Selectaţi o limbă de subtitrare pentru video.
- **[Meniu disc]**: Selectaţi o limbă meniu pentru un disc video.
- **[Restricţionare acces minori]**: Restricţionaţi accesul la discurile care sunt codificate cu clasificări de audienţă. Introduceţi „0000" pentru a accesa opţiunile de restricţie. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audienţă, selectaţi nivelul „8".
- **[Protector ecran]**: Activaţi sau dezactivaţi modul screen saver. Dacă este activat, ecranul intră în modul de aşteptare după 10 minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[Comutare automată subtitrare]**: Activaţi sau dezactivaţi comutarea subtitrării. Dacă este activată, poziţia subtitrării este modificată automat pentru a se încadra pe ecranul televizorului (această caracteristică funcţionează numai cu unele televizoare Philips).
- **[Schimbare parolă]**: Setaţi sau modificaţi o parolă pentru a reda un disc restricţionat. Introduceţi „0000" dacă nu aveţi o parolă sau dacă v-aţi uitat parola.
- **[Panou de afişare]**: Modificaţi luminozitatea panoului de afişare al player-ului.
- **[Standby automat]**: Activaţi sau dezactivaţi standby-ul automat. Dacă este activat, playerul comută în standby după 30 de minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- |: Activaţi sau dezactivaţi player-ul pentru a-şi reveni mai rapid din standby. Dacă revenirea rapidă este dezactivată, se consumă mai puţin timp în standby.
- **[VCD PBC]** Afişaţi sau omiteţi meniul conţinutului pentru VCD şi SVCD.

Notă

- Dacă limba dvs. preferată nu este disponibilă pentru limba discului, audio sau subtitrare, puteţi selecta **[Altul]** din opţiunile de meniu şi introduce codul limbii din 4 cifre, care se regăseşte la sfârşitul acestui manual.
- Dacă selectaţi o limbă care nu este disponibilă pe un disc, acest player utilizează limba prestabilită a discului.

Opţiuni avansate (golire memorie...)

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** pentru a accesa opţiunile de configurare avansate.

- **[Securitate BD-Live]**: Restricţionaţi sau permiteţi accesul la BD-Live (numai pentru discuri BD-Live necomerciale, create de utilizatori).
- **[Mod downmix]**: Controlaţi ieşirea audio stereo pe 2 canale.
- **[Actualizare software]**: Selectaţi pentru a actualiza software-ul de la o reţea sau de pe un dispozitiv de stocare USB.
- **[Golire memorie]**: Ştergeţi descărcarea BD-Live anterioară de pe dispozitivul de stocare USB. Se creează automat un folder „BUDA" pentru a stoca descărcarea BD-Live.
- **[Cod DivX® VOD]**: Afişaţi codul de înregistrare DivX® sau codul de renunţare la înregistrare pentru acest player.
- **[Netflix ESN]**: Afişaţi ESN (seria electronică) pentru acest player.
- **[Dezactivare]**: Anulaţi activarea Netflix pe acest player.
- **[Informaţii versiune.]**: Afişaţi versiunea de software pentru acest player.
- **[Restaurarea setărilor implicite]**: Resetaţi acest player la setările implicite efectuate la fabrică, cu excepţia parolei şi a nivelului restricţionare acces minori.

Notă

- Nu puteţi restricţiona accesul la Internet de pe discurile Blu-ray comerciale.
- Înainte de a achiziţiona clipuri video DivX şi de a le reda pe acest player, înregistraţi acest player pe www.divx.com cu codul VOD DivX.

4 Actualizarea software-ului

Înainte de a actualiza software-ul acestui player, verificaţi versiunea curentă a software-ului:

- Apăsaţi ⌂ şi apoi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Informaţii versiune.]** şi apăsaţi **OK**.

Actualizaţi software-ul prin Internet

1 Conectaţi player-ul la Internet (consultaţi „Configurarea unei reţele").

2 Apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]**.

3 Selectaţi **[Advansat]** > **[Actualizare software]**> **[Reţea]**.
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.

4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

- Actualizarea software-ului prin USB

1 Verificaţi care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
   - Căutaţi modelul dvs. şi faceţi clic pe „Software şi drivere".

2 Descărcaţi software-ul într-un dispozitiv de stocare USB.
   ① **Decomprimaţi descărcarea şi asiguraţi-vă că folderul decomprimat este denumit „UPG_ALL".**
   ② **Puneţi folderul „UPG_ALL" în directorul rădăcină.**

3 Conectaţi dispozitivul de stocare USB la ⭠ (**USB**) conectorul de pe acest player.

4 Apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]**.

5 Selectaţi **[Advansat]** > **[Actualizare software]**> **[USB]**.
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.

6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

Precauţie

- Nu opriţi alimentarea şi nu scoateţi dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteţi deteriora acest player.

5 Specificaţii

Notă

- Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz

Codul regiunii

Acest player poate reda discuri cu următoarele coduri de regiuni.

DVD	Blu-ray	Ţări
ALL 2	B	Europa, Marea Britanie

Conţinutul media care poate fi redat

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dublu strat)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, fişiere media MP3, WMA, JPEG
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- dispozitiv de stocare USB

Formatul fişierelor

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Imagini: .jpg, .gif, .png

Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Ieşire video compozită: 1 Vp-p (75 ohm)
- Ieşire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Ieşire analogică pe 2 canale
  - Audio faţă S şi D: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Ieşire digitală: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxială
- Ieşire HDMI
- Frecvenţă de eşantionare:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
  - MP3: 112 kbps - 320 kpbs
  - WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB
- Sistem fişier: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V ⎓, 500 mA (pentru fiecare port)
- Asistenţă HDD (o unitate hard disk portabilă): este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate.

Unitate principală

- Tensiune nominală de alimentare: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie: 16 W
- Consum de energie în modul standby (activare rapidă dezactivată): < 0,5 W
- Dimensiuni (l x î x a): 360 x 42 x 219 (mm)
- Greutate netă: 1,18 kg

Accesorii incluse

- Telecomandă şi baterii
- Manual de utilizare
- Manual de utilizare în mai multe limbi inclus pe CD-ROM (numai pentru Europa continentală)

Specificaţii laser

- Tip de laser (diodă): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lungime de undă: 405+7nm/-7nm (BD), 660+10nm/-10nm (DVD), 785+10/-10nm (CD)
- Putere de ieşire: 1 mW (BD), 0,26 mW (DVD), 0,3 mW (CD)

Temperatură şi umiditate de funcţionare

- De la 0 °C până la 45 °C, umiditate de la 5% până la 90% pentru toate climatele.

Temperatură şi umiditate de depozitare

- De la -40 °C până la 70 °C, de la 5% până la 95%

6 Depanare

Notă

- Consultaţi plăcuţa cu informaţii de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare şi tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asiguraţi-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.

Avertisment

- Risc de şoc electric. Nu scoateţi niciodată carcasa player-ului.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi player-ul pe cont propriu. Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea player-ului, verificaţi punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, înregistraţi player-ul şi obţineţi asistenţă de la www.philips.com/support.
În cazul în care contactaţi Philips, vi se va solicita să indicaţi numărul de model şi numărul de serie ale acestui player. Numărul de modul şi numărul de serie sunt inscripţionate pe partea posterioară a acestui player. Scrieţi numerele aici:
Nr. model _____
Nr. de serie _____

Unitate principală

Butoanele de pe acest player nu funcţionează.

- Deconectaţi player-ul de la sursa de alimentare timp de câteva minute şi apoi reconectaţi-l.

Imagine

Nu există imagine.

- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.
- Pentru conexiunea compozit (prin intermediul **VIDEO** conectorului) la TV, selectaţi pe acest player o rezoluţie video de 480i/576i sau 480p/576p pentru a activa ieşirea video (apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Video]** > **[Video HDMI]**) .

Nicio imagine pe conexiunea HDMI.

- Asiguraţi-vă că nu este defect cablul HDMI. Dacă este defect, înlocuiţi cu un cablu HDMI nou.
- Pe telecomandă, apăsaţi ⌂ şi apoi apăsaţi „731" (butoane numerice) pentru a relua afişarea imaginilor. Sau aşteptaţi timp de 10 secunde pentru reluare automată.
- Dacă acest player este conectat la un dispozitiv de afişare neautorizat cu un cablu HDMI, este posibil să nu se recepţioneze semnale audio şi video.

Discul nu redă semnal video de înaltă definiţie.

- Asiguraţi-vă că discul conţine semnal video de înaltă definiţie.
- Asiguraţi-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiţie.

Sunet

Nu există nicio ieşire audio de la televizor.

- Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile audio la intrarea audio a televizorului.
- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.

Nu există ieşire audio de la difuzoarele dispozitivului audio extern (home theater sau amplificator).

- Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile audio la intrarea audio a dispozitivului audio.
- Conectaţi dispozitivul audio extern la sursa de intrare audio corectă.

Niciun sunet pe conexiunea HDMI.

- Este posibil să nu auziţi niciun sunet de la ieşirea HDMI dacă dispozitivul conectat nu este compatibil cu HDCP sau este compatibil numai cu DVI.

Nu există ieşire audio secundară pentru caracteristica Picture-in-Picture.

- Atunci când este selectat **[Bitstream]** de la **[Audio HDMI]** sau meniul **[Audio digital]** , sunetul interactiv precum sunetul secundar pentru caracteristica Picture-in-Picture este oprit. Deselectaţi **[Bitstream]**.

Redarea

Nu poate reda un disc.

- Curăţaţi discul.
- Asiguraţi-vă că discul este încărcat corect.
- Asiguraţi-vă că acest player acceptă discul. Consultaţi „Specificaţii".
- Asiguraţi-vă că acest player acceptă codul de regiune al DVD sau BD.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asiguraţi-vă că discul este finalizat.

Nu poate reda fişiere video DivX.

- Asiguraţi-vă că fişierul DivX video este complet.
- Asiguraţi-vă că extensia fişierului video este corectă.
- Pentru a reda fişiere DivX DRM protejate de pe un dispozitiv de stocare USB sau o reţea, conectaţi acest player la un televizor prin HDMI.

Subtitrările DivX nu se afişează corect.

- Asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are acelaşi nume cu fişierul video DivX.
- Asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are un nume de extensie acceptat de acest player (.srt, .sub, .txt, .ssa sau .smi).

Nu poate citi conţinutul unui dispozitiv de stocare USB conectat.

- Asiguraţi-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu acest player.
- Asiguraţi-vă că sistemul fişierului de pe dispozitivul de stocare USB este acceptat de către acest player.
- Este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate pentru un HDD USB (o unitate hard disk portabilă).

„No entry" sau semnul „x" se afişează pe televizor.

- Operaţiunea nu este posibilă.

Caracteristica EasyLink nu funcţionează.

- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la un televizor EasyLink marca Philips şi că opţiunea EasyLink este activată (consultaţi „Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD" > „Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink").

Nu poate accesa caracteristicile BD-Live.

- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la reţea (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că este efectuată instalarea reţelei (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristici BD-Live.
- Ştergeţi memoria de stocare (consultaţi „Modificarea setărilor" > „Opţiuni avansate (securitate BD-Live, golire memorie...)").

Nu poate descărca semnal video de pe un magazin video online.

- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la reţea (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la televizor printr-un cablu HDMI.
- Asiguraţi-vă că aţi plătit pentru semnalul video şi că este în cadrul perioadei de închiriere.

Reţea

Reţeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată.

- Asiguraţi-vă că reţeaua este conectată corect (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că este efectuată instalarea reţelei (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").

- Asiguraţi-vă că reţeaua wireless nu este deranjată de cuptoarele cu microunde, de telefoanele DECT sau de alte dispozitive WiFi din vecinătate.
- Dacă reţeaua wireless nu funcţionează corespunzător, încercaţi să instalaţi o reţea prin cablu (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").

Navigarea pe PC este lentă.

- Consultaţi manualul de utilizare al routerului wireless pentru informaţii privind raza de acţiune în interior, rata de transfer şi alţi factori de calitate a semnalului.
- Aveţi nevoie de o conexiune la Internet de mare viteză pentru routerul dvs.

Filme 3D

Nu se pot vedea efecte 3D

- Asiguraţi-vă că ieşirea 3D este pornită (consultaţi „Utilizarea playerului Blu-ray disc/DVD" > „Redarea unui film 3D Blu-ray" >).
- Asiguraţi-vă că titlul discului care este redat este compatibil 3D Blu-ray.
- Asiguraţi-vă că televizorul este compatibil 3D şi HDMI, iar televizorul este setat la modul 3D (consultaţi manualul de utilizare al televizorului).
- Asiguraţi-vă că ochelarii 3D sunt activaţi (consultaţi manualul de utilizare al televizorului).

7 Notă importantă privind siguranţa

Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest player Blu-ray/DVD disc. Garanţia produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucţiuni.

Siguranţa

Risc de şoc electric sau incendiu!

- Nu expuneţi niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneţi recipiente cu lichid, cum ar fi vaze de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectaţi-l imediat de la priză. Contactaţi Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu aşezaţi niciodată produsul şi accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de reţea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operaţional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectaţi produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată de cablu.

Risc de şoc electric sau incendiu!

- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectaţi niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Când este deschis, este prezentă radiaţie laser vizibilă şi invizibilă. Evitaţi expunerea la fascicul.
- Nu atingeţi lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Nu amplasaţi niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetaţi produsul şi aşteptaţi până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalaţi niciodată acest produs într-un spaţiu închis. Lăsaţi întotdeauna în jurul produsului un spaţiu de cel puţin zece cm pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilaţie ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecaţi bateriile (vechi şi noi sau din carbon şi alcaline etc.).
- Scoateţi bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conţin substanţe chimice şi trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghiţire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda pot conţine o baterie de tipul unei monezi care poate fi înghiţită.
- Nu păstraţi bateria la îndemâna copiilor!

Simbol echipament clasa a II-a

Acest simbol indică faptul că produsul are un sistem dublu de izolare.

Avertisment pentru sănătate legat de 3D

- Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultaţi un cadru medical înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvenţe de imagini rapide sau la vizionare 3D
- Pentru a evita disconfortul precum ameţeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionaţi programe 3D pe perioade îndelungate. Dacă simţiţi orice disconfort, nu mai vizionaţi 3D şi nu întreprindeţi imediat nicio activitate potenţial periculoasă (de exemplu şofatul) până când simptomele dispar. Dacă simptomele persistă, nu reluaţi vizionarea 3D fără consultarea prealabilă a unui cadru medical.
- Părinţii trebuie să monitorizeze copiii în timpul vizionării 3D şi să se asigure că nu resimt orice disconfort menţionat mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii sub 6 ani, întrucât sistemul lor vizual nu este complet dezvoltat.

Grija pentru produs

- Nu amplasaţi alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceţi discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateţi discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp.
- Utilizaţi numai cârpă din microfibră pentru a curăţa produsul.

Grija pentru mediu

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Când această pubelă cu un X peste ea însoţeşte un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC. Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice şi electronice.
Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor

deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii omului.

CE 0560

Acest produs respectă cerinţele Comunităţii Europene referitoare la interferenţele radio. Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle, declară că acest produs este în conformitate cu cerinţele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
O copie a Declaraţiei de conformitate CE este disponibilă în versiunea Format document portabil (PDF) a manualului de utilizare la adresa www.philips.com/support.

Drepturile de autor

Be responsible
Respect copyrights

Acest articol încorporează tehnologia de protecţie împotriva copierii protejată de patente S.U.A. şi alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Software open source

Philips Electronics Singapore Pte Ltd se oferă prin prezenta să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această ofertă de către licenţele respective.
Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziţia produsului pentru oricine care primeşte aceste informaţii. Pentru a obţine codul sursă, contactaţi open.source@philips.com. Dacă preferaţi să nu utilizaţi e-mail-ul sau dacă nu primiţi confirmarea de primire într-o săptămână de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieţi la "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Olanda."Dacă nu primiţi confirmarea promptă a scrisorii dvs., trimiteţi un e-mail la adresa de mai sus.
Acest produs cuprinde tehnologie proprietară sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejată de patentul SUA 7.369.677 şi alte patente din S.U.A. şi din întreaga lume emise şi în aşteptare, cât şi de drepturi de autor şi secrete comerciale pentru anumite aspecte ale unei astfel de tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Notă - Cinavia

Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate ale unor filme şi clipuri video produse în scop comercial şi a coloanelor sonore ale acestora. Când se detectează utilizarea interzisă a unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea va fi întreruptă.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia sunt disponibile pe Centrul online cu informaţii pentru consumatori Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa dvs. de corespondenţă la: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Mărcile comerciale

Blu-ray 3D™ Blu-ray Disc™

,,Blu-ray ™ '', ,,Blu-ray Disc ™ '', logo-ul ,,Blu-ray Disc ™ '', ,,Blu-ray 3D ™ '' şi logo-ul ,,Blu-ray 3D ™ '' sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

HDMI şi sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale firmei HDMI licensing LLC din Statele Unite şi din alte ţări.

Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

DESPRE CONŢINUTUL VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de către DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă conţinut video DivX. Vizitaţi divx.com pentru informaţii suplimentare şi aplicaţii software pentru conversia fişierelor în format video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda filme DivX Video-on-Demand (VOD) achiziţionate. Pentru a obţine codul dvs. de înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare a dispozitivului dvs. Vizitaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii privind finalizarea înregistrării.
DivX Certified® pentru a reda conţinut video DivX® şi DivX Plus™ HD (H.264/MKV) până la 1080p HD, inclusiv conţinut premium.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD HD şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale şi sunt utilizate sub licenţă.

Fabricat sub licenţă în S.U.A. Nr. patente: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 şi alte şi din întreaga lume emise şi în aşteptare.

DTS-HD, simbolul şi DTS-HD şi simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate şi DTS-HD Master Audio este o marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

BONUSVIEW™
„BD LIVE ™ " şi „BONUSVIEW ™ " sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

'DVD Video' este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Java şi toate celelalte mărci comerciale şi logo-uri Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sun Microsystems, Inc. din Statele Unite şi/sau din alte ţări.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Philips Consumer Lifestyle B.V.

PHILIPS

HK-1319-BDP5600;BDP5600K

(Document No. / Numéro du document)

2013/02

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s):
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips
(brand name, nom de la marque)

BDP5600/05,/12,/51; BDP5600K/51;BDP5602/12
(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc/DVD Player
(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN55020:2007+A11:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN55022:2010
EN55024:2010
EN301489-1 V1.9.2 :2011
EN301489-17 V2.1.1 : 2009
EN300328 V1.7.1:2006
EN50564:2011
EN62311:2008
EN50581:2012

following the provisions of :
(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC directive)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (Eco Design) - EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices and R&TTE products:

The Notified Body: Telification/CE0560 performed: *NB*
(L'Organisme Notifié) *(Name and number/ nom et numéro)* (a effectué) (description of intervention / description de 'intervention)

and issued the certificate: *13214030/AA/01*
(et a délivré le certificat) *(certificate number / numéro du certificat)*

Drachten, Netherlands, May 14, 2013
(place,date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Philips Consumer Lifestyle B.V. template AMB 544-9056

Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5600/5602_12_UM_V2.0