Klicanje iz imenika

1. V načinu mirovanja pritisnite .
2. Pomaknite na vnos v imenik.
3. Pritisnite tipko ali .

   Klic se zažene.

Poslušaj sporočila, posneta na tajnici (le za telefonsko tajnico)

Pritisnite na bazni postaji za vklop odzivnika (števec sporočil se vključi).

Pritisnite na bazni postaji za izklop odzivnika (števec sporočil se izključi).

Pritisnite na bazni postaji za predvajanje telefonskega poročila (zadnje posneto sporočilo se predvaja prvo).

Pritisnite za preskok trenutnega sporočila in predvajanje naslednjega sporočila.

Pritisnite za premik nazaj na predhodne sporočilo (če pritisnete v 1 sekundi predvajanja trenutnega sporočila).

Pritisnite za predvajanje trenutnega sporočila (če pritisnite po 1 sekundi predvajanja trenutnega sporočila).

Pritisnite za nastavitev glasnosti zvočnika med predvajanjem sporočila.

Pritisnite za izbris trenutnega sporočila.

Za podrobnosti v zvezi s telefonsko tajnico glejte priročnik za uporabnika telefona.

Iskanje in odpravljanje napak

Za več informacije glejte priročnik za uporabnika, ki je priložen telefonu.

Težava	Rešitev
• Ni klicnega signala!	• Preverite povezave • Napolnite baterijske vložke • Uporabite priloženi linijski kabel
• Kličoči me ne sliši jasno.	• Premaknite se bliže k bazni postaji • Bazno postajo umaknite vsaj 1 meter stran od drugih električnih naprav
• IŠČEM... se izpiše na slušalki in ikon utripa!	• Premaknite se bliže k bazni postaji • Ponastavite enoto in ponovite zaženite registracijo slušalke
• Številka kličočega se ne izpiše!	• Preverite naročnino pri operaterju omrežja

Dobrodošli v Philipsu!

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoč?

Navodilo za uporabo

Preberite si Navodilo za uporabo, ki je priloženo vašemu novemu telefonu.

Spletna pomoč

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44891 (SI)

CE 0168

Printed in China

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

CD650
CD655

Vodič za hitri začetek

1 Povežite

2 Namestite

3 Uživajte

PHILIPS

Kaj je v škatli

Prenosna enota

Bazna postaja s konzolo za vaš novi osnovni telefon
ALI

Novi telefon s tajnico

Pokrov za baterije

2 AAA polnilni NiMH bateriji

Napajanje

Telefonski kabel*

Navodila za uporabo

Garancijski list

Vodič za hitri začetek

*Linijski adapter v paketu morda ni povezan na linijski kabel. **V tem primeru, morate priključiti linijski adapter najprej na linijsko vrvico, preden adapter priključite v zidno vtičnico.**

V paketih z več slušalkami je ena ali več slušalk, polnilniki z napajalnimi enotami in dodatni akumulatorski baterijski vložki.

OPOZORILO Obvezno uporabljajte kable in baterijske vložke, ki jih prejmete z enoto.

1 Povežite

Poveži bazno postajo

1. Namestite bazno postajo na osrednje mesto v bližino telefonske in električne vtičnice.

2. Povežite linijsko vrvico in kabel električnega napajanja s pripadajočimi konektorji na zadnjem delu bazne postaje.
3. Povežite drugi del linijske vrvice in kabla električnega napajanja s pripadajočimi vtičnicami.

2 Namestite

Namestite akumulatorske baterijske vložke in napolnite

A Vstavi baterijske vložke

B Slušalko polnite 24 ur

Konfiguriraj telefon (po potrebi)

Potem ko se telefon polni nekaj minut, se na zaslonu izpiše zaslon za dobrodošlico, kar pa ni res v vseh državah. Če se izpiše zaslon dobrodošlice:

1. Pomaknite na besedo DOBRODOŠLI v izbranem jeziku in pritisnite IZBERI za potrditev izbire.
2. Pomaknite na svojo državo.
3. Pritisnite IZBERI za potrditev izbire.

Vaš telefon je sedaj pripravljen za uporabo.

3 Uživajte

Klicanje

Vtipkajte številko (maks. 24 števk) in pritisnite tipko or .
ALI
Pritisnite tipko ali , če želite prevzeti linijo in vtipkati številko (maks. 24 števk).

Odgovor klica

Ko telefon zazvoni, pritisnite tipko or .

Zaključek klica

Da zaključite pogovor, pritisnite tipko.

Nastavi glasnost slušalke

Med klicem pritisnite za preklop z načina GLASNOST 1, GLASNOST 2 ali GLASNOST 3.

Nastavi melodijo zvonjenja

1. V načinu mirovanja pritisnite menu, pomaknite na OSEBNE NAST. in pritisnite IZBERI, pomaknite na TON SLUŠ. in pritisnite IZBERI, pomaknite na MEL ZVONJ. in pritisnite IZBERI.
2. Pomaknite na želeno melodijo za predvajanje.
3. Pritisnite IZBERI, da nastavite melodijo zvonjenja.

   P otrditveni ton se vključi in zaslon se ponastavi na predhodni meni.

Shrani stik v imenik

1. V načinu mirovanja pritisnite menu, pomaknite na IMENIK in pritisnite IZBERI, pritisnite IZBERI za NOV VNOS.
2. Na prikazovalniku se prikaže VNESITE IME.
3. Vpišite ime stika (maks. 14 znakov) in pritisnite OK.
4. Vnesite telefonsko številko (maks. 24 števk) in pritisnite OK.

   Zaslišali boste potrditveni ton.

Dostop v imenik

1. V načinu mirovanja pritisnite in pomaknite za brskanje po imeniku.
2. Za ogled podrobnosti pritisnite IZBERI.