Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

Masz pytanie?
Skontaktuj się z firmą Philips

AJB4700

Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne 3

2 Radiobudzik FM/DAB+ 3
Wstęp 3
Zawartość opakowania 3

3 Czynności wstępne 4
Przygotowywanie anteny FM/DAB+ 4
Podłączanie zasilania 4
Włączanie 4
Ustawianie czasu 4

4 Słuchanie radia DAB+ 5
Pierwsze użycie ramki 5
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych DAB+ 6
Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+ 6
Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej DAB+ 6
Korzystanie z menu DAB+ 6
Wyświetlanie informacji DAB+ 7

5 Słuchanie radia FM 7
Wyszukiwanie stacji radiowych FM 7
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM 7
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM 7
Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM. 8
Korzystanie z menu FM 8
Wyświetlanie informacji RDS 8

6 Korzystanie z menu systemowego 9
Ustawianie formatu godziny i synchronizacja czasu 9
Przywracanie ustawień domyślnych 10
Sprawdzanie wersji oprogramowania 10
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (jeśli jest dostępna) 10

7 Inne funkcje 11
Ustawianie budzika 11
Ustawianie wyłącznika czasowego 12
Regulacja głośności 12
Regulacja jasności wyświetlacza 12

8 Informacje o produkcie 13
Wzmacniacz 13
Tuner 13
Informacje ogólne 13

9 Rozwiązywanie problemów 14

10 Uwaga 14
Recykling 14

1 Ważne

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z zestawu.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj zestaw od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu zestawu, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie na zestaw płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie zestawu na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie zestawu lub jego upuszczenie.
- Zestaw nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.

2 Radiobudzik FM/ DAB+

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten radiobudzik umożliwia:
- słuchanie radia FM i DAB+ (cyfrowa transmisja dźwięku),
- ustawianie dwóch budzików.

Zawartość opakowania

(Rys. ①)

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Przygotowywanie anteny FM/ DAB+

Aby uzyskać lepszy odbiór, należy całkowicie rozłożyć antenę FM/DAB+ i dostosować jej położenie. (Rys. ②)

②

Uwaga

- Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń, umieść antenę jak najdalej od odbiornika TV, magnetowidu i innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.

Podłączanie zasilania

Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance radiobudzika.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając zasilacz, bezpiecznie trzymaj wtyczkę.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie radiobudzika.

Włączanie

Naciśnij przycisk **POWER**.

↳ Radiobudzik przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER** przez 3 sekundy.

↳ Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar (jeżeli jest ustawiony).

Ustawianie czasu

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **INFO** przez 3 sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara. (Rys. ⑤)
   ↳ Zaczną migać cyfry godziny.
2. Za pomocą przycisków ◀ / ▶ ustaw godzinę.
3. Naciśnij przycisk **INFO**, aby potwierdzić.
   ↳ Zaczną migać cyfry minut.
4. Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minuty.

5 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić dzień, miesiąc i rok.

Wskazówka

- Ustawianie 12- lub 24-godzinnego formatu czasu opisano w części „**Korzystanie z menu systemowego**" > „**Ustawianie formatu godziny i synchronizacja czasu**".
- Po 10 sekundach bezczynności radiobudzik automatycznie zamknie tryb ustawiania zegara.

4 Słuchanie radia DAB+

Cyfrowa transmisja dźwięku (DAB+) to metoda cyfrowej transmisji programów radiowych za pomocą sieci nadajników. Zapewnia ona większy wybór programów, lepszą jakość dźwięku oraz większą ilość informacji.

Pierwsze użycie ramki

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać radio DAB+.
   ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[FULL SCAN]** (pełne wyszukiwanie).

2 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby rozpocząć pełne wyszukiwanie.
   ↳ Radiobudzik zapisze wszystkie stacje radiowe DAB+ automatycznie, a następnie uruchomi pierwszą dostępną stację.
   ↳ Lista stacji zostanie zapisana w radiobudziku. Przy kolejnym włączeniu urządzenia wyszukiwanie stacji nie zostanie uruchomione.
   ↳ Jeśli żadna stacja DAB+ nie zostanie znaleziona, zostanie wyświetlony komunikat **[No DAB Station]** (nie znaleziono stacji DAB).

Dostrajanie radia do stacji z listy:
W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk**TUNING ◀ / ▶**, aby poruszać się między dostępnymi stacjami DAB+.
↳ Jeśli sygnał stacji radiowej DAB+ będzie zbyt słaby, zostanie wyświetlony komunikat **[OFF AIR]** (brak sygnału).

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych DAB+

Wskazówka

- W ramach systemu transmisji DAB+ dodawane są nowe stacje i usługi. Aby mieć dostęp do nowych stacji radiowych DAB+ i usług, należy regularnie przeprowadzać pełne wyszukiwanie.

W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN** przez 3 sekundy.

↳ Radiobudzik automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe DAB+.

↳ Po zakończeniu pełnego wyszukiwania zostanie uruchomiona pierwsza dostępna stacja.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych DAB+

Można zapisać do 10 stacji radiowych DAB+.

1 Ustaw stację radiową DAB+.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRESET** przez 3 sekundy, aby włączyć tryb zapisywania.

3 Naciśnij przycisk **TUNING** ◀ / ▶, aby wybrać numer.

↳ Numer zaprogramowanej stacji będzie wyświetlany przez jedną sekundę. Następnie, jeśli ta pozycja jest zajęta, zostanie wyświetlona nazwa poprzednio zapisanej stacji radiowej DAB+. Jeśli ta pozycja jest wolna, zostanie wyświetlony komunikat **[Empty]**.

4 Naciśnij przycisk **PRESET**, aby potwierdzić.

5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać inne stacje DAB+.

Uwaga

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową DAB+, zapisz inną stację w jej miejsce.

Słuchanie zaprogramowanej stacji radiowej DAB+

W trybie DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRESET**, aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.

Korzystanie z menu DAB+

1 W trybie DAB+ naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** przez 3 sekundy, aby przejść do menu DAB+.

2 Naciskaj przyciski **TUNING** ◀ / ▶, aby przewijać opcje menu:
- **[STATION]**: wyświetlanie listy dostępnych stacji radiowych DAB+.
- **[FULL SCAN]**: wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
- **[MANUAL]**: ręczne ustawianie określonego kanału lub częstotliwości i dodawanie ich do listy stacji.
- **[DRC]** (kontrola dynamiki sygnału)**:** zwiększanie lub zmniejszanie poziomu kompensacji różnic w zakresie dynamiki poszczególnych stacji radiowych DAB+. Możesz sprawdzić działanie opcji na różnych materiałach źródłowych i zdecydować, która najbardziej Ci odpowiada.
- **[PRUNE]**: usuwanie nieaktywnych stacji z listy stacji.
- **[SYSTEM]**: dostosowywanie ustawień systemowych (patrz rozdział „**Korzystanie z menu systemowego** ").

3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.

4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w ramach opcji dostępna jest opcja podrzędna.

[DRC]
- **[DRC OFF]**: brak kompensacji.
- **[DRC HIGH]**: maksymalna kompensacja (zalecana jako opcja domyślna w przypadku głośnego otoczenia).
- **[DRC LOW]**: średnia kompensacja.

[PRUNE]
- **[PRUNE N]**: powrót do poprzedniego menu.
- **[PRUNE Y]**: usuwanie nieaktywnych stacji z listy stacji.

Wyświetlanie informacji DAB+

Podczas słuchania radia DAB+ naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):
↳ Nazwa stacji
↳ Segment dynamicznych etykiet (DLS)
↳ Siła sygnału
↳ Typ programu (PTY)
↳ Nazwa zespołu
↳ Częstotliwość
↳ Współczynnik błędów sygnału
↳ Przepływność
↳ Kodek
↳ Data i godzina

5 Słuchanie radia FM

Wyszukiwanie stacji radiowych FM

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać radio FM.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING** ◀ / ▶ przez 3 sekundy.
↳ Tuner FM automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.

Ręczne dostrajanie stacji radiowej:
Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUNING** ◀ / ▶, aby dostroić stację radiową.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN** przez 3 sekundy.
↳ Radiobudzik automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM.
↳ Zostanie uruchomiona stacja zaprogramowana jako pierwsza.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

Można zapisać do 10 stacji radiowych FM.
1 Dostrajanie stacji radiowej FM.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PRESET** przez 3 sekundy, aby włączyć tryb zapisywania.

3 Naciśnij przycisk **TUNING** ◀ / ▶, aby wybrać numer.
   ↳ Numer zaprogramowanej stacji będzie wyświetlany przez jedną sekundę. Następnie, jeśli ta pozycja jest zajęta, zostanie wyświetlona poprzednio zapisana częstotliwość radiowa. Jeśli ta pozycja jest wolna, zostanie wyświetlony komunikat **[Empty]**.

4 Naciśnij przycisk **PRESET**, aby potwierdzić.

5 Powtórz czynności 1–4, aby zapisać więcej stacji FM.

Wskazówka

- Aby usunąć zapisaną wcześniej stację radiową FM, zapisz inną stację w jej miejsce.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej FM.

W trybie FM naciśnij kilkakrotnie przycisk **PRESET**, aby wybrać zaprogramowany kanał radiowy.

Korzystanie z menu FM

1 W trybie FM naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** przez 3 sekundy, aby przejść do menu FM.

2 Naciskaj przyciski ◀ / ▶ /, aby przewijać opcje menu:
   - **[SCAN SETTINGS]**
   - **[SYSTEM]** (patrz rozdział „**Korzystanie z menu systemowego** ")

3 Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk **SELECT**.

4 Powtórz czynności 2–3, jeśli w ramach opcji dostępna jest opcja podrzędna.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]**: wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM.
- **[STRONG]**: wyszukiwanie tylko stacji radiowych FM o odpowiednio silnym sygnale.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji.

1 Nastaw stację RDS.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli dostępne):
   ↳ Nazwa stacji
   ↳ Radiowe komunikaty tekstowe
   ↳ Rodzaj programu, np. **[NEWS]** (wiadomości), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (muzyka pop)...
   ↳ Częstotliwość
   ↳ Data i godzina

Typy programów RDS

Rodzaj programu	Opis	Rodzaj programu	Opis
NEWS	Serwisy informacyjne	FINANCE	Finanse
AFFAIRS	Polityka i aktualne wydarzenia	CHILDREN	Programy dla dzieci
INFO	Specjalne programy informacyjne	SOCIAL	Sprawy społeczne
SPORT	Sport	RELIGION	Programy religijne
EDUCATE	Programy edukacyjne i szkoleniowe	PHONE IN	Programy z telefonicznym udziałem widzów

DRAMA	Słuchowiska radiowe i literatura	TRAVEL	Programy podróżnicze
CULTURE	Kultura, religia i społeczeństwo	LEISURE	Programy rekreacyjne
SCIENCE	Nauka	JAZZ	Muzyka jazzowa
VARIED	Programy rozrywkowe	COUNTRY	Muzyka country
POP M	Muzyka pop	NATION M	Muzyka ludowa
ROCK M	Muzyka rockowa	OLDIES	Muzyka dawna
MOR M	Muzyka lekka	FOLK M	Muzyka folk
LIGHT M	Muzyka lekka klasyczna	DOCUMENT	Programy dokumentalne
CLASSICS	Muzyka klasyczna	TEST	Test alarmu
OTHER M	Specjalne programy muzyczne	ALARM	Budzik
WEATHER	Pogoda		

6 Korzystanie z menu systemowego

Menu systemowe umożliwia:

- wybór 12- lub 24-godzinnego formatu czasu,
- synchronizację czasu ze stacjami radiowymi DAB+,
- sprawdzanie wersji oprogramowania radiobudzika,
- dokonywanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego (w razie potrzeby),
- przywracanie ustawień fabrycznych w radiobudziku.

Ustawianie formatu godziny i synchronizacja czasu

1 Przejdź do menu systemowego (patrz część „**Słuchanie radia DAB+**" > „**Korzystanie z menu DAB+**" lub „**Słuchanie radia FM**" > „**Korzystanie z menu FM**").

2 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać opcję **[TIME]**.

3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.

4 Powtórz czynności 2–3, aby wybrać opcję podrzędną.

Opcje	Opcja podrzędna	Funkcja
[UPDATE]	[DAB]	Synchronizacja czasu ze stacjami radiowymi DAB+.
	[NONE]	Wyłączanie synchronizacji czasu.
[12/24 HR]	[12]	Wyświetlanie czasu w formacie 12-godzinnym.

[24]	Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym.

Przywracanie ustawień domyślnych

1 Przejdź do menu systemowego.
2 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać opcję **[RESET]**.
3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
4 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać opcję.
   - **[RESET N]**: powrót do poprzedniego menu.
   - **[RESET Y]**: przywracanie ustawień fabrycznych radia.
5 Ponownie naciśnij przycisk **SELECT**, aby zatwierdzić.

Sprawdzanie wersji oprogramowania

1 Przejdź do menu ustawień systemowych.
2 Naciśnij przycisk ◀ / ▶, aby wybrać opcję **[SW VER]** (wersja oprogramowania).
3 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
   ↳ Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania radiobudzika.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (jeśli jest dostępna)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego radiobudzika może być dostępna w przyszłości. Jeśli zarejestrujesz swój produkt na stronie internetowej firmy Philips (www.philips.com/support), podając prawidłowy adres e-mail, możesz uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania i pomocy technicznej.

Uwaga

- Podczas trwania aktualizacji nie można odłączać urządzenia od zasilania.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może zostać przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem portu mini-USB.
- Po pomyślnym zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostaną przywrócone domyślne wartości fabryczne wszystkich ustawień.

Rejestracja produktu

1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.
2 Kliknij łącze „**Zarejestruj produkt**".
3 Gdy na stronie pojawi się stosowny monit, zaloguj się na swoje konto.
   - Jeśli nie masz konta Philips, utwórz je najpierw na tej stronie.
4 Wyszukaj posiadany produkt, wprowadzając jako słowo kluczowe ciąg znaków „**AJB4700/12**".
5 Kliknij łącze w wynikach wyszukiwania, aby przejść na stronę internetową pozwalającą zarejestrować produkt.
6 Aby zakończyć rejestrację, wypełnij wymagane pola dotyczące produktu.

Przeprowadzenie aktualizacji

1 Odwiedź stronę internetową www.philips.com/support.
2 Zaloguj się do konta Philips.
   ↳ Zostaną wyświetlone informacje na temat pomocy technicznej dla zarejestrowanego produktu.
3 Kliknij łącze pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
4 Wykonaj instrukcje aktualizacji oprogramowania sprzętowego, aby pobrać

pakiet aktualizacyjny i przeprowadzić aktualizację.

- Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, ponownie podłącz zasilanie, włącz produkt i ponownie wykonaj czynności wymagane do przeprowadzenia aktualizacji.

7 Inne funkcje

Ustawianie budzika

Można ustawić dwie różne godziny budzenia. (Rys. ⑥)

Uwaga

- Sprawdź, czy czas został ustawiony prawidłowo.

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **AL1** lub **AL2** przez 3 sekundy, aby włączyć tryb ustawiania budzika.
   ↳ Ikona budzika i cyfry godziny zaczną migać.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ◀ / ▶, aby ustawić godzinę.

3 Naciśnij przycisk **AL1** lub **AL2**, aby potwierdzić.
   ↳ Zaczną migać cyfry minut.

4 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić minuty.

5 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić źródło sygnału budzika: radio DAB, radio FM lub brzęczyk.

6 Powtórz czynności 2–3, aby ustawić głośność budzenia.
   ↳ Zostanie wyświetlona ikona budzika.

Wskazówka

- Podczas odtwarzania dźwięku budzika głośność stopniowo wzrasta.
- Jeśli jako źródło sygnału budzika zostanie wybrane radio DAB, ale żadna stacja radiowa DAB+ nie będzie dostępna, gdy nadejdzie ustawiona godzina budzenia, włączy się brzęczyk.

Włączanie i wyłączanie budzika

1 Za pomocą przycisków **AL1**/**AL2** wyświetl ustawienia budzika.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AL1**/**AL2**, aby włączyć lub wyłączyć budzik.
   ↳ Ikona budzika pojawia się, jeśli jest on włączony, i znika, gdy jest on wyłączony.
   - Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij odpowiadający mu przycisk **AL1**/**AL2**.
   ↳ Budzik zadzwoni ponownie następnego dnia.

Korzystanie z funkcji drzemki

Gdy włączy się budzik, naciśnij przycisk **SNOOZE**.

↳ Zostanie włączona funkcja drzemki i budzik zadzwoni ponownie dziewięć minut później.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Radiobudzik jest wyposażony w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby ustawić wyłącznik czasowy (w minutach).

↳ Po włączeniu wyłącznika czasowego, wyświetlony zostanie symbol **zZ**.

Aby anulować wyłącznik czasowy:

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia symbolu **[OFF]** (wyłączone).

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk **VOLUME** ▼ / ▲. (Rys. ④)

Regulacja jasności wyświetlacza

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **BRIGHTNESS**, aby wybrać różne poziomy jasności.

8 Informacje o produkcie

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	0,5 W RMS

Tuner

FM:

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)
Czułość - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
Selektywność wyszukiwania	25–32 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2 %
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dBA

DAB:

Zakres strojenia	174,92–239,20 MHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 2%
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dBA

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym(Model)	AS030-060-EE050 (Philips)
(Wejście)	100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
(Wyjście)	6 V ⎓ 0,5 A
Pobór mocy podczas pracy	< 3 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary — jednostka centralna (wys. x szer. x gł.)	152 x 62 x 109 mm
Waga — jednostka centralna:	0,3 kg

9 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że zasilacz został prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Odłącz zasilacz, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozłóż całkowicie antenę.

10 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Recykling

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.

Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka

polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0