Bluetooth Wireless Micro System

BTM177

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Uživatelský manual

Návod na používanie

Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....100 – 240 V
Elemes működéshez CR2025
Névleges frekvencia.....50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
névleges.....< 30 W
készenléti állapotban.....< 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 5 kg

Befoglaló méretek
szélesség.....555 mm
magasság.....412 mm
mélység.....232 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH ..... 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény.....2 x 25 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

PHILIPS
CD RIPPING
STANDBY-ON
TUNING
DISC
USB REC
PHONES
OPEN/CLOSE
SOURCE
VOLUME
MICRO SYSTEM TFM177
CD
USB
FM
Bluetooth
AUX
REPEAT
SHUFFLE
DISPLAY
SLEEP
CLOCK
TIMER
RDS
USB REC
USB DEL
ALBUM/PRESET
VOL
MUTE
DBB
LOUD
DISC
PROG
PHILIPS

Bluetooth

ANTENNA
FM 75Ω
AUX IN 2
R
L
CLASS 1
LASER PRODUCT
DC 3V
SPEAKERS 4 Ω

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

Suomi ---------- 6

Português ---------- 29

Ελληνικά ---------- 52

Русский ---------- 79

Polski ----------102

Česky ----------125

Slovensky ----------148

Magyar ----------171

Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα 53
Περιβαλλοντικές πληροφορίες 53
Πληροφορίες Ασφαλείας 53
Ασφάλεια ακοής 54

Προετοιμασία
Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος 55
Ρεύμα 55
Σύνδεση κεραιών 55
Σύνδεση ηχείων 56
Προαιρετικές συνδέσεις 56
Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB 56
Σύνδεση μη USB συσκευής 56
Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο 56
Σεπμαγιζη βαυυεσς (μιυθιφν CR2025) ιξυο υθε σενουε γοξυσομ 56

Πλήκτρα *(Εικόνα στη σελίδα 3)*
Γοξυσομτ οξ υθε τςτυεν 57
Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο 57-58

Μασικεσ Λειτόυργιεσ
Λειτουργία Plug and Play *(για εγκατάσταση tuner)* 59
Έναρξη λειτουργίας του συστήματος 60
Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος (Εγο Ποψεσ) 60
Αυτόματή ενεργοποιηση της κατάστασης αναμονής 60-61

Λειτουργία CD/MP3
Τοποθέτηση δίσκο 62
Αναπαραγωγή δίσκου MP3/WMA 62
Οθόνη κειμένου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής 63
Ιξζοσναυιοξ διτπμας δφσιξη πμαςβαγλ Διζζεσεξυ πμας νοδετ: SHUFFLE αξδ REPEAT 63
Προγραμματισμός τραγουδιών 64
Ανασκόπηση του προγράμματος 64
Διαγραφή προγράμματος 64

Ραδιοφωνική λήψη
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 65
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών 65
Αυτόματος προγραμματισμός 65
Προγραμματισμός με το χέρι 65
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς 65
RDS 66

Σύνδεση USB
Χρήση συνδεσιμότητας USB 67
Λειτουργία εξαγωγής 68-69

AUX
Ακρόαση εξωτερικής πηγής 70

Λειτουργία Bluetooth
Σύζευξη συσκευής με δυνατότητα Bluetooth με το σύστημα 71
Χειρισμός συνδεδεμένης συσκευής με δυνατότητα Βμφευοουθ μέσω του συστήματος 72
Λήψη κλήσης μέσω του συστήματος 73
Αναμονή κλήσης μέσω του συστήματος 73
Ακρόαση μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του συστήματος 73

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης
Προβολή ρολογιού 74
Ρύθμιση του ρολογιού 74
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη 74
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη 74
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου 74

Προδιαγραφές 75

Συντήρηση 75

Αντιμετώπιση Προβλημάτων 76-78

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Πθιμιπτ!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Πθιμιπτ, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση ψψψ.πθιμιπτ.γον/ψεμγονε.

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα

- 1 X τροφοδοτικό AC/DC με πιστοποίηση Όνομα της εταιρείας κατασκευής: PHILIPS, Μοντέλο: PAT075A29UV Εναλλασσόμενο ρεύμα: 100-240V, 50/60Hz, 1.6A Έξοδο~: 29.0V, ⎓ 2.5A
- 2 ηχεία
- Υηλεχειριστήριο
- Κεραία FM

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθυλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλ·).

Υα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Όπου το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμείνει λειτουργική.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Εγκαταστήστε μονάδα κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής ΓΔ δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωσότου καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαινόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσάρονται ή να λιπαίνονται.
- **Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.**

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
– Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.
– Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Σύνδεση κεραιών

Κεραία ZN

Η κεραία σύρματος που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη λήψη κοντινών σταθμών. Για καλύτερη λήψη, συνιστάται η χρήση ενός συστήματος καλωδιακής κεραίας ή μιας εξωτερικής κεραίας.

2 Προεκτείνετε την κεραία σύρματος και εφαρμόστε την στο FM ANTENNA ως εξής

Σημείωση:
Αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα καλωδιακής κεραίας ή μια εσωτερική κεραία, στερεώστε το βύσμα της κεραίας στο *FM ANTENNA* αντί για την κεραία σύρματος.

2 Μετακινήστε την κεραία σε διαφορετικές θέσεις για βέλτιστη λήψη (όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας).

Σύνδεση ηχείων

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS, το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "R" και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "L", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.

Σημειώσεις:
– Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
– Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων +/-.
– Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" στο παρόν εγχειρίδιο.

Προαιρετικές συνδέσεις

Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σύνδεση συσκευής μαζικής αποθήκευσης USB

Συνδέοντας μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή μέσω των ισχυρών ηχείων του συστήματος Hi-Fi.

- ΨετυεσζΤοποθετήστε το βύσμα USB της συσκευής USB στην υποδοχή ⭠ της συσκευής.

Σύνδεση μη USB συσκευής

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο Aux-in για να συνδέσετε την υποδοχή AUX (3,5 χιλ., που βρίσκεται στην πάνω πλευρά) σε μια υποδοχή AUDIO OUT ή ακουστικών εξωτερικής συσκευής (όπως τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκου Laser, DVD player ή CD recorder).

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

1. Πιέστε για να ανοίξετε το δίσκο της μπαταρίας.
2. Αντικαταστήστε μια καινούρια μπαταρία σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα.
3. Σπρώξτε το δίσκο της μπαταρίας προς τα πίσω για να τον κλείσετε.

Τραβήξτε και αφαιρέστε το πλαστικό φύλλο προστασίας

Σεπμαγιξη βαυυεσς (μιυθιφν CR2025) ιξυο υθε σενουε γοξυσομ

1. Πφτθ υο οπεξ υθε βαυυεσς υσας.
2. Σεπμαγε α ξεψ βαυυεσς αγγοσδιξη υο υθε ιξδιγαυεδ πομασιυς.
3. Πφτθ υθε βαυυεσς υσας βαγλ υο γμοτε ιυ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– Αφαιρέστε τις μπαταρίες, εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
– Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Γοξυσομτ οξ υθε τςτυεν

① **STANDBY ON (⏻)**
– ενεργοποίηση της συσκευής/αναμονή Eco-power / της κατάστασης αναμονής.

② **SOURCE**
– επιλογή της πηγής ήχου: DISC/TUNER/BLUETOOTH/USB/AUX1/AUX 2.
– θέση σε λειτουργία της συσκευής.
▶II ..... ξεκινάτε CD/MP3 ή διακόπτετε την αναπαραγωή.
■ ..... διακοπή της αναπαραγωγής του CD/MP3 και διαγραφή του προγράμματος του CD.
|◀ / ▶|
για radio ..... επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
για CD/MP3 .... επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού. (πατήστε και κρατήστε πατημένα) αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.

③ **TUNING ◀◀ / ▶▶**
για Tuner ..... συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
για MP3/WMA.....επιλογή άλμπουμ.
για ρολόι/χρονοδιακόπτη ..... επιλέγει δεδομένα ρολογιού/χρονοδιακόπτη.

④ **DSC** (Digital Sound Control)
– επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: JAZZ/POP/ROCK/CLASSIC.

⑤ **USB REC**
– αντιγράφει μουσική σε εξωτερική φορητή συσκευή αποθήκευσης USB.

⑥ **ΠΑΙΣΙΞΗ**
– πραγματοποιεί σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Βμφευοουθ.
όταν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη με κινητό με δυνατότητα Βμφευοουθ
– απαντά σε εισερχόμενη κλήση.
– (πατήστε και κρατήστε πατημένο) πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που έχει διατηρηθεί στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.
– (πατήστε και κρατήστε πατημένο κατά τη διάρκεια κλήσης) μεταφέρει ήχο από τα ηχεία του συστήματος στο κινητό τηλέφωνο ή αντίστροφα.

⑦ **VOLUME**
– ρύθμιση της έντασης.

⑧ ☎
– απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.
– πραγματοποιεί έξοδο από τη σύζευξη και αποσυνδέει όλες τις συσκευές σύζευξης.

⑨ **OPEN•CLOSE⏏**
– άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD.

⑩ **Θύρα USB**
– σύνδεση με εξωτερική USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.

⑪ **iR SENSOR**
– αισθητήρας υπέρυθρων ακτινών για το τηλεχειριστήριο.

⑫ **Υποδοχή AUX IN**
– Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 mm (υποδοχή 3,5 mm)

⑬ 🎧
– συνδέεται σε ακουστικό.

⑭ **Υποδοχές ηχείων**
– Σύνδεση καλωδίων ηχείων.

⑮ **Υποδοχή DC 29X**
– Σύνδεση τροφοδοτικού AC/DC

⑯ **Υποδοχές AUX IN 2**
– για σύνδεση εξωτερικής πηγής χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο)

⑰ **Ακροδέκτης FM ANTENNA**
– Σύνδεση ενσύρματης κεραίας FM ή εξωτερικής κεραίας.

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

① ⏻
– ενεργοποίηση της συσκευής/αναμονή Eco-power / της κατάστασης αναμονής.

② **Κουμπιά πηγής**
– επιλογή της πηγής ήχου CD/USB/FM/BLUETOOTH/AUX.
– θέση σε λειτουργία της συσκευής.

③ **SHUFFLE**
– ναπαραγωγή των τραγουδιών του CD/MP3 σε τυχαία σειρά.

Γοξυσομτ *(illustrations on page 3)*

④ **DISPLAY/CLOCK**
– για CD……..εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο για το τρέχον κομμάτι (ή το τρέχον άλμπουμ και το όνομα κομματιού, καθώς και το ID3 για δίσκο MP3) κατά την αναπαραγωγή.
– για ρολόι…...ρυθμίζει το ρολόι.

⑤ **RDS**
– σε TUNER, προβάλει πληροφορίες RDS.

⑥ **▶II**..... ξεκινάτε ή διακόπτετε την αναπαραγωή.

|◀/ ▶|
για CD/MP3 .... επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

◀◀ / ▶▶
για Tuner ..... συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
για CD/MP3 ... αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.
■..... διακοπή της αναπαραγωγής του CD και διαγραφή του προγράμματος του CD.

⑦ **USB DEL**
– διαγράφει μουσική από εξωτερική φορητή συσκευή αποθήκευσης USB.

⑧ **VOLUME**
– ρύθμιση της έντασης.

⑨ **DBB (**Dynamic Bass Boost**)**
– ενίσχυση των μπάσων.

⑩ **LOUD**
– ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη ρύθμιση έντασης ήχου.

⑪ **DSC** (Digital Sound Control)
– επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: POP/JAZZ/ROCK/CLASSIC.

⑫
– πραγματοποιεί σύζευξη με συσκευή με δυνατότητα Βμφευοουθ.
όταν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη με κινητό με δυνατότητα Βμφευοουθ
– απαντά σε εισερχόμενη κλήση.
– (πατήστε και κρατήστε πατημένο) πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που έχει διατηρηθεί στη μνήμη του κινητού τηλεφώνου.
– (πατήστε και κρατήστε πατημένο κατά τη διάρκεια κλήσης) μεταφέρει ήχο από τα ηχεία του συστήματος στο κινητό τηλέφωνο ή αντίστροφα.

⑬
– απορρίπτει μια εισερχόμενη κλήση.
– πραγματοποιεί έξοδο από τη σύζευξη και αποσυνδέει όλες τις συσκευές σύζευξης.

⑭ **REPEAT**
– για επανάληψη αναπαραγωγής δίσκου/όλων των προγραμματισμένων κομματιών (για MP3/WMA για επανάληψη αναπαραγωγής δίσκου/ άλμπουμ/όλων των προγραμματισμένων κομματιών)

⑮ **AUX**
– Σύνδεση βοηθητικής συσκευής.

⑯ **TLEEP/TIMER**
– ρυθμίζει το χρόνο απενεργοποίησης
– ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη

⑰ **USB REC**
– αντιγράφει μουσική σε εξωτερική φορητή συσκευή αποθήκευσης USB.

⑱ **ALBUM/PRESET +/-**
για radio ..... επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.
για MP3/WMA
..... επιλογή άλμπουμ
για ρολόι/χρονοδιακόπτη
..... επιλέγει δεδομένα ρολογιού/ χρονοδιακόπτη.

⑲ **MUTE**
– διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου.

⑳ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9)**
– για εισαγωγή ενός αριθμού κομματιού του δίσκου.

㉑ **PROG**
για CD ..... προγραμματισμός τραγουδιών και ανασκόπηση του προγράμματος.
για Δέκτης ..... προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών, αυτόματα ή με το χέρι.

Σημαντικό:
Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Λειτουργία Plug and Play *(για εγκατάσταση tuner)*

Η δυνατότητα Plug & Play σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτομάτως όλους τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αρχική διαμόρφωση για πρώτη φορά/ έναρξη λειτουργίας

1. Όταν ενεργοποιείτε την κύρια τροφοδοσία, εμφανίζεται το μήνυμα "AUTOINSTALL PRESS - PLAY KEY" (Αυτόματη εγκατάσταση - Πατήστε το πλήκτρο PLAY).
2. Πατήστε το ▶ ❚❚ πάνω στο σύστημα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
   ➜ Θα εμφανιστεί η ένδειξη "PLUG AND PLAY" .... "INSTALL" και, έπειτα, θα ακολουθήσουν οι ενδείξεις "TUNER" και "AUTO".
   ➜ Το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς (μόνο FM) με σήμα επαρκούς ισχύος.
   ➜ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί ή χρησιμοποιηθεί η μνήμη και για τις 40 θέσεις αποθήκευσης, θα γίνει αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού που βρίσκεται στην τελευταία θέση αποθήκευσης.

Για να επανεγκαταστήσετε τη λειτουργία Plug & Play

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα στο σύστημα μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "AUTO INSTALL PRESS - PLAYKEY" (Αυτόματη εγκατάσταση - Πατήστε το πλήκτρο PLAY).
2. Πατήστε ξανά το ▶ ❚❚ για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
   ➜ Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως θα αντικατασταθούν.

Για να βγείτε χωρίς να αποθηκεύσετε τη λειτουργία Plug & Play

- Πατήστε το πλήκτρο ■ πάνω στο σύστημα.
  ➜ Εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας Plug & Πμας, η λειτουργία θα εκκινήσει από την αρχή την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ρεύματος.

Σημειώσεις:
– Εάν δεν εντοπιστεί στερεοφωνική συχνότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Πμφη αξδ Πμας, θα εμφανιστεί το μήνυμα "PLEASE CHECK ANTENNA" (Ελέγξτε την κεραία).

Ελληνικά

Μασικεσ Λειτόυργιεσ

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

- Πατήστε **STANDBY ON** ή **SOURCE** (ή ⏻ στο τηλεχειριστήριο).
  ➜Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε **CD**, **USB**, **FM**, **Bluetooth** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.
  ➜ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.

Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (standby)

- Πατήστε **STANDBY ON** στη συσκευή (ή ⏻ στο τηλεχειριστήριο).
  ➜ Στην οθόνη εμφανίζεται η ώρα ρολογιού ή η ένδειξη --:--, εάν δεν έχει ρυθμιστεί ώρα ρολογιού.
  ➜ Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
  ➜ Το επίπεδο έντασης (μέχρι το μέγιστο επίπεδο έντασης 12), οι διαδραστικές ρυθμίσεις ήχου και οι τελευταίες προεπιλογές πηγής και δέκτη θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής αναπαραγωγής.

Μετάβαση στη λειτουργία αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος (Εγο Ποψεσ)

- Πατήστε **STANDBY ON** (⏻ στο τηλεχειριστήριο) για 2 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
  ➜ Η οθόνη ενδείξεων θα είναι κενή.

Αυτόματή ενεργοποιηση της κατάστασησ αναμονής

Το χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση σε κατάσταση αναμονής 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή CD/USB και εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

1. Γυρίστε το ρυθμιστικό **VOLUME** της συσκευής προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε (ή πατήστε **VOL - /+** στο τηλεχειριστήριο).
   ➜ Η οθόνη δείχνει τη στάθμη του ήχου VOL και έναν αριθμό από 1-31.
2. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το ρυθμιστικό αμφίδρομου ήχου **DSC** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε το επιθυμητό ηχητικό εφέ: POP / JAZZ / ROCK / CLASSIC .
3. Πατήστε **DBB** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενίσχυση μπάσων.
   ➜ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη DBB αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DBB.
4. Πατήστε **LOUD** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία LOUDNESS.

- Η λειτουργία **LOUDNESS** επιτρέπει στο σύστημα να αυξάνει αυτόματα τα πρίμα και τα μπάσα σε χαμηλή ένταση ήχου (όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο λιγότερο αυξάνονται τα πρίμα και τα μπάσα).

5. Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε αμέσως την αναπαραγωγή ήχου.
   ➜ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο.

- Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
  – να ξαναπατήσετε **MUTE**;
  – να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης;
  – να αλλάξετε την πηγή ήχου.

Ελληνικά

Σημειώσεις:
– Η τρέχουσα ρύθμιση DSC εμφανίζεται όταν πατηθεί το κουμπί DSC μία φορά.
– Όταν η λειτουργία DBB είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία LOUDNESS απενεργοποιείται αυτόματα.
– Όταν η λειτουργία LOUDNESS είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιείται η λειτουργία DBB και η ρύθμιση DSC αλλάζει αυτόματα σε CLASSIC (Κλασική).

Για να ακούτε με ακουστικά

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή 🎧 στο μπροστινό μέρος του συστήματος.
  ➜ Η ένταση των ηχείων μηδενίζεται.

Σημαντικό:
Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD πμαςεσ!

Τοποθέτηση δίσκο

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD πραγματοποιεί αναπαραγωγή δίσκων ήχου, συμπεριλαμβανομένων εγγράψιμων και επανεγγράψιμων CD, καθώς και δίσκων MP3 CD και WMA.

- Ωστόσο, η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM, CD-I, CDV,VCD, DVD ή CD ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι δυνατή.
- Μην ρροσραθείτε να ραίζετε δίσκους DRM προστατευόμενα αρχεία WMA.

1. Επιλέξτε την πηγή ήχου CD.
2. Πατήστε **OPEN•CLOSE▲** για να ανοίξετε την υποδοχή του CD.
   ➜ Υο μήνυμα OPEN εμφανίζεται μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.
3. Υοποθετήστε ένα ΓΔ με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και πιέστε στο σημείο **OPEN•CLOSE▲** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD.
   ➜ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα READING ενώ το CD πμαςεσ ελέγχει το περιεχόμενο του CD, Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός διαδρομών και ο χρόνος αναπαραγωγής (ή ο συνολικός αριθμός των άλμπουμ και διαδρομών για δίσκο MP3).

Βασικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή δίσκου CD

- Πατήστε **▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
  ➜ Κατά την αναπαραγωγή του CD, η οθόνη δείχνει τον αριθμό του τρέχοντος τραγουδιού και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την αρχή του τραγουδιού.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **|◀ / ▶|** μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.

Αναζήτηση αποσπάσματος τραγουδιού

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **|◀ / ▶|** (**◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο).
   ➜ Υο CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
2. Μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο **|◀ / ▶|** (**◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο).
   ➜ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή

- Μπορείτε να παύσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατώντας **▶II**.
  ➜ Ξαναπατήστε **▶II** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το **■**.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή θα σταματήσει επίσης:
– *μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.*
– *όταν φτάσει το CD στο τέλος.*
– *αν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή: USB, TUNER , BLLUETOOTH ή AUX.*
– *αν επιλέξετε την κατάσταση αναμονής.*

Αναπαραγωγή δίσκου MP3/ WMA

1. Τοποθετήστε έναν δίσκο MP3/WMA .
   ➜ Ο χρόνος ανάγνωσης των δίσκων ενδέχεται να υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, λόγω του μεγάλου αριθμού κομματιών που περιέχονται σε κάθε δίσκο.

➜ Εμφανίζεται η ένδειξη "Axx Txx". Axx είναι ο συνολικός αριθμός άλμπουμ και Txx είναι ο συνολικός αριθμός κομματιών.

2 Πατήστε το **TUNING ◀◀ / ▶▶** (ή **ALBUM/ PRESET +/-** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε το άλμπουμ που θέλετε.

3 Πατήστε το **|◀/ ▶|** για να επιλέξετε τον τίτλο που επιθυμείτε.

4 Πατήστε το **▶II** για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

● Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το **DISPLAY/CLOCK** για να εμφανίσετε το όνομα του άλμπουμ και του τίτλου.

Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3:

– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
– Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος του αρχείου)
– Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
– Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δυφίων: 32~256 (λβπτ), μεταβλητοί ρυθμοί δυφίων

Οθόνη κειμένου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

CD

● Πατήστε το **DISPLAY/REPEAT** επανειλημμένα για να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.
➜ Τον αριθμό κομματιού και τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού που έχει παρέλθει.
➜ Αριθμός κομματιού και συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει.
➜ Γμογλ

MP3/WMA/USB/CARD

● Πατήστε το **DISPLAY/REPEAT** επανειλημμένα για να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.
➜ Τον αριθμό κομματιού και τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού που έχει παρέλθει.
➜ Όνομα τίτλου
➜ Όνομα άλμπουμ
➜ ID3 (εάν διατίθεται)

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας πριν την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά τηςPROGRAM.

1 Για να επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε **SHUFFLE** ή **REPEAT** πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.

SHUF ..... τα τραγούδια ολόκληρου του CD αναπαράγονται σε τυχαία σειρά
REP ALL ..... επανάληψη ολόκληρου του CD ή του προγράμματος
REP ..... συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.
REP ALB ..... επαναλαμβάνει όλες τις διαδρομές στο τρέχον άλμπουμ (μόνο για MP3/ WMA).

2 Αν βρίσκεστε στην κατάσταση STOP, πατήστε **▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
➜ Αν έχετε επιλέξει SHUFFLE, η αναπαραγωγή ξεκινάει αμέσως.

3 Για να επιστρέψετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **SHUFFLE** ή **REPEAT** μέχρι να μην εμφανίζονται πλέον οι διάφορες λειτουργίες T**HUFFLE/REPEAT.**

● Μπορείτε επίσης να πατήσετε ■ για να σταματήσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

Σημείωση:
– Οι λειτουργίες SHUFFLE και REPEAT δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Ελληνικά

Προγραμματισμός τραγουδιών

Πραγματοποιήστε τον προγραμματισμό στην κατάσταση STOP για να αποθηκεύσετε τα τραγούδια του CD στην επιθυμητή σειρά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο τραγούδι περισσότερες φορές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 διαδρομές στη μνήμη.

1. Πατήστε ■ για διακοπή της αναπαραγωγής (εάν χρειάζεται).
2. Πατήστε **PROG** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λειτουργία προγραμματισμού.
   ➜ Αναβοσβήνει ένας αριθμός κομματιού.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τον αριθμό κομματιού που θέλετε.
   - ια MP3, μπορείτε να πατήσετε **TUNING ◀◀ / ▶▶** (ή **ALBUM/PRESET +/-** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε το άλμπουμ που θέλετε και, στη συνέχεια, να πατήσετε **|◀/ ▶|** για να .
4. Πατήστε ξανά **PROG** για αποθήκευση.
5. Επαναλαμβάνετε τα βήματα **3-4** για την επιλογή και αποθήκευση όλων των επιθυμητών τραγουδιών.
6. Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του προγράμματός σας, πατήστε **▶II**.

Σημείωση:
– *Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών πατώντας το κουμπί* REPEAT.

Ανασκόπηση του προγράμματος

- Διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε το **PROG** επανειλημμένα.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία επισκόπησης, πατήστε το ■.

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα:

- πατώντας μία φορά το πλήκτρο ■ στην κατάσταση **STOP**.
- πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ■ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ανοίγοντας την υποδοχή του CD.
  ➜ Θα σβήσει η ένδειξη **prog** στην οθόνη.

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

1. Πατήστε **SOURCE** στη συσκευή ή Πατήστε **FM** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων.
2. Πατήστε **TUNING ◀◀ / ▶▶** (ή ◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο) και αφήστε το πλήκτρο.
   ➜ Οδέκτης συντονίζεται αυτόματα στον πλησιέστερο ραδιοφωνικό σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Ενδειξη στην οθόνη κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού: SEARCH.
3. Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.

- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **TUNING ◀◀ / ▶▶** (ή ◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 40 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

Αυτόματος προγραμματισμός

Οαυτόματος προγραμματισμός θα ξεκινήσει από τον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής. Από αυτόν τον αριθμό προεπιλογής και πέρα, θα διαγραφούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα. Η συσκευή θα προγραμματίσει μόνο σταθμούς που δεν βρίσκονται ήδη αποθηκευμένοι στη μνήμη.

1. Πατήστε **|◀/ ▶|** (ή **ALBUM/PRESET +/-** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός.

   Σημείωση:
   – Αν δεν επιλέξετε κάποιον αριθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός θα αρχίσει αυτόματα από την αριθμό προεπιλογής 1, και όλες οι παλιές προεπιλογές σας θα διαγραφούν.
2. Πατήστε **PROG** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
   ➜ Εμφανίζεται η ένδειξη AUTO και οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται σύμφωνα με την ισχύ λήψεως της περιοχής συχνοτήτων. Στη συνέχεια αναπαράγεται ο τελευταίος σταθμός προεπιλογής που αποθηκεύτηκε.

Προγραμματισμός με το χέρι

1. Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
2. Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
   ➜ Αναβοσβήνει η ένδειξη **1** στην οθόνη.
3. Πατήστε **|◀/ ▶|** (ή **ALBUM/PRESET +/-** στο τηλεχειριστήριο) για να δώσετε σ' αυτόν τον σταθμό έναν αριθμό από το 1 έως το 40.
4. Ξαναπατήστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
5. Επαναλαμβάνετε τα τέσσερα παραπάνω βήματα για την αποθήκευση περισσότερων σταθμών.

- Μπορείτε να διαγράψετε οποιονδήποτε προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας κάποια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς

- Πατήστε **|◀/ ▶|** (ή **ALBUM/PRESET +/-** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής του επιθυμητού σταθμού.

RDS

Το "Σύστημα Δεδομένων μέσω Ραδιοφώνου" (RDS) είναι μια υπηρεσία που παρέχει σε σταθμούς FM τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Οταν λαμβάνετε το σήμα ενός σταθμού RDS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη RDS και το όνομα του σταθμού. Οταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού, οι σταθμοί RDS θα προγραμματιστούν πρώτοι.

Επιλογή διάφορων τύπων πληροφοριών RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **RDS** για να επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων πληροφοριών (αν είναι διαθέσιμες):
  – Ονομα σταθμού
  – Ραδιοφωνικά μηνύματα κειμένου
  – Τύπο προγράμματος
  – Συχνότητα

Χρήση συνδεσιμότητας USB

- Το BTM177 διαθέτει θύρα USB στον μπροστινό πίνακα κι έτσι προσφέρει μια δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας η οποία, μέσω του BTM177, σας επιτρέπει την αναπαραγωγής ψηφιακής μουσικής και περιεχομένων προφορικού λόγου που αποθηκεύσατε σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.
- Χρησιμοποιώντας USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης, μπορείτε επίσης να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το BTM177, με εξηγήσεις και οδηγίες που θα βρείτε στη λειτουργία του δίσκου.

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης

Με το σύστημα BTM177, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

– USB μνήμη ζματθ (USB 2.0 ή USB1.1)
– Συσκευές αναπαραγωγής USB ζματθ (USB 2.0 ή USB1.1)
• Δεν υποστηρίζεται USB συσκευή που απαιτεί εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης (Windows XP).

Σημειώσεις:

– *Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής* USB flash *(ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχόμενων γίνεταιμε χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχόμενων αυτού του είδους σε οποιεσδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα* MCM204*).*

Υποστηριζόμενες μορφές:

– USB ή μορφή FAT12, FAT16, FAT32 αρχείων μνήμης (μέγεθος τομέα: 512 - 4096 βςυε)
– Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων.
– WMA έκδοση 9 ή νεότερη
– Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
– Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
– Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 800
– tag έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης
– Ετικέτα ταυτότητας Όνομα αρχείου σε μορφή Uicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίζει τα ακόλουθα:

• Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
• Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .δογ ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .δμζ αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
• AAC, WAV, PCM. NTFS αρχεία ήχου
• DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
• Αρχεία WMA σε μορφή Μοτμετ

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

1. Βεβαιωθείτε ότι το BTM177 τροφοδοτείται.
2. Συνδέστε συμβατή συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του BTM117 με την ένδειξη ⭠. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο USB για να συνδέσεε τη συσκευή και τη θύρα USB του BTM177.
   ➜ Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα.
- Αν η συσκευή δεν ανοίξει, θέστε την σε λειτουργία με το χέρι και, μετά, συνδέστε την ξανά.
3. Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** (**USB** στο τηλεχειριστήριο) για επιλογή πηγής USB.
   ➜ Εάν δεν εντοπιστεί κανένα αρχείο ήχου στη συσκευή USB, εμφανίζεται το μήνυμα PLEASE INSERT USB (Εισαγάγετε USB).
4. Πιέστε ▶II στο BTM177 σας για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- Για χρήση άλλων λειτουργιών αναπαραγωγής, δείτε την ενότητα "Λειτουργία CD/MP3 ".

Ελληνικά

Σύνδεση USB

Σημειώσεις για χρήση USB*:*
– Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων MP3 *τελειώνουν σε* .mp3.
– Για τα DRM *προστατευόμενα αρχεία*WMA, *χρησιμοποιήστε* Windows Media Player 10 *(ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή* CD. *Επισκεφθείτε τη σελίδα ψψψ. νιγσοτοζυ.γον για λεπτομέρειες σχετικά με το* Windows Media Player *και το* WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
– Για αναπαραγωγή συσκευής USB, *εάν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη* "OL", *σημαίνει ότι η συσκευή* USB *υπερφορτίζεται* BTM177. *Πρέπει να αλλάξετε συσκευή* USB.

NFORMATION REGARDING USB DIRECT:

1. Συμβατότητα της σύνδεσης USB *σε αυτό το προϊόν:*

α) Το συγκεκριμένο προϊόν υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB *(*MSD*) που είναι συμβατές με τα πρότυπα* USB MSD.

ι) Οι περισσότερες συνηθισμένες συσκευές κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης είναι μονάδες ζματθ, νενοσς τυιγλ, κφνπ δσιχε κλπ.

ιι) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "Disc Drive *(Μονάδα δίσκου) στον υπολογιστή αφού συνδέσετε σε αυτόν τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης, τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για συσκευή συμβατή με το πρότυπο* MSD *που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν.*

β) Εάν η συσκευή μαζικής αποθήκευσης απαιτεί μπαταρία/πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε καινούργια μπαταρία ή φορτίστε πρώτα τη συσκευή USB *και έπειτα συνδέστε τη ξανά στο προϊόν.*

2. Υποστηριζόμενοι τύποι μουσικής:

α) Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την αναπαραγωγή μη προστατευμένων τύπων μουσικής μόνο με την παρακάτω επέκταση:
.mp3
.wma

β) Μουσική που αγοράστηκε από οξ-μιξε μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζεται γιατί διαθέτει προστασία DRM *(*Digital Rights Management*).*

γ) Δεν υποστηρίζονται οι επεκτάσεις ονομάτων αρχείων με τις παρακάτω επεκτάσεις:
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac *και άλλες.*

3. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας απευθείας σύνδεσης ανάμεσα στη θύρα USB *του υπολογιστή και το προϊόν, ακόμη και εάν υπάρχουν αρχεία νπ3 και/ή ψνα στον υπολογιστή σας.*

Λειτουργία εξαγωγής

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εγγραφή μουσικής σε συνδεδεμένη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB από ΔΙΣΚΟ, ενώ συνεχίζετε να απολαμβάνετε τη μουσική σας.

1. Τοποθετήστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB με αρκετό ελεύθερο χώρο στην υποδοχή **USB DIRECT** της συσκευής.
2. τοποθετήστε τον δίσκο(ους). Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κομμάτι από το οποίο θα ξεκινήσει η εξαγωγή (Δείτε Λειτουργία CD/ MP3-CD/WMA).
3. πατήστε **USB REC** μία φορά για την εγγραφή του τρέχοντος κομματιού.
   ➜ Η ένδειξη "REC_ONE" θα εμφανιστεί για λίγο.
4. πατήστε **USB REC** δύο φορές για να εγγράψετε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια.
   ➜ Η ένδειξη "REC_ALL" θα εμφανιστεί για λίγο.
5. Οποιαδήποτε στιγμή, απλά πατήστε ■ για να σταματήσετε την εξαγωγή.

Σημειώσεις:

– Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά την εξαγωγή. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων η προτροπή "PRESS STOP TO RELEASE" *(ΠΑΥΘΣΥΕ ΤΥΟΠ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ).*

– Μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε μουσική κατά την εξαγωγή. Ωστόσο, η αναπαραγωγή μουσικής θα διακοπεί κατά τη γρήγορη εξαγωγή.

– Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τη λειτουργία προγραμματισμού. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλογή του "RECALL" *(Ανάκληση) σε λειτουργία* DISC *θα πραγματοποιήσει εγγραφή όλων των προγραμματισμένων κομματιών από το σημείο έναρξης στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης* USB .

Ελληνικά

– *Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB πριν πατήσετε το για διακοπή της εξαγωγής.*

– *Σε λειτουργία DISC, όταν διακόπτετε την εξαγωγή ή όταν δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος, το τρέχον κομμάτι στο οποίο πραγματοποιείτε εξαγωγή δεν θα εγγραφεί στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB και η αναπαραγωγή θα διακοπεί την ίδια στιγμή.*

– *Εάν ο δίσκος που χρησιμοποιείται για εξαγωγή είναι δίσκος CD με προστασία, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "PROTECT CD TYPE" (Τύπος CD με προστασία) και δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω εγγραφή σε αυτόν.*

Για διαγραφή ενός κομματιού από τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης

1. Συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB ή την κάρτα μνήμης SD/MMC.
2. Επιλέξτε το κομμάτι για διαγραφή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **USB DEL** για 3 δευτερόλεπτα.
   ➜ Εμφανίζεται το μήνυμα "DELETE TRACK --- PRESS AGAIN TODELETE" (Διαγραφή κομματιού --- Πατήστε ξανά για διαγραφή).
4. Πατήστε **USB DEL** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή εντός 5 δευτερολέπτων.
   ➜ εμφανιστεί το "DELETE".

Κάθε χωρίς άδεια υου νομίμου καυόχου (και μη περιοριτυικά) αναπαραγωγή, ανυιγραζή, διατκευή, μευάδοτη υων προτυαυευομένων από υο Νόμο "περί Πνευμαυικής Ιδιοκυητίας" έργων, τυμπεριλαμβανομένων υων προγραμμάυων ηλεκυρονικών υπολογιτυών, αρχείων, καθώς και η αναμευάδοτη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, απαγορεύευαι αυτυηρά. Κάθε υέυοια παραβίατη θεμελιώνει ατυική ευθύνη για αποζημίωτη και οδηγεί τε ποινική δίωξη υου παραβάυη. Αυυή η τυτκευή δεν πρέπει να χρητιμοποιείυαι για υέυοιους τκοπούς.

Be responsible
Respect copyrights

Ακρόαση εξωτερικής πηγής

Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της συνδεδεμένης εξωτερικής πηγής μέσω των ηχείων του συστήματός σας.

Χρήση AUX IN (υποδοχή 3,5 νν)

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο γιζγθ (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή **AUX IN** της κύριας μονάδας (3,5 νν, βρίσκεται στην πίσω πλευρά) σε μια υποδοχή AUDIO OUT ή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής (όπως CD Player ή VCR).
2. Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** (ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUX 1".

Χρήση AUX IN 2 (λευκές/κόκκινες υποδοχές)

1. Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο, δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές **AUX IN 2 (L/R)** της κύριας μονάδας (βρίσκονται στην πίσω πλευρά) με τις αντίστοιχες υποδοχές AUDIO OUT εξωτερικής συσκευής (όπως τηλεόραση ή VCR).
2. Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** (ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "AUX 2".

Σημείωση:
– *Για να συνδέσετε τον εξοπλισμό με δύο ακροδέκτες* AUX OUT *(αριστερό/δεξί), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο γιζγθ "*single to double*" (δεν παρέχεται).*

Οι δυνατότητες Bluetooth του BTM177 επιτρέπουν την ασύρματη λήψη ήχου από διάφορες άλλες συσκευές με δυνατότητα Βμφευοουθ (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο, PDA κλπ.) εντός εύρους 10 μέτρων περίπου.

Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth
Το σύστημά σας υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ Bluetooth:
Hands-Free Profile (HFP)
Headset Profile (HSP)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

Σημειώσεις:
– Προτού πραγματοποιήσετε σύζευξη μιας συσκευής με δυνατότητα Βμφευοουθ με αυτό το σύστημα, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε εάν υποστηρίζει οποιοδήποτε από τα παραπάνω προφίλ.

Σύζευξη συσκευής με δυνατότητα Bluetooth με το σύστημα

ΠΡΟΣΟΧΗ!
– Ο πομπός - δέκτης Bluetooth του συστήματος έχει λειτουργικό εύρος 10 μέτρων κατά προσέγγιση σε ανοιχτό χώρο. Γενικά οι συσκευές Bluetooth μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους καθαρά μέσα σε ένα δωμάτιο ή γραφείο κανονικού μεγέθους. Η λειτουργία μεταξύ διαφορετικών δωματίων εξαρτάται από την κατασκευή τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το εύρος της επικοινωνίας με Bluetooth μειώνεται σημαντικά εάν το σήμα διαπερνά ένα στερεό αντικείμενο. Το ανθρώπινο σώμα, τα τούβλα και οι τοίχοι από τσιμέντο, τα βαριά έπιπλα ή οι βιβλιοθήκες μειώνουν το εύρος λειτουργίας των συσκευών Bluetooth. Οι γυάλινοι τοίχοι ή οι τοίχοι από ξηρολιθοδομή ή ξυλεπένδυση και οι μεσοτοιχίες γραφείων ενδέχεται να έχουν μικρότερη αλλά αισθητή επίδραση. Εάν παρατηρήσετε δυσκολίες στην επικοινωνία τοποθετήστε τις συσκευές σας Bluetooth πιο κοντά τη μία στην άλλη.
– Εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής σας πριν τη συνδέσετε στο σύστημα. Δεν δίνεται εγγύηση πως θα υπάρχει συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth!
– Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές π.χ. υπολογιστή ή φούρνο μικροκυμάτων.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth για σύζευξη εντός 10 μέτρων από το σύστημα.
2. Πατήστε **SOURCE** στο πάνω μέρος του συστήματος (ή **BLUETOOTH** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε την πηγή Βμφευοουθ.
   ➜ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη “BT”.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIRING** στο πάνω μέρος του συστήματος ή στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
   ➜ Η ένδειξη “PAIRING” (ΣΥΖΕΥΞΗ) αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
4. Ρυθμίστε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth για αναζήτηση άλλων διαθέσιμων συσκευών Βμφευοουθ μέχρι την αναγνώριση του “PHILIPS BTM177”. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής που θα συνδέσετε για λεπτομέρειες λειτουργίας)

Ελληνικά

5 Επιλέξτε “PHILIPS BTM177” για να ξεκινήσει η σύζευξη.
6 Πληκτρολογήστε “0000” όταν σας ζητηθεί λέξη-κλειδί.
7 Περιμένετε για την ολοκλήρωση της σύζευξης μέχρι να ακούσετε ένα διπλό μπιπ από το σύστημα και να ανάψει το εικονίδιο Bluetooth.
➜ Εάν η συνδεδεμένη συσκευή (κινητό τηλέφωνο) υποστηρίζει τα προφίλ HFP ή/και HSP, στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος εμφανίζεται η ένδειξη “PHONE CONNECTED” (ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) για λίγο.
➜ Εάν η συνδεδεμένη συσκευή (κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή) υποστηρίζει το προφίλ A2DP, στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος εμφανίζεται η ένδειξη “PHONE CONNECTED” (ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) και, στη συνέχεια, η ένδειξη “STEREO CONNECTED” (ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ) για λίγο.
➜ Ενδέχεται να σας ζητηθεί άδεια για τις λειτουργίες "AVRCP" ή "Remote Control". Πρέπει να δώσετε αυτή την άδεια για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.
➜ Το όνομα της συσκευής σύζευξης θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων μετά από επιτυχή σύζευξη.
8 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη περισσότερων συσκευών με δυνατότητα Βμφευοουθ με αυτό το συστημα.

Για αποσύνδεση μιας συσκευής σύζευξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή ή μετακινήστε την πέρα από το εύρος επικοινωνίας.
➜ Η ένδειξη “DISCONNECT PHONE” (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) Ή “DISCONNECT STEREO” (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟΥ) θα εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος για λίγο όταν διακοπεί η σύνδεση.
➜ Θα ακούσετε ένα μακρύ μπιπ από το σύστημα.

Για αποσύνδεση όλων των συσκευών σύζευξης

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ☎ για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “DISCONNECT ALL” (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ) στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος.

➜ Εάν δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων τότε δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση για διακοπή.

Σημειώσεις:
– Το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σύζευξης έως και 7 συσκευών. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιείτε σύζευξη μιας συσκευής κάθε φορά που θέλετε να την επανασυνδέσετε με το σύστημα. Εφόσον το σύστημα είναι σε λειτουργία και η λειτουργία επανασύνδεσης της συσκευής ενεργοποιημένη, η συσκευή σύζευξης θα επανασυνδέεται με το σύστημα κάθε φορά που βρίσκεται στο εύρος επικοινωνίας.
– Εάν πραγματοποιηθεί σύζευξη μιας όγδοης συσκευής, οι πληροφορίες σύζευξης της πρώτης συσκευής σύζευξης θα διαγραφούν.
– Εάν δεν πραγματοποιηθεί σύζευξη εντός ενός λεπτού, στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “FAILED” (ΑΠΕΤΥΧΕ). Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα στην “Αντιμετώπιση προβλημάτων” για λύση στο πρόβλημα.

Χειρισμός συνδεδεμένης συσκευής με δυνατότητα Βμφευοουθ μέσω του συστήματος

Το BTM177έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένο μικρόφωνο υψηλής ποιότητας (ανοιχτή συνομιλία) που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ή να τερματίζετε κλήσεις από ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο μέσω του συστήματος.

Σημειώσεις για την ανοιχτή συνομιλία:
– Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από το σύστημά σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την τοποθέτηση και χρήση της ανοιχτής συνομιλίας:
1) Επιλέξτε ένα ήσυχο περιβάλλον.
Το μικρόφωνο της μονάδας λαμβάνει τη φωνή σας, καθώς και ένα ποσοστό του θορύβου περιβάλλοντος. Η χρήση αυτής της μονάδας σε ήσυχο μέρος θα διευκολύνει το συνομιλητή σας να ακούει τη φωνή σας.
2) Ελαχιστοποιήστε την ηχώ στο δωμάτιο.
Η χρήση της μονάδας σε δωμάτιο με χαλιά, κουρτίνες και ελαφριά επίπλωση προσφέρει καλύτερη απόδοση από τη χρήση σε δωμάτιο με επιφάνειες με υψηλή αντανάκλαση όπως κεραμικά πλακάκια, τσιμέντο και γυαλί.
3) Μείνετε εντός του εύρους του μικροφώνου.
Όσο πιο κοντά μιλάτε στο μικρόφωνο, τόσο πιο καθαρά ακούγεται η φωνή σας. Εάν βρίσκεστε

εντός 2 μέτρων από το μικρόφωνο, μπορείτε να μιλάτε με κανονική ένταση, και η φωνή σας θα ακούγεται καθαρά από το συνομιλητή σας. Εάν μετακινηθείτε πέρα από τα 3 μέτρα, θα πρέπει να αυξήσετε την ένταση της φωνής σας για να ακούγεστε καθαρά. Η χρήση πέρα από το εύρος των 5 μέτρων δεν συνιστάται.
4) Επιλέξτε μια λογική ένταση ακρόασης. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί καλύτερα σε μέτρια επίπεδα ακρόασης. Εάν αυξήσετε την ένταση υπερβολικά, ενδέχεται να αρχίσετε να ακούτε μια ηχώ. Το καλύτερο επίπεδο ακρόασης ορίζεται κανονικά με μέγιστο επίπεδο έντασης το 20.
5) Ευθυγραμμίστε τη μονάδα με το στόμα σας. Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ενώ κάθεστε κάτω, τοποθετήστε την στην επιφάνεια ενός τραπεζιού, στην ίδια ευθεία με το στόμα σας. Η τοποθέτηση της μονάδας σε ψηλό ντουλάπι ή στο πάτωμα ενδέχεται να μειώσει τη λήψη του μικροφώνου.

Λήψη κλήσης μέσω του συστήματος (για συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει τα προφίλ HFP και HSP)

Εάν έχετε εισερχόμενη κλήση στη συνδεδεμένη φορητή συσκευή, θα ακούσετε μια ηχητική προειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης από τα ηχεία του συστήματος και στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος θα εμφανιστεί η ένδειξη “IN CALL” (ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ) και ο αριθμός καλούντος (εάν διατίθεται). Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να:

- Πατήσετε**PAIRING** στο πάνω μέρος του συστήματος ή στο τηλεχειριστήριο για να δεχτείτε την κλήση.
  ➜ Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “CALLING” (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ).
- Πατήσετε στο πάνω μέρος του συστήματος ή στο τηλεχειριστήριο για να απορρίψετε την κλήση.
  ➜ Στην οθόνη ενδείξεων του συστήματος θα εμφανιστεί η ένδειξη “CALL END” (Τερματισμός κλήσης).
- Πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το **PAIRING** στο πάνω μέρος του συστήματος ή στο τηλεχειριστήριο για να μεταφέρετε τον ήχο από τα ηχεία του συστήματος στο κινητό τηλέφωνο ή αντίστροφα.
  ➜ Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “TRANSFER” (ΜΕΤΑΦΟΡΑ).

Αναμονή κλήσης μέσω του συστήματος (για συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει τα προφίλ HFP και HSP)

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να πατήσετε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε σίγαση του μικροφώνου (ανοιχτή συνομιλία) ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να ακούει τη φωνή σας.
  ➜ Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “MIC MUTE” (ΣΙΓΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ).

Για συνέχιση της εισόδου ήχου από το μικρόφωνο

- Πατήστε **MUTE** ξανά.
  ➜ Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη “CALLING” (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ).

Ακρόαση μουσικής από τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του συστήματος (για συσκευή που υποστηρίζει το προφίλ A2DP)

Το BTM177σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας με δυνατότητα A2DP και να μεταφέρετε στερεοφωνική μουσική υψηλής ποιότητας μέσω Βμφευοουθ στο σύστημα για αναπαραγωγή. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει και το προφίλ AVRCP, μπορείτε επίσης να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής της συνδεδεμένης συσκευής από το σύστημα ή το τηλεχειριστήριό του:

- Πατήστε ▶II για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- Πατήστε ▶II ξανά για να διακοπεί η αναπαραγωγή.
- Πατήστε ⏮/⏭ στο πάνω μέρος του συστήματος (ή ⏮ / ⏭ στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε ένα κομμάτι.
- Πατήστε ■ για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Προβολή ρολογιού

- Το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί) προβάλλεται σε κανονική λειτουργία αναμονής.

Για να προβάλετε το ρολόι σε οποιαδήποτε πηγή ήχου (CD ή FM, για παράδειγμα)

- Πατήστε σύντομα **DISPLAY/CLOCK**

Ρύθμιση του ρολογιού

1. Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **DISPLAY/ CLOCK**.
   ➜ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.
2. Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να επιλέξετε προβολή ώρας μεταξύ 12 και 24 ωρών.
3. Πατήστε ξανά **DISPLAY/CLOCK** για επιβεβαίωση.
   ➜ Αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας.
4. Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να επιλέξετε την ώρα.
5. Πατήστε **DISPLAY/CLOCK** για επιβεβαίωση.
   ➜ Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυπνητήρι, ενώ το CD, το FM ή το USB ενεργοποιείται σε καθορισμένη ώρα. Η?ώρα του ρολογιού πρέπει να ρυθμιστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για περίπου 2 δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε **SOURCE** (**CD/USB/FM** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε μία από τις δύο πηγές ήχου.
3. Πατήστε **SLEEP/TIMER** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
   ➜ Αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας.
4. Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** για να επιλέξετε την ώρα.
5. Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
   ➜ Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Σημείωση:
– Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία Βμφευοουθ ή AUX.
– Αν έχετε επιλέξει πηγή CD και δεν υπάρχει δίσκος στην υποδοχή CD ή ο δίσκος έχει κάποιο σφάλμα, θα γίνει αυτόματη επιλογή FM.
– Εάν έχει επιλεγεί πηγή USB και δεν έχει συνδεθεί συμβατή συσκευή USB, το FM θα επιλεγεί αυτόματα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

- Πσεττ **SLEEP/TIMER** οξ υθε σενουε γοξυσομ σεπεαυεδμς υο τεμεγυ α πσετευ υινε.
  ➜ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη ⏲ αν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, και σβήνει αν είναι απενεργοποιημένος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Οχρονοδιακόπτης ύπνου παρέχει στη συσκευή τη δυνατότητα να σβήνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας.

- Πσεττ **SLEEP/TIMER** οξ υθε σενουε γοξυσομ σεπεαυεδμς υο τεμεγυ α πσετευ υινε.
  ➜ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη zzZ και μία από τις επιλογές του χρονοδιακόπτη ύπνου, με τη σειρά: 90, 75, 60, 45, 30, 15, OFF ... αν έχετε επιλέξει κάποια ώρα.
- Για απενεργοποίηση, πατήστε **SLEEP/ TIMER** στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί το " OFF " ή πατήστε **STANDBY ON** στο σύστημα (ή ⏻ στο τηλεχειριστήριο).
  ➜ Στην οθόνη κυλάει το μήνυμα zzZ.

Ελληνικά

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ισχύς εξόδου ..... 2 x 25W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο .....
..... ≥ 70 dBA (IEC)
Απόκριση συχνότητας ..... 50 – 16000 Hz
Σύνθετη αντίσταση ηχείων 4Ω

Συσκευή CD PLAYER
Περιοχή συχνοτήτων ..... 50 – 16000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο ..... 70 dBA

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)
Περιοχή FM ..... 87.5– 108 MHz
Ευαισθησία στα 75 Ω
– FM 26 dB Ευαισθησία ..... 20 dBf
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών ..... ≤ 1%

USB
USB 12Mb/s, V1.1
..... Με αυτό το σύστημα μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3/ WMA
Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων .....
..... ανώτατο όριο 99
Αριθμός κομματιών ή τίτλων .....
..... ανώτατο όριο 400

Bluetooth
Σύστημα επικοινωνίας .....
..... Bluetooth Standard version 2.0
Έξοδος .....
..... Bluetooth Standard Power Class 2
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας .....
..... Οπτική ευθεία περίπου 10 μ.[1)]
Ζώνη συχνοτήτων .....
..... Ζώνη 2,4 GHz(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης ..... FHSS
Συμβατά προφίλ Bluetooth[2)] .....
... A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Υποστηριζόμενοι αποκωδικοποιητές
Λήψη ..... SBC (Sub Band Codec), MP3
Μετάδοση ..... SBC (Sub Band Codec)

1) Το πραγματικό εύρος θα διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κλπ.

2) Τα βασικά προφίλ Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth μεταξύ των συσκευών.
*Ασύρματο εύρος: Οπτική ευθεία 10 μ/30 πόδια, το εύρος ενδέχεται να διαφέρει με βάση τις πραγματικές συνθήκες. Συσκευή Bluetooth® με ενεργοποιημένο A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

ΗΧΕΙΑ
Σύστημα βατ σεζμεω
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ) .....
..... 160 x 250 x 180 (mm)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΘΠΟΦΟΠΙΕΣ
Τροφοδοσία AC ..... 100 – 240 V / 50/60 Hz
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ) . 555x 412x 232(mm)
νάρος (με ηχεία) ..... περίπου 5 kg
Κατανάλωση ισχύος:
Σε λειτουργία ..... 30 W
Σε αναμονή ..... < 5 W
Αναμονή Eco Power ..... < 1 W

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συντήρηση

Καθαρισμός του περιβλήματος
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στιλβωτικά.

Καθαρισμός των δίσκων
- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω. Μην τον σκουπίζετε με κυκλική κίνηση.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός των φακών του δίσκου
- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή σκόνη πάνω στους φακούς του δίσκου. Για να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τους φακούς με το προϊόν καθαρισμού ΓΔ Μεξτ Γμεαξεσ της Πθιμιπτ ή με άλλο καθαριστικό που διατίθεται στο εμπόριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO DISC" (Κανένας δίσκος).	✔ Τοποθετήστε έναν δίσκο. ✔ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα. ✔ Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν. ✔ Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". ✔ Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	✔ Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. ✔ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	✔ Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας. **Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.**	✔ Ρυθμίστε την ένταση. ✔ Αποσυνδέστε τα ακουστικά. ✔ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά. ✔ Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά. ✔ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος MP3-CD γγράφηκε με ρυθμό μεταφοράς δυφιακών ψηφίων μεταξύ 32- 256 kbps και με συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz, 44,1 kH ή 32 kHz.
Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.	✔ Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	✔ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή FM), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶ , ⏮, ⏭). ✔ Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. ✔ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–), όπως φαίνεται. ✔ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. ✔ Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	✔ Ρυθμίστε το ρολόι σωστά. ✔ Πιέστε SLEEP/TIMER για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. ✔ Εάν βρίσκεται σε εξέλιξη εγγραφή ή αντιγραφή κασετών, διακόψτε την εγγραφή.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	✔ Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος.έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.
Η USB συσκευή δεν λειτουργεί στο BTM177 μου.	✔ Δεν ορίστηκε στην κατάσταση λειτουργίας USB. Πατήστε επανειλημμένα SOURCE (USB στο τηλεχειριστήριο) για επιλογή πηγής USB. ✔ Η συσκευή δεν συνδέθηκε σωστά στη θύρα USB του BTM177. Ξανασυνδέστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι τροφοδοτείται με ρεύμα. ✔ Η συσκευή ή η μορφή του αρχείου ήχου που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή δεν υποστηρίζεται από το BTM177. Χρησιμοποιήστε μια συμβατή συσκευή ή μορφή αναπαράξιμου αρχείου ήχου.
Το "DEVICE NOT SUPPORTED" εμφανίζεται στην οθόνη.	✔ Αφαιρέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB ή επιλέξτε άλλη πηγή.
Η είσοδος ήχου στο μικρόφωνο δεν μπορεί να ακουστεί καθαρά.	✔ Μετακινηθείτε πιο κοντά στο μικρόφωνο ή μιλήστε πιο δυνατά. ✔ Επιλέξτε ένα περιβάλλον με μικρότερη ηχώ ή/και λιγότερο θόρυβο περιβάλλοντος. ✔ Μειώστε την ένταση του συστήματος για να πετύχετε τη βέλτιστη απόδοση ηχούς.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Η ποιότητα ήχου είναι κακή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Βμφευοουθ.	✔ Η λήψη Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σύστημα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στη συσκευή και το σύστημα.
Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύζευξη ή σύνδεση μιας συσκευής με το σύστημα.	✔ Η συσκευή δεν υποστηρίζει επικοινωνία Bluetooth ή κάποιο από τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το σύστημα. ✔ Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας. ✔ Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Επιλέξτε την πηγή Bluetooth και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIRING** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη “PAIRING” (ΣΥΖΕΥΞΗ) στην οθόνη ενδείξεων. ✔ Το σύστημα είναι ήδη συνδεδεμένο με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή ή όλες τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές και δοκιμάστε ξανά.
Το κινητό τηλέφωνο με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.	✔ Η λήψη Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε το κινητό τηλέφωνο πιο κοντά στο σύστημα ή αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σύστημα. ✔ Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται κάθε φορά που πραγματοποιείτε ή τερματίζετε κλήσεις. Αυτό δεν υποδεικνύει καμία δυσλειτουργία του συστήματος. ✔ Σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να απενεργοποιείται αυτόματα ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό δεν υποδεικνύει καμία δυσλειτουργία του συστήματος.
Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στο σύστημα ακόμα και μετά από επιτυχή σύνδεση Bluetooth.	✔ Εάν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής με τα ακουστικά BT, δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία της μουσικής ούτε και στο σύστημα, ακόμα και εάν το HFP λειτουργεί κανονικά με το σύστημα.

Suomi
Português
Ελληνικά
Русский
Polski
Česky
Slovensky
Magyar

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

BTM177

CLASS 1
LASER PRODUCT

PHILIPS

Printed in China

PDCC-JW-0809