



## ITALIANO

### Nota per il montaggio

Per un montaggio a parete sicuro, sono necessari muri in cemento.

### Utilizzare le viti per fissare l'unità principale alla parete

1. Usare questo documento come modello.  
Segnare sulla parete la posizione in cui si intende montare l'unità (come indicato sopra), quindi praticare due fori di 6 mm di diametro.
2. Inserire i 2 tasselli e le 2 viti (entrambi forniti) nei rispettivi fori. Le viti devono sporgere 5 mm dal muro.
3. Appendere l'unità sulle viti di serraggio.

\* Istruzioni per montaggio a muro  
Praticare i fori nelle posizioni illustrate.