



Wall mounting instructions

Drill holes on wall at hole positions marked.*

Русский

Примечание для монтажа

Для обеспечения безопасности монтажа на стене требуется бетонная стена.

Закрепите основное устройство на стене с помощью винтов

1. Используйте этот лист в качестве шаблона. Как показано на выше, отметьте место закрепления устройства на стене и просверлите два 6 мм отверстия.
2. Последовательно закрепите входящие в комплект 2 дюбеля и 2 винта в отверстиях. Отступ винтов от стены должен составлять 5 мм.
3. Повесте устройство на закрепленные винты.

* Инструкции по монтажу на стене: Просверлите отверстия в стене в заранее отмеченных местах.