



Nota para el montaje

Para garantizar un montaje seguro, la pared debe ser de hormigón.

Utilice tornillos para montar la unidad principal en la pared

1. Utilice esta página como plantilla. Marque la posición en la que desea colgar la unidad en la pared (como se muestra en la imagen anterior) y perfore dos orificios de 6 mm de diámetro.
2. Fije los 2 tacos y 2 tornillos (ambos incluidos) respectivamente en los agujeros. Deje un espacio de 5 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.
3. Cuelgue la unidad en los tornillos de sujeción.