


## Utilisation de l'appareil

Veillez lire le manuel d'utilisation, notamment les consignes de sécurité et les avertissements, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois pour garantir une utilisation correcte, sûre et appropriée. Vous trouverez le manuel d'utilisation au fond de la boîte. Ce guide de mise en route ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation, mais vous facilite autant que possible l'utilisation de ce produit. Nous vous conseillons de conserver le guide de mise en route dans la pochette pour une consultation ultérieure.



### Rasez les zones à épiler.

Une fois que les poils ne repoussent visiblement plus (après 4-5 séances environ), vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.




### Nettoyez l'appareil et les accessoires.

Vérifiez que les accessoires et le verre filtrant sont propres. S'il y a des saletés ou des fibres sur ceux-ci, nettoyez-les avant utilisation avec le tissu fourni.



### Choisissez l'accessoire corps ou l'accessoire de précision.

Veillez à placer l'accessoire correctement.




### Insérez la fiche d'alimentation dans la prise murale et mettez l'appareil en marche.



### Choisissez le réglage correct d'intensité lumineuse.


Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité. **Remarque :** Pour choisir le réglage approprié, consultez simplement le tableau au dos de ce guide de mise en route.



### Placez Philips Lumea Essential sur votre peau.

Placez l'appareil sur votre peau avec un angle de 90 degrés et assurez-vous qu'il est entièrement en contact avec la peau. L'appareil effectue alors automatiquement une analyse de couleur de peau et le voyant « prêt-à-flasher » s'allume.

**Remarque :** Le voyant « prêt-à-flasher » s'allume uniquement si l'appareil est entièrement en contact avec la peau.



### Analyse de couleur de peau.

Lorsque le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en blanc au dos de l'appareil, cela signifie que l'utilisation de l'appareil est adaptée à votre peau et que vous pouvez poursuivre. Lorsque le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en orange, cela signifie que l'utilisation de l'appareil n'est pas adaptée à votre peau. L'appareil se désactive automatiquement\*.



### Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash.

Relâchez le bouton du flash une fois que l'appareil a émis un flash et retirez l'appareil de votre peau. Placez-le ensuite sur la zone suivante. Veillez à ce que les zones se chevauchent légèrement, mais n'utilisez pas l'appareil deux fois sur la même zone. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton du flash.



### CONSEIL : utilisez le mode Slide & Flash pour une utilisation plus rapide.

Pour un résultat plus efficace, maintenez le bouton du flash enfoncé tout en faisant glisser l'appareil sur votre peau. Après chaque flash, il faut environ 3,5 secondes pour que l'appareil soit de nouveau prêt à flasher. Pendant cette durée de charge, le voyant « prêt-à-flasher » clignote si l'appareil est entièrement en contact avec votre peau.

\* Vous pourriez utiliser Philips Lumea Essential sur des parties du corps moins bronzées ou naturellement plus claires. Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Teint de peau

Couleur des poils



4/5

4/5

4/5

1/2/3

×

×



4/5

4/5

4/5

1/2/3

×

×



4/5

4/5

4/5

1/2/3

×

×



4/5

4/5

4/5

1/2/3

×

×



×

×

×

×

×

×

**1/2/3/4/5** Ces réglages sont appropriés pour cette couleur de peau.

×

 L'utilisation de l'appareil n'est ni sûre ni appropriée pour votre couleur de peau et votre type de poils.

Le capteur de couleur de peau désactive le flashage sur les peaux trop foncées.

### Intensités lumineuses recommandées

Notez que cet appareil ne convient pas à tous. Avant d'utiliser Philips Lumea Essential pour la première fois, ou après une séance de bronzage récente, effectuez un test cutané pour déterminer le réglage approprié pour votre peau (voir le manuel d'utilisation, chapitre « Utilisation de l'appareil »). Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau réagit d'une quelconque manière. Si vous remarquez des réactions cutanées, choisissez le réglage le plus élevé ne provoquant aucune réaction lors de l'utilisation suivante. Pour déterminer le réglage correct, effectuez toujours un test cutané. Le tableau ci-dessus est fourni à titre d'indication uniquement.

Philips Lumea Essential est plus efficace à intensité élevée. Réduisez l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort. L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable douloureuse.

### Important

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance et conservez-le hors de portée des enfants.



### Enregistrement et assistance

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante :

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

4222.100.2490.1

