

PHILIPS

AVENT

**Bagues de serrage
pour biberon**

Biberons Anticoliques et
Classiques+

SCF140/00



Connecte la tétine et le biberon

Pour les biberons Anticoliques, Classiques et Classiques+

Avez-vous égaré la bague de serrage de votre biberon ou en avez-vous besoin d'une autre? Cette bague de serrage de remplacement convient à tous les biberons Philips Avent Anticoliques, Classiques, et Classiques+ (non compatible avec la gamme des biberons Naturels).

Pièces détachées Philips faciles à utiliser

- Remettez facilement votre produit à neuf avec des pièces Philips d'origine

Spécifications

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: SCF625/01, SCF680/00, SCF680/04, SCF680/17, SCF680/18, SCF680/19, SCF680/27, SCF680/28, SCF680/37, SCF680/47, SCF680/49, SCF680/57, SCF680/61, SCF680/62, SCF680/63, SCF680/64, SCF680/67, SCF683/00, SCF683/07, SCF683/08, SCF683/17, SCF683/18, SCF683/19, SCF683/27, SCF683/28, SCF683/37, SCF683/38, SCF683/47, SCF683/57, SCF683/61, SCF683/62, SCF683/63, SCF683/66, SCF683/67, SCF686/00, SCF686/17, SCF686/18,

SCF686/19, SCF686/27, SCF686/37, SCF686/47, SCF686/61, SCF660/04, SCF660/07, SCF660/10, SCF660/17, SCF660/18, SCF660/20, SCF660/27, SCF660/28, SCF660/99, SCF663/00, SCF663/04, SCF663/07, SCF663/10, SCF663/17, SCF663/18, SCF663/20, SCF663/27, SCF663/28, SCF663/37, SCF663/47, SCF666/10, SCF666/17, SCF666/18, SCF666/27

Adapté aux types de produits: SCF400/17, SCF400/27, SCF400/37, SCF400/47, SCF400/57, SCF401/37, SCF402/37, SCF403/17, SCF403/27, SCF403/37,

SCF403/47, SCF403/57, SCF404/37, SCF404/57, SCF405/37, SCF405/57, SCF406/17, SCF406/27, SCF406/37, SCF407/11, SCF407/12, SCF407/31, SCF407/32, SCF407/33, SCF407/34, SCF407/35, SCF560/17, SCF560/27, SCF560/37, SCF560/47, SCF560/57, SCF561/37, SCF562/37, SCF563/17, SCF563/27, SCF563/37, SCF563/47, SCF563/57, SCF564/37, SCF565/37, SCF565/57, SCF566/17, SCF566/27, SCF566/37

