

AVENT

SCF 702

SCF 704




SCF 706

SCF 708

PT Manual do utilizador

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Português

1 Importante

- Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar este produto.
- Guarde este manual do utilizador para referência futura.



Para a segurança e a saúde do seu filho

Aviso

- Antes de cada utilização, verifique sempre o produto cuidadosamente. Deixe de utilizar o produto imediatamente, se detectar qualquer dano ou deterioração.
- Antes de usar, limpe o produto.
- É necessária a supervisão de um adulto, caso o produto esteja a ser utilizado pelo próprio bebé.

2 Limpeza e esterilização

- Limpe o produto antes/após cada utilização.
- Limpe o produto em água quente com sabão; enxagúe cuidadosamente e seque.
- O produto pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Lave-o no cesto superior da máquina de lavar loiça.
- O produto pode ser colocado em esterilizadores.



Atenção

- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou solventes químicos.
- Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Produtos de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras no produto. Neste caso, pare imediatamente a utilização do produto.

3 Preparação da comida



Atenção

- Nunca coloque o produto num forno convencional.
- Quando utilizar o produto num microondas com grill, **NUNCA** utilize a função de grill.
- Nunca coloque demasiado óleo ou açúcar, quando aquecer alimentos utilizando o produto como recipiente.
- Nunca utilize o produto para alimentos com muita gordura ou cascas de limão ou laranja.
- Alimentos com cores ou odores intensos, p. ex. sumo de cenoura, cebolas, podem deixar manchas ou odores no produto.

Utilizar um microondas

- Siga sempre as instruções do microondas.
- Quando colocar o produto no microondas, certifique-se de que contém alimentos ou água.
- Os alimentos podem aquecer irregularmente no microondas.

4 Alimentação



Aviso

- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
- No caso de comida aquecida no microondas, a temperatura pode variar em diferentes áreas. Para garantir a distribuição do calor, mexa a comida ao longo do processo de aquecimento.
- Não permita que o bebé corra ou caminhe durante a refeição.
- Mantenha o seu bebé supervisionado durante a refeição.

5 Arrumação

- Por motivos de higiene, recomenda-se um local seco e seguro para o armazenamento do produto.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor ou luz solar directa.
- Mantenha o produto fora do alcance do seu bebé.



Nota

- A descoloração não tem qualquer efeito sobre o desempenho do produto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714




SCF 718

PT Manual do utilizador

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Português

1 Importante

- Leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar este produto.
- Guarde este manual do utilizador para referência futura.



Para a segurança e a saúde do seu filho
Aviso

- Antes de cada utilização, verifique sempre o produto cuidadosamente. Deixe de utilizar o produto imediatamente, se detectar qualquer dano ou deterioração.
- Antes de usar, limpe o produto.
- É necessária a supervisão de um adulto, caso o produto esteja a ser utilizado pelo próprio bebé.



Atenção

- O produto foi concebido para utilizar na alimentação.
- Nunca coloque o produto no micro-ondas ou no forno.
- Nunca coloque o produto sobre o fogão ou perto de uma fonte de calor.
- Nunca utilize o produto para alimentos com muita gordura ou cascas de limão ou laranja.
- Alimentos com cores ou odores intensos, p. ex. sumo de cenoura, cebolas, podem deixar manchas ou odores no produto.

2 Limpeza e esterilização

- Limpe o produto antes/após cada utilização.
- Limpe o produto em água quente com sabão; enxagúe cuidadosamente e seque.
- O produto pode ser lavado na máquina de lavar loiça. Lave-o no cesto superior da máquina de lavar loiça.
- Não guarde o produto em armários de secagem/esterilização com elementos térmicos.



Atenção

- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos e antibacterianos ou solventes químicos.
- Utilize produtos de limpeza com a concentração adequada. Produtos de limpeza com uma concentração excessiva podem provocar fissuras no produto. Neste caso, pare imediatamente a utilização do produto.

3 Alimentação



Aviso

- Verifique sempre a temperatura dos alimentos antes de alimentar o seu filho.
- Não permita que o bebé corra ou caminhe durante a refeição.
- Mantenha o seu bebé supervisionado durante a refeição.

4 Arrumação

- Por motivos de higiene, recomenda-se um local seco e seguro para o armazenamento do produto.
- Mantenha o produto afastado de fontes de calor ou luz solar directa.
- Mantenha o produto fora do alcance do seu bebé.



Nota

- A descoloração não tem qualquer efeito sobre o desempenho do produto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0