

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Nederlands

1 Belangrijk

- Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
- Bewaar deze handleiding goed om deze later te kunnen raadplegen.



Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind

Waarschuwing

- Controleer het product altijd zorgvuldig voordat u het gebruikt. Stop het gebruik van het product onmiddellijk als het product is beschadigd of zwakke plekken vertoont.
- Reinig het product voordat u het gebruikt.
- Als een baby het product zelfstandig gebruikt, is supervisie van een volwassene nodig.

2 Reinigen en steriliseren

- Reinig het product voor en na elk gebruik.
- Reinig het product in warm water met zeep. Spoel het grondig schoon en droog het af.
- Het product kan in de vaatwasmachine. Plaats het in het bovenste rek van de vaatwasmachine.
- Het product is geschikt voor sterilisators.



Let op

- Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het gebruik van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan ertoe leiden dat het product barst. Stop in dit geval onmiddellijk met het gebruik van het product.

3 Voedsel bereiden



Let op

- Gebruik het product nooit in een conventionele oven.
- Als u het product in een magnetron met grillstand gebruikt, gebruik dan **NOOIT** de grillfunctie.
- Voeg nooit te veel olie of suiker toe als u voedsel verwarmt waarbij u het product als bakje gebruikt.
- Gebruik het product nooit voor voedsel dat veel olie bevat of voor citroen-/sinaasappelschillen.
- Verkleurde vlekken of doordringende geuren kunnen op het product achterblijven indien u voedsel met een sterke kleur of geur bereidt, zoals wortelsap en ui.

Een magnetron gebruiken

- Volg altijd de instructies bij de magnetron op.
- Zorg ervoor dat het product water of voedsel bevat wanneer u het product in een magnetron plaatst.
- De temperatuur van voedsel dat in de magnetron is bereid, is mogelijk niet overal gelijkmatig.

4 Voeden



Waarschuwing

- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
- In voedsel dat in een magnetron is opgewarmd, kan de temperatuur in verschillende delen variëren. Blijf het voedsel tijdens het opwarmproces roeren zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.
- Zorg dat uw baby tijdens het voeden niet kan rennen of lopen.
- Houd uw baby tijdens het voeden altijd in de gaten.

5 Opbergen

- Wij raden u aan om het product uit hygiënisch oogpunt op een droge en veilige plaats te bewaren.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Zorg dat uw baby niet bij het product kan.



Opmerking

- Verkleuring is niet van invloed op de prestaties van het product.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Nederlands

1 Belangrijk

- Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
- Bewaar deze handleiding goed om deze later te kunnen raadplegen.



Voor de veiligheid en gezondheid
van uw kind
Waarschuwing

- Controleer het product altijd zorgvuldig voordat u het gebruikt. Stop het gebruik van het product onmiddellijk als het product is beschadigd of zwakke plekken vertoont.
- Reinig het product voordat u het gebruikt.
- Als een baby het product zelfstandig gebruikt, is supervisie van een volwassene nodig.



Let op

- Het product is ontworpen voor het voeden van uw kind.
- Gebruik het product nooit in een magnetron of conventionele oven.
- Plaats het product nooit boven op een kachel of in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik het product nooit voor voedsel dat veel olie bevat of voor citroen-/sinaasappelschillen.
- Verkleurde vlekken of doordringende geuren kunnen op het product achterblijven indien u voedsel met een sterke kleur of geur bereidt, zoals wortelsap en ui.

2 Reinigen en steriliseren

- Reinig het product voor en na elk gebruik.
- Reinig het product in warm water met zeep. Spoel het grondig schoon en droog het af.
- Het product kan in de vaatwasmachine. Plaats het in het bovenste rek van de vaatwasmachine.
- Bewaar het product niet in droog- en sterilisatiekasten met verwarmingselementen.



Let op

- Reinig het product nooit met schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen.
- Gebruik alleen lichtgeconcentreerde schoonmaakmiddelen. Het gebruik van overmatig geconcentreerde schoonmaakmiddelen kan ertoe leiden dat het product barst. Stop in dit geval onmiddellijk met het gebruik van het product.

3 Voeden



Waarschuwing

- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
- Zorg dat uw baby tijdens het voeden niet kan rennen of lopen.
- Houd uw baby tijdens het voeden altijd in de gaten.

4 Opbergen

- Wij raden u aan om het product uit hygiënisch oogpunt op een droge en veilige plaats te bewaren.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen of direct zonlicht.
- Zorg dat uw baby niet bij het product kan.



Opmerking

- Verkleuring is niet van invloed op de prestaties van het product.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0