

AVENT

SCF 702

SCF 704


SCF 706

SCF 708

SV Användarhandbok

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Svenska

1 Viktigt!

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten.
- Behåll användarhandboken för framtida bruk.



För ditt barns säkerhet och hälsa Varning

- Kontrollera alltid produkten noggrant innan du använder den. Sluta omedelbart använda produkten när du upptäcker en skada eller svaghet.
- Rengör produkten innan du använder den för första gången.
- Barnet ska alltid använda produkten under överinseende av en vuxen.

2 Rengöring och sterilisering

- Rengör produkten före/efter varje användning.
- Tvätta produkten i varmt vatten med tvål, skölj noggrant och torka.
- Produkten tål att maskindiskas. Diska den i diskmaskinens övre korg.
- Produkten kan steriliseras i sterilisator.



Var försiktig

- Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
- Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du använder rengöringsmedel med för hög koncentration kan det orsaka att produkten spricker. I så fall ska du omedelbart sluta använda produkten.

3 Tillreda mat



Var försiktig

- Använd aldrig produkten i en vanlig ugn.
- När du använder produkten i en mikrovågsugn med grillfunktion får du ALDRIG använda grillfunktionen tillsammans med produkten.
- Tillsätt aldrig för mycket olja eller socker när du värmer mat och använder produkten som en behållare.
- Använd aldrig produkten med mat som är smaksatt med mycket olja eller citron-/apelsinskal.
- Mat med starka färger eller dofter kan orsaka färgfläckar eller kvardröjande lukt på produkten.

Användning i mikrovågsugn

- Följ alltid mikrovågsugnens instruktioner.
- När du sätter in produkten i mikrovågsugnen ser du till att den innehåller mat eller vatten.
- Mat kan värmas upp ojämnt i mikrovågsugn.

4 Matning



Varning

- Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
- Olika delar av mat som har värmts i mikrovågsugn kan ha olika temperatur. Rör om maten flera gånger under uppvärmningen för att få en jämn värmefördelning.
- Se till att ditt barn inte springer eller går under matningen.
- Håll alltid uppsikt över ditt barn under matningen.

5 Förvaring

- Av hygieniska skäl rekommenderas en torr och säker plats för förvaring av produkten.
- Håll produkten borta från värme-källor eller direkt solljus.
- Förvara produkten utom räckhåll från ditt barn.



Kommentar

- Missfärgning påverkar inte produk-tens prestanda.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714


SCF 718

SV Användarhandbok

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Svenska

1 Viktigt!

- Läs användarhandboken noggrant innan du använder produkten.
- Behåll användarhandboken för framtida bruk.



För ditt barns säkerhet och hälsa Varning

- Kontrollera alltid produkten noggrant innan du använder den. Sluta omedelbart använda produkten när du upptäcker en skada eller svaghet.
- Rengör produkten innan du använder den för första gången.
- Barnet ska alltid använda produkten under överinseende av en vuxen.



Var försiktig

- Produkten är avsedd för matning.
- Sätt inte in produkten i mikrovågsugn eller en vanlig ugn.
- Ställ aldrig produkten på spisen eller nära en värmekälla.
- Använd aldrig produkten med mat som är smaksatt med mycket olja eller citron-/apelsinskal.
- Mat med starka färger eller dofter kan orsaka färgfläckar eller kvardröjande lukt på produkten.

2 Rengöring och sterilisering

- Rengör produkten före/efter varje användning.
- Tvätta produkten i varmt vatten med tvål, skölj noggrant och torka.
- Produkten tål att maskindiskas. Diska den i diskmaskinens övre korg.
- Förvara inte produkten i tork- och steriliseringsskåp med värmeelement.



Var försiktig

- Använd aldrig starka, anti-bakteriella medel eller kemiska lösningar.
- Använd rengöringsmedel med lämplig koncentration. Om du använder rengöringsmedel med för hög koncentration kan det orsaka att produkten spricker. I så fall ska du omedelbart sluta använda produkten.

3 Matning



Varning

- Kontrollera alltid matens temperatur innan matning.
- Se till att ditt barn inte springer eller går under matningen.
- Håll alltid uppsikt över ditt barn under matningen.

4 Förvaring

- Av hygieniska skäl rekommenderas en torr och säker plats för förvaring av produkten.
- Håll produkten borta från värmekällor eller direkt solljus.
- Förvara produkten utom räckhåll från ditt barn.



Kommentar

- Missfärgning påverkar inte produktens prestanda.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0