






SCF 702  
SCF 704  
SCF 706  
SCF 708

HR Korisnički priručnik

Register your product and get support at  
[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

**PHILIPS**



# Hrvatski

## 1 Važno

- Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.
- Korisnički priručnik sačuvajte za buduće potrebe.



## Zaštita i zdravlje vašeg djeteta

### Upozorenje

- Proizvod obavezno pažljivo pregledajte prije svake uporabe. Prestanite koristiti proizvod čim uočite znakove oštećenja ili smanjene izdržljivosti.
- Proizvod očistite prije korištenja.
- Nadzor odrasle osobe je obvezan ako beba sama koristi proizvod.

## 2 Čišćenje i sterilizacija

- Proizvod očistite prije/poslije svake uporabe.
- Proizvod operite u toploj vodi sa sredstvom za pranje; temeljito ga isperite i osušite.

- Proizvod se može prati u stroju za pranje posuđa. Prilikom pranja u stroju za pranje posuđa proizvod stavite na gornju rešetku.
- Proizvod se može sterilizirati u sterilizatorima.



### Oprez

- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, antibakterijska sredstva ili kemijska otapala.
- Koristite odgovarajuću koncentraciju sredstva za čišćenje. Prevelika koncentracija sredstva za čišćenje s vremenom može uzrokovati pucanje proizvoda. U tom slučaju odmah prestanite koristiti proizvod.

### 3 Priprema hrane



Oprez

- Proizvod nikada nemojte stavljati u običnu pećnicu.
- Ako proizvod stavljate u mikrovalnu pećnicu koja ima značajku za pečenje, NIKADA nemojte koristiti tu značajku.
- Nikada nemojte dodavati previše ulja ili šećera kada proizvod koristite kao spremnik prilikom zagrijavanja hrane.
- Proizvod nikada nemojte koristiti za hranu koja sadrži mnogo ulja ili koricu limuna/naranče.
- Hrana koja ima jaku boju ili miris, npr. sok od mrkve i luk, mogu uzrokovati mrlje ili zadržavanje mirisa u proizvodu.

## Korištenje mikrovalne pećnice

- Obavezno se pridržavajte uputa za mikrovalne pećnice.
- Ako proizvod stavljate u mikrovalnu pećnicu, pazite da se u njemu nalazi hrana ili voda.
- U mikrovalnoj pećnici hrana se može neravnomjerno zagrijati.

# 4 Hranjenje



## Upozorenje

- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane.
- Kad se hrana zagrijava u mikrovalnoj pećnici, njen temperature može se razlikovati u raznim dijelovima. Kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela topline, hranu miješajte tijekom zagrijavanja.
- Pazite da beba ne trči niti hoda dok jede.
- Obavezno pazite na bebu dok jede.

## 5 Spremanje

- Za higijensko održavanje preporučuje se spremanje proizvoda na suho i sigurno mjesto.
- Proizvod nemojte izlagati toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod držite izvan dohvata bebe.



### Napomena

- Promjena boje ne utječe na rad proizvoda.



Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix(PlatesBowls)\_CEE-1\_CEE-2  
\_wk1108.2\_V3.0





SCF 710  
SCF 712  
SCF 714  
SCF 718

## HR Korisnički priručnik

Register your product and get support at  
[www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)

**PHILIPS**



# Hrvatski

## 1 Važno

- Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.
- Korisnički priručnik sačuvajte za buduće potrebe.



## Zaštita i zdravlje vašeg djeteta

### Upozorenje

- Proizvod obavezno pažljivo pregledajte prije svake uporabe. Prestanite koristiti proizvod čim uočite znakove oštećenja ili smanjene izdržljivosti.
- Proizvod očistite prije korištenja.
- Nadzor odrasle osobe je obavezan ako beba sama koristi proizvod.



## Oprez

- Proizvod je predviđen za hranjenje.
- Proizvod nikada nemojte stavljati u mikrovalnu ili običnu pećnicu.
- Proizvod nikada nemojte stavljati na štednjak ili blizu izvora topline.
- Proizvod nikada nemojte koristiti za hrana koja sadrži mnogo ulja ili koricu limuna/naranče.
- Hrana koja ima jaku boju ili miris, npr. sok od mrkve i luk, mogu uzrokovati mrlje ili zadržavanje mirisa u proizvodu.

## 2 Čišćenje i sterilizacija

- Proizvod očistite prije/poslije svake uporabe.
- Proizvod operite u toploj vodi sa sredstvom za pranje; temeljito ga isperite i osušite.
- Proizvod se može prati u stroju za pranje posuđa. Prilikom pranja u stroju za pranje posuđa proizvod stavite na gornju rešetku.
- Proizvod se može sterilizirati u sterilizatorima.



## Oprez

- Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, antibakterijska sredstva ili kemijska otapala.
- Koristite odgovarajuću koncentraciju sredstva za čišćenje. Prevelika koncentracija sredstva za čišćenje s vremenom može uzrokovati pucanje proizvoda. U tom slučaju odmah prestanite koristiti proizvod.

# 3 Hranjenje



## Upozorenje

- Prije hranjenja djeteta obavezno provjerite temperaturu hrane.
- Pazite da beba ne trči niti hoda dok jede.
- Obavezno pazite na bebu dok jede.

## 4 Spremanje

- Za higijensko održavanje preporučuje se spremanje proizvoda na suho i sigurno mjesto.
- Proizvod nemojte izlagati toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Proizvod držite izvan dohvata bebe.



### Napomena

- Promjena boje ne utječe na rad proizvoda.



Philips AVENT, a business of Philips  
Electronics UK Ltd.  
Philips Centre, Guildford Business Park,  
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.  
© Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All Rights Reserved.

Printed in China  
Phoenix\_CEE-1\_CEE-2\_wk1108.2\_V4.0  
3140 035 24532