

AVENT

SCF 702

SCF 704




SCF 706

SCF 708

ES Manual del usuario

Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Español

1 Importante

- Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.
- Conserve este manual de usuario para consultarlo en el futuro.



Para la salud y seguridad de su hijo Advertencia

- Antes de cada uso, compruebe siempre el producto detenidamente. Deje de usar el producto inmediatamente si detecta algún daño o fallo.
- Antes de usarlo, lave el producto.
- Se requiere la supervisión de un adulto siempre que un bebé vaya a utilizar el producto por sí mismo.

2 Limpieza y esterilización

- Limpie el producto antes/después de cada uso.
- Limpie el producto con agua caliente y un poco de jabón, enjuáguelo bien y séquelo.
- El producto puede lavarse en el lavavajillas. Lávelo en la bandeja superior del lavavajillas.
- El producto puede lavarse con esterilizadores.



Precaución

- No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes químicos.
- Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los agentes de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar que el producto se agriete. En ese caso, deje de utilizar el producto inmediatamente.

3 Preparación de alimento



Precaución

- No coloque nunca el producto en un horno convencional.
- Cuando utilice el producto en un horno microondas con grill, **NUNCA** haga funcionar la función grill.
- No añada nunca demasiado aceite o azúcar cuando caliente alimentos usando este producto como recipiente.
- No use nunca este producto con alimentos cuyos ingredientes contengan demasiado aceite o pieles de limón o naranja.
- Los alimentos de color u olor fuerte, como el zumo de zanahoria o las cebollas, podrían dejar manchas de color u olores duraderos.

Uso de un horno microondas

- Siga siempre las instrucciones para los hornos microondas.
- Cuando coloque el producto en un horno microondas, asegúrese de que contenga alimentos o agua.
- Es posible que la comida no se caliente por igual en toda la superficie dentro del horno microondas..

4 Alimentación



Advertencia

- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma.
- La temperatura de la comida calentada en un microondas puede variar según la zona. Para garantizar una distribución homogénea del calor, remueva la comida durante el proceso de calentamiento.
- No permita que el niño corra o camine durante la alimentación.
- Mantenga siempre la atención en el niño durante la alimentación.

5 Almacenamiento

- Para un mantenimiento higiénico, se recomienda un lugar seco y seguro para almacenar el producto.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor o de la luz solar directa.
- Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.



Nota

- La decoloración no afecta al rendimiento del producto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.

© Koninklijke Philips Electronics N.V.

All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU_wk1108.2_V3.0

AVENT

SCF 710

SCF 712

SCF 714




SCF 718

ES Manual del usuario

Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

PHILIPS



Español

1 Importante

- Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.
- Conserve este manual de usuario para consultarlo en el futuro.



Para la salud y seguridad de su hijo
Advertencia

- Antes de cada uso, compruebe siempre el producto detenidamente. Deje de usar el producto inmediatamente si detecta algún daño o fallo.
- Antes de usarlo, lave el producto.
- Se requiere la supervisión de un adulto siempre que un bebé vaya a utilizar el producto por sí mismo.



Precaución

- El producto está diseñado para usos relacionados con la alimentación
- No coloque nunca el producto en el microondas ni en un horno convencional.
- No coloque nunca el producto encima de un fogón ni cerca de una fuente de calor.
- No use nunca este producto con alimentos cuyos ingredientes contengan demasiado aceite o pieles de limón o naranja.
- Los alimentos de color u olor fuerte, como el zumo de zanahoria o las cebollas, podrían dejar manchas de color u olores duraderos.

2 Limpieza y esterilización

- Limpie el producto antes/después de cada uso.
- Limpie el producto con agua caliente y un poco de jabón, enjuáguelo bien y séquelo.
- El producto puede lavarse en el lavavajillas. Lávelo en la bandeja superior del lavavajillas.
- No almacene el producto en cabinas de secado/esterilización con resistencias.



Precaución

- No utilice agentes de limpieza abrasivos o antibacterias ni disolventes químicos.
- Utilice agentes de limpieza con una concentración adecuada. Los agentes de limpieza con una concentración excesiva pueden provocar que el producto se agriete. En ese caso, deje de utilizar el producto inmediatamente.

3 Alimentación



Advertencia

- Compruebe siempre la temperatura de los alimentos antes de la toma.
- No permita que el niño corra o camine durante la alimentación.
- Mantenga siempre la atención en el niño durante la alimentación.

4 Almacenamiento

- Para un mantenimiento higiénico, se recomienda un lugar seco y seguro para almacenar el producto.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor o de la luz solar directa.
- Mantenga el producto fuera del alcance del bebé.



Nota

- La decoloración no afecta al rendimiento del producto.



Philips AVENT, a business of Philips
Electronics UK Ltd.

Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Printed in China

Phoenix_WEU _wk1108.2_V5.0