



Explorando juntos

Juego de masajeadores íntimos para la pareja

PHILIPS
sense and simplicity

HF8400_ESBL_p01 v6Cyan Magenta Yellow Black 3-NOV-08



Déjate llevar y disfruta

Hemos diseñado los masajeadores íntimos después de consultar a expertos del sector acerca de qué es lo que desean las parejas en sus relaciones íntimas

Diseñados para seducir y excitar, cada masajeador íntimo es perfecto para explorar con tu pareja y añadir una nueva dimensión de placer en la intimidad de tu relación.

 *Deixe a viagem
começar*

Para criar o massajador,
consultamos peritos na área para
saber o que os casais querem da
sua relação íntima.

Desenhados para seduzir, os
massajadores íntimos são
perfeitos para explorar com o
seu parceiro e dar uma nova
dimensão de prazer à vossa
relação na intimidade.

 *Let the journey begin*

We designed the intimate
massagers after consultation
with experts in the field about
what couples want from their
intimate relationship.

Shaped for seduction and
equipped for excitement, each
massager is perfect for
exploring and playing with your
partner, bringing heightened
pleasure to your intimacy.

Para que ella le complazca a él

El masajeador masculino está especialmente diseñado para estimular y dar placer al hombre, así como para fomentar el contacto físico y las relaciones íntimas entre ambos al utilizarlo, permitiendo en todo momento que tu mano acaricie el cuerpo de tu pareja.

Ten en cuenta que las curvas del masajeador masculino se han desarrollado para los contornos más íntimos del hombre, aumentando el placer erótico. La zona ahuecada está especialmente diseñada para el pene, así como para otras partes del cuerpo.



Para que él la complazca a ella

El masajeador femenino está especialmente diseñado para estimular y dar placer a la mujer. Permite en todo momento que tu mano acaricie el cuerpo de tu pareja al utilizarlo, además de fomentar el contacto físico y las relaciones íntimas entre ambos. La punta es la zona del masajeador que vibra y te permite estimular a tu pareja y sus zonas erógenas.

Ten en cuenta que las curvas del masajeador femenino se han desarrollado para los contornos más íntimos de la mujer, para aumentar el placer erótico. La punta se ha diseñado especialmente para estimular el clítoris, así como otros puntos de masaje y zonas erógenas.

Existen muchas formas de sujetar el masajeador. Elije la que te resulte más cómoda. El uso de lubricante puede mejorar la experiencia.

Para más información, visita
www.philips.es/masajeadoresintimos





Instalación y carga



- 1** Asegúrate de que ambos masajeadores se han colocado correctamente en el estuche de carga, como se muestra en la imagen de la izquierda.
- 2** Cierra la tapa para comenzar la carga. El piloto de carga de la tapa del estuche comienza a parpadear para indicar que la carga está en curso.
- 3** Cuando cargues los masajeadores por primera vez, el piloto de carga tarda unos minutos en encenderse para indicar que ha comenzado el proceso de carga. Los masajeadores estarán listos para usar después de unas 10 horas.

Los masajeadores tardan 24 horas en cargarse por completo. Cuando están completamente cargados, los masajeadores tienen un tiempo de funcionamiento de hasta 1 hora.

Importante: Ten en cuenta que los masajeadores no se cargan si la tapa del estuche está abierta.

Uso e higiene

Los masajeadores son herméticos, por lo que puedes utilizarlos con lubricantes y aceites de masaje a base de agua o silicona para mejorar el tacto y las vibraciones. Mantén los masajeadores limpios y haz todo lo necesario para reducir el riesgo de infección. Lee atentamente el manual de usuario antes de usar los masajeadores. Ten en cuenta que los masajeadores se han diseñado para la seducción, no para la penetración. Utilízalos siempre con responsabilidad.

Cómo utilizar los masajeadores íntimos

El masajeador dispone de tres botones de control:

- 1 Botón de selección de modo
- 2 Botón de disminución de intensidad de la vibración
- 3 Botón de aumento de intensidad de la vibración

Botón de encendido o apagado

Pulsa cualquier botón para encender el masajeador. Para apagarlo, mantén pulsado el botón de selección de modo (1) o el botón de disminución de intensidad de la vibración (2).

Ajustes

Pulsa el botón de selección de modo (1) para cambiar entre los cuatro modos de vibración. Para aumentar la intensidad de la vibración pulsa el botón de aumento de intensidad (3). Pulsa el botón de disminución de intensidad (2) para disminuir la intensidad de la vibración.

Bloqueo para viajes

Para activar o desactivar el bloqueo para viajes, pulsa los botones de aumento de intensidad de la vibración y de selección de modo al mismo tiempo. El anillo luminoso parpadeará una vez para indicar que el masajeador está bloqueado.

- 
- 1 Botón de selección de modo
 - 2 Botón de disminución de intensidad de la vibración
 - 3 Botón de aumento de intensidad de la vibración

Para ele

O massajador foi criado especialmente para estímulo e prazer dele. Foi também desenhado para encorajar o contacto físico e a intimidade entre o casal, permitindo que a sua mão acaricie constantemente o corpo do seu parceiro enquanto o usa.

Repare como as curvas do massajador masculino se adaptam aos contornos mais íntimos, aumentando o prazer erótico. A área côncava é particularmente agradável no corpo do pénis, bem como em outras partes do corpo.



Para ela

O massajador feminino foi desenhado especialmente para estímulo e prazer dela. Ao permitir que a sua mão acaricie o corpo dela enquanto o usa, também encoraja o constante contacto físico e a intimidade entre ambos. A ponta é a área do massajador que vibra, ajudando a estimular a sua parceira e as zonas erógenas dela.

Repare como as curvas do massajador feminino se adaptam aos contornos mais íntimos, aumentando o prazer erótico. A ponta foi especialmente desenhada para estimular o clítoris, assim como muitos outros pontos de massagem e zonas erógenas.

Claro que existem outras formas de segurar o massajador. Escolha a que for mais cômoda para si.

Para mais informações visite:
www.phillips.es/masajeadoresintimos





Configuração e carregamento



1 Certifique-se que ambos os massajadores estão correctamente posicionados no estojo de carregamento, como demonstrado na imagem da esquerda.



2 Feche a tampa para iniciar o carregamento. A luz de carga na tampa do estojo apresenta-se intermitente quando o carregamento está em processo.

3 Quando carregar os massajadores pela primeira vez, pode levar alguns minutos até a luz acender e se iniciar o carregamento. Os massajadores estão prontos a utilizar após dez horas, aproximadamente.

Um carregamento completo demora 24 horas. Quando totalmente carregado, o massajador Pode funcionar até uma hora.

Importante: os massajadores não carregam se a tampa do estojo de carregamento estiver aberta.

Utilização e higiene

O massajador é à prova de água. Assim, pode utilizá-lo com lubrificantes e óleos de massagem à base de silicone ou água ou até mesmo para melhorar o toque e as vibrações. Mantenha sempre o seu massajador limpo e faça os possíveis para diminuir o risco de infecção. Leia o manual do utilizador atentamente antes da utilização. Não se esqueça que o massajador foi feito para sedução, não para penetração. Use-o sempre com responsabilidade.



Como utilizar os massajadores

O massajador tem três botões de controlo:

- 1 Botão de selecção de modo
- 2 Botão de diminuição da vibração
- 3 Botão de aumento da vibração

Ligar ou desligar

Prima qualquer botão para ligar o massajador. Para desligar, prima e mantenha premido o botão de selecção de modo (1) ou o botão de diminuição da vibração (2).

Ajustar

Prima o botão de selecção de modo (1) para alternar entre os quatro modos de vibração. Para aumentar a intensidade da vibração, prima o botão de aumento da vibração (3). Prima o botão de diminuição de vibração (2) para baixar a intensidade da mesma.

Bloqueio de viagem:

Para activar ou desactivar o bloqueio de viagem, prima os botões de aumento de vibração e selecção de modo ao mesmo tempo. O círculo de luz irá piscar uma vez para indicar que o massajador está bloqueado.

- 
- 1 Botão de selecção de modo
 - 2 Botão de diminuição da vibração
 - 3 Botão de aumento da vibração



For her to please him

The male massager is specially shaped to stimulate and please him. It is also designed to encourage physical contact and intimacy between the two of you while you use it by allowing your hand to caress your partner's body at all times.

Notice how the curves of the male massager are shaped for his most intimate contours, enhancing erotic pleasure. The cupped area feels particularly good against the shaft of the penis, as well as many other spots of the body.





For him to please her

The female massager is specially shaped to stimulate and please her; By allowing your hand to caress your partner's body while you use it, it also encourages constant physical contact and intimacy between you both. The tip is the area of the massager that vibrates, allowing you to stimulate your partner and her erogenous zones.

Notice how the curves of the female massager are shaped for her most intimate contours, enhancing erotic pleasure. The tip is specifically designed to stimulate the clitoris, as well as many massage points and other erogenous zones.

There are many ways to hold the massagers, Feel free to choose what feels most comfortable for you. Use of lubricant can enhance the experience.

For more information, please visit
www.philips.com/intimatemassager





Set up and charging



- 1 Make sure both massagers are positioned correctly in the charging case, as shown in the picture left.
- 2 Close the lid to begin the charge. The charging light on the lid of the charging case starts flashing when charging is in progress.
- 3 When charging for the first time, allow a few minutes before the charging light goes on and charging begins. The massagers will be ready for use after about 10 hours.



A full charge takes 24 hours. When fully charged, the massagers have an operating time of up to one hour.

Important: Please note the massagers will not charge when the lid of the charging case is open.

Use and hygiene

The massagers are easy to clean so you can use them with silicone-based or water-based lubricants and massage oils to enhance the touch and vibrations. Always take care to keep your massagers clean and do what is necessary to reduce the risk of infection. Please read the user manual carefully before use. Please be aware the massagers are shaped for seduction, they are not designed for penetration. Always use them responsibly.

How to use the intimate massager

The massager has three control buttons:

- 1 Mode selection button
- 2 Decrease vibration button
- 3 Increase vibration button

Switching on or off

Press any button to switch on the massager. To switch off the massager, press and hold the mode selection button (1) or the decrease vibration button (2).

Adjusting

Press the mode selection button (1) to switch between the four vibration modes. To increase the intensity of the vibration press the increase vibration button (3). Press the decrease vibration button (2) to lower the intensity of the vibration.

Travel lock

To activate or deactivate the travel lock, press the increase vibration and mode selection buttons together. The light ring will flash once to indicate that the massager is locked.

1 Mode selection button

2 Decrease vibration button

3 Increase vibration button





4203 000 4430.1



ES *Contenido de la caja*

- Estuche de carga
- Masajeador íntimo para que ella le complazca a él
- Masajeador íntimo para que él la complazca a ella
- Folleto de introducción
- Manual de usuario detallado
- Folleto de garantía
- Adaptador con cable de alimentación
- 2 bolsas para extracción de las baterías

PT *Conteúdo da embalagem*

- Estojo de carregamento
- O massajador dela para deleite masculino
- O massajador dele para deleite feminino
- Folheto de introdução
- Manual do utilizador detalhado
- Folheto de garantia
- Inclui ainda: Um adaptador com cabo de alimentação
- Dois sacos para remoção da bateria

EN *What's in the box?*

- Charging case
- Her intimate massager to please him
- His intimate massager to please her
- Welcome booklet
- Detailed user manual
- Guarantee leaflet
- One adapter with mains cord
- Two battery-removal bags

PHILIPS
sense and simplicity

Para más información, visita
www.philips.es/masajeadoresintimos