



Philips  
Masajeador sensual

para él y para ella

HF8420

## Masajeador sensual

Para estimular las zonas erógenas del hombre y de la mujer

La punta ondulada del masajeador sensual añade una nueva dimensión de estimulación a tus caricias y una carga erótica adicional gracias a las sensaciones vibrantes. Explora nuevas formas de estimularlos en pareja.

### Un punto de estimulación en el que concentrar el placer

- Un punto de estimulación en el que concentrar el placer

### Varios ajustes de vibración para una variedad de estimulación

- Varios ajustes de vibración y cinco niveles de intensidad.

### Resistente al agua

- Uso en la ducha o en el baño

### Compatible con lubricantes

- Se puede utilizar con lubricantes a base de agua o silicona

### Diseñados para el uso íntimo

- Diseñados especialmente para adaptarse de forma natural a tu cuerpo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Materiales: Revestimiento superior de tacto suave sobre el abdomen
- Color(es): Morado

## Especificaciones técnicas

- Tipo de batería: Iones de litio
- Voltaje: 100-240 V
- Carga: Sin cable, recargable
- Tiempo de carga: Hasta 4 horas hora(s)

- Frecuencia: 50 - 60 Hz
- Resistente al agua: Resistente al agua

## Vibración

- Frecuencia (máx.): 120 Hz
- Número de intensidades: 5
- Número de modos: 4
- Nivel de sonido (medio): 46 dB
- Nivel de sonido (máx.): 49 dB

HF8420/00

# Destacados

## Un punto de estimulación



La punta ondulada y redondeada es perfecta para jugar y seducir de forma más específica zonas, como la de alrededor del pezón o la situada entre las áreas genital y rectal. Puedes añadir aún más variedad y excitación a las sensaciones si mueves el masajeador en círculos, o describiendo la forma de un 8, y si experimentas con los distintos modos de vibración. Prueba con un ritmo relajante en los labios o en el escroto, por ejemplo, seguido de un ritmo intenso en el clítoris o en el pene.

## Varios ajustes de vibración



Sensaciones estimulantes con varios ajustes de vibración e intensidades. Dispone de cuatro modos de vibración: >Brillo, Ola, Latido y Estremecimiento para una variedad de estimulación. El masajeador sensual es una "extensión" de tus manos y tus dedos que pueden crear sensaciones aún más placenteras en las zonas erógenas. Basta con pasarlo, hacer círculos o mantenerlo sobre las zonas más sensibles de tu pareja, las mismas que besarías, acariciarías o estimularías. Aunque se ha diseñado para añadir aún más fantasía a los juegos preliminares, el masajeador también se puede utilizar para mejorar otros momentos de tacto compartido como, por ejemplo, un masaje de pies o caricias sobre el cuello.



Fecha de emisión  
2013-01-16

Versión: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)