



Philips
Masseur sensuel chauffant

pour partager plus

HF8410

Explorez vos corps ensemble

Masseur sensuel chauffant pour mettre les sens de votre couple en éveil

Ce masseur chauffant est idéal pour mettre vos sens en éveil. Prenez tout votre temps pour stimuler le désir de votre partenaire en associant le masseur vibrant à vos caresses. Détendez-vous, faites-vous plaisir et laissez-vous emporter...

Préchauffage à température du corps, pour plus de confort

- Peut être facilement préchauffé avant utilisation

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs

- Cinq modes de vibration et cinq niveaux d'intensité

Forme adaptée à une utilisation intime

- Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

Waterproof

- Utilisez votre masseur sous votre douche

Utilisable avec un lubrifiant

- Utilisable avec des lubrifiants à base d'eau ou de silicone

PHILIPS

Masseur sensuel chauffant
pour partager plus

Caractéristiques

Design et finition

- Matériaux: Revêtement ultradoux
- Couleur(s): Violet

Spécificités techniques

- Type de batterie: NiMH
- Tension: 100-240 volt
- Charge: Rechargeable, sans fil
- Temps de charge: 24 heure(s)
- Fréquence: 50-60 Hz
- Étanche: Étanche, peut être utilisé sous la douche ou dans le bain

Vibration

- Fréquence (max.): 95 Hz
- Niveaux d'intensité: 5
- Nombres de modes: 4
- Niveau sonore (moyen): 32 dB
- Niveau sonore (max.): 43 dB

Poids

- Coffret de chargement: 114 g
- Masseur sensuel: 74 g

HF8410/01

Points forts

Une forme sensuelle pour vous et votre partenaire



Le masseur se manipule aisément de diverses manières : dans votre paume, entre vos doigts ou du bout des doigts. Le masseur est spécialement conçu pour s'adapter naturellement à votre main et s'incurve parfaitement pour suivre les courbes et parties de votre corps, tout en vous permettant de maintenir un contact avec la peau de votre partenaire. Tenez le masseur avec votre paume, face concave vers l'extérieur, par exemple, pour toucher le pénis, ou prenez la surface concave dans votre main pour stimuler le clitoris avec les pointes arrondies.

Fonction de préchauffage



Vous pouvez choisir de préchauffer légèrement le masseur sensuel à une température corporelle agréable. Pour cela, placez-le sur le chargeur et appuyez sur le bouton de préchauffage. Le masseur est préchauffé au bout de 5 minutes. Outre la chaleur et le plaisir du contact de votre corps, les sensations de votre partenaire sont décuplées grâce à l'effet stimulant de la surface du masseur.

Matériau doux et sensuel



Composé d'un matériau doux et sensuel, ce masseur sensuel procure des sensations agréables et sensuelles sur la peau. Il s'intègre parfaitement aux préliminaires ou pendant l'acte : grâce à sa forme épousant naturellement les contours de la main, il contribue à stimuler le désir, tout en favorisant un contact physique permanent entre les partenaires.



Date de publication
2015-11-20

Version: 4.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com