

PHILIPS

sonicare

Têtes de brosse
Sonicare

Advance

Lot de 2

Small

HX4012/10



Têtes de brosse de rechange pour brosses à dents Sonicare Advance série 4000

Pour un brossage optimal, remplacez votre tête de brosse tous les 6 mois.

Poils ultradoux

Nettoyage efficace dans les zones difficiles à atteindre

Manche plus long et tête de brosse de taille réduite

- Idéal pour les petites bouches, les besoins particuliers et les enfants

Brossette de rechange pour Sonicare Advance 4000

