

PHILIPS

sonicare

Brossettes soniques
standard

HydroClean

Lot de 3

HX6003/05



Nettoyage des interstices dentaires

Brossette clipsable pour brosse à dents électrique

Le design exclusif de la brosse Philips Sonicare HX6003/05 permet d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires entre les dents

Une sensation de propreté inédite

- Mouvement sonore optimisé grâce au design exclusif de la brosse

Conçue pour des performances optimales

- Les poils avec indicateur d'usure vous garantissent un nettoyage efficace

Meilleur nettoyage des espaces interdentaires

- Les HydroGuides permettent d'éliminer la plaque et les résidus alimentaires

Brossette compatible avec plusieurs brosses à dents

- Brossette clipsable

Points forts

Brossette clipsable



Brossettes faciles à fixer et nettoyage facile du manche de la brosse à dents

HydroGuides

Les HydroGuides utilisent notre technologie sonore brevetée pour envoyer le dentifrice et l'eau dans les espaces interdentaires afin de nettoyer ces endroits difficiles d'accès. Ils ne remplacent pas le fil dentaire mais permettent cependant un meilleur nettoyage des espaces interdentaires.

Des performances de brossage optimisées



Le design astucieux et la conception précise de ces brosse à dents de rechange Philips Sonicare associés au mouvement sonore et aux modes de brossage personnalisés garantissent un nettoyage optimal.

Poils avec indicateur d'usure



Les poils vous indiquent quand remplacer la brosse à dents. Après trois mois d'utilisation normale, les poils s'usent et les brosse à dents deviennent moins efficaces. Remplacez votre brosse à dents tous les 3 mois.

