

PHILIPS

sonicare

Standardní hlava zubního
kartáčku Sonicare

ProResults

1 ks v balení

HX6011



Čisto všude kolem

Zaklapávací hlava elektrického zubního kartáčku Sonicare

Větší povrch a tvarované štětinky náhradních hlav elektrického kartáčku Philips Sonicare HX6011/05 důkladně čistí a masírují zuby a dásně.

Prostřednictvím pocitu čistoty v ústech

- Šikmé, paprscitě seříznuté štětinky rozšiřují plochu pokrytí
- Tvarované štětinky se přizpůsobí přirozenému tvaru zubů
- Konstrukce hlavy kartáčku zvyšuje sonický pohyb

Navrženo pro optimální výkon

- Štětinky, které upozorní jsou zárukou účinného čištění

Hlava kartáčku je vhodná do více držadel

- Zacvakávací hlava kartáčku

Přednosti

Zacvakávací hlava kartáčku



Snadné upevnění hlavy kartáčku a čištění rukojeti

Šikmé, paprscitě seříznuté štětinky



Zakřivená povrchová plocha tvořená šikmými, paprscitě seříznutými štětkami napomáhá udržení kontaktu s ploškami zubů a povrchem dásní, když se hlava kartáčku otáčí. Pokryje tak větší povrchovou plochu a přitom není nutné zvětšovat hlavu kartáčku.

Tvarované štětinky



Štětinky tohoto elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare jsou seříznuty do vrstevnicového tvaru, který se přizpůsobí


přirozenému tvaru zubů. Vrcholky a prohlubně po délce hlavy kartáčku jsou navrženy ergonomicky tak, aby sledovaly topografii zubů a zapadly mezi zuby. Tím se snižuje pravděpodobnost, že některá místa při čištění vynecháte.

Maximální čistící výkon



Promyšlená konstrukce a přesná výroba je zárukou, že kombinací této náhradní hlavy kartáčku Philips Sonicare, sonického pohybu a flexibilních režimů čištění dosáhnete dokonalé čistoty.

Štětinky, které upozorní



Tyto štětinky vás upozorní, kdy je hlavu kartáčku třeba vyměnit. Po třech měsících normálního používání vykazují štětinky opotřebování a hlava kartáčku je méně účinná. Hlavu kartáčku měňte každé tři měsíce.

Specifikace

Snadné použití

Vhodné pro tyto modely: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Technické údaje

Doba provozu: Pro optimální výsledky doporučujeme vyměnit hlavu kartáčku jednou za 3 měsíce.

Výměna: Upozorňující štětinky vyblednou a tak upozorní na nutnost výměny.

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení hlav kartáčku: V x Š x D: 21,6 x 7,0 x 2,2 cm

Hmotnost balení hlav kartáčku: 0,03 kg

