

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная
щетка

FlexCare Platinum

3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки

С датчиком давления



HX9112/12



Тщательная и бережная чистка

В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам гарантировано эффективное и бережное удаление налета.

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Удаляйте в 10 раз больше налета, используя AdaptiveClean*
- Улучшает состояние десен всего за 2 недели
- Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Повысьте эффективность чистки зубов

- Выбор из 3 режимов и 3 уровней интенсивности
- Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Обеспечивает тщательное очищение

- Эффективная чистка труднодоступных участков в режиме Deep Clean (Глубокая чистка)
- Чистящая насадка AdaptiveClean изгибается вдоль линии десен

Создано для вас


- Уведомляет о чрезмерном давлении
- Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут
- Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий



asimpleswitch.com


Особенности

Удаляйте в 10 раз больше налета




Воспользуйтесь насадкой AdaptiveClean и оцените по-настоящему тщательную чистку. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность** и удаляется в 10 раз больше налета на труднодоступных участках*, а также обеспечивается действительно качественное очищение зубов вдоль линии десен и межзубных промежутков.

Бережный уход за деснами



Благодаря эффективной чистке зубов с помощью FlexCare здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования. По сравнению с обычной зубной щеткой она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

3 режима, 3 уровня интенсивности




Эффективная глубокая чистка с помощью FlexCare Platinum Connected. Вы можете выбрать один из 3 уровней интенсивности чистки и один из 3 режимов в соответствии с индивидуальными потребностями: Clean (Чистка) для отличной ежедневной чистки, White (Освещение) для удаления поверхностных потемнений и Deep Clean (Глубокая чистка) для эффективной тщательной чистки.

Превосходная тщательная чистка



Режим Deep Clean (Глубокая чистка) позволяет уделить особое внимание отдельным участкам, обеспечивая тщательную чистку. Благодаря уникальным движениям насадки и увеличенному до 3 минут времени чистки гарантировано тщательное очищение зубов.

Вы слишком сильно давите на щетку?




FlexCare Platinum регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При сильном нажатии на зубы ручка щетки слегка вибрирует. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

Технология Philips Sonicare



Мощные вибрации взбивают зубную пасту, помогая ей эффективнее бороться с налетом в межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то же самое время совершается 31 000 бережных, но эффективных колебательных движений. Результат чистки зубов нашей зубной щеткой в течение 2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью обычной ручной зубной щетки.

До 2 раз более здоровые зубы



Используйте чистящую насадку AdaptiveClean для тщательной и бережной чистки, которая позволяет добиться до 2 раз более здоровых десен по сравнению с обычной зубной щеткой. Мягкие прорезиненные ребра подстраиваются под контуры зубов и десен, предотвращая избыточное давление. Щетинки эффективно очищают межзубные промежутки и обеспечивают комфортную тщательную чистку.

Функции QuadPacer и Smartimer



Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер QuadPacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Белый: Удаление поверхностных потемнений эмали

Deer Clean (Глубокая чистка): Для эффективной тщательной чистки

3 уровня интенсивности: Низкий, Средний, Высокий

В комплекте

Ручка: 1 FlexCare Platinum

Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare стандартного размера

зарядное устройство: 1

Дорожный футляр: 1

Дизайн и отделка

цвет: Шиферно-серый

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 62 000 чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели

Эффект освещения: Помогает удалять налет естественным образом

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Датчик давления: Щетка вибрирует, предупреждая пользователя

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные насадки

Время работы: До 3 недель***

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень

заряда аккумулятора

Ручка:

Изысканный эргономичный дизайн

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Элемент питания: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель**

Тип элемента питания: Литий-ионный

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

