

PHILIPS

sonicare

Электрическая зубная
щетка

For Kids

2 режима

2 чистящие насадки



HX6311/02



Прививает полезную привычку самостоятельной чистки зубов

Электрическая зубная щетка для детей

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare HX6311/02 для детей

Обеспечивает наилучшую чистку

- Динамический поток жидкости Sonicare очищает межзубные промежутки

Уход и защита для детских улыбок

- Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

Разработана для развития навыков самостоятельной чистки зубов

- KidTimer позволяет увеличить время чистки
- 2 безопасных для ребенка режима энергопотребления обеспечивают бережную, эффективную чистку зубов
- Чистящие насадки для разных возрастов для защиты детских зубов
- KidPacer доставляет удовольствие и воспроизводит подходящие мелодии
- Смешные сменные панели для пользовательской настройки
- Нескользящая форма
- Удобная ручка для родителей и детей

Особенности

Запатентованная звуковая технология



Благодаря уникальной динамической технологии чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare мягко и эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Прорезиненная насадка для зубной щетки



Прорезиненная головка сменной насадки для безопасной чистки детских зубов

KidTimer




Постепенно увеличивает время чистки зубов в течение 90 дней, стремясь к рекомендуемому стоматологами значению равному 2 минутам

Режимы энергопотребления




2 безопасных для ребенка режима энергопотребления предназначены для различных возрастов, обеспечивая бережную чистку, которая идеально соответствует различным возрастам. Предусмотрен режим бережной чистки для детей от 4 лет и режим интенсивной чистки для детей от 7 лет и старше

Чистящие насадки для разных возрастов



Эта электрическая зубная щетка Philips Sonicare поставляется с насадками 2 размеров, которые разработаны специально для бережной чистки и защиты зубов на важнейших этапах развития малыша

KidPacer



Веселые мелодии вдохновляют малышек на чистку верхних и нижних зубов со всех сторон

Сменные панели



Позволяют детям придать щетке желаемый внешний вид

Нескользящая форма



Надежная ручка позволяет малышам хранить щетку в вертикальном положении, а также наносить на нее зубную пасту, расположив в горизонтальном положении.

Удобная ручка



Эргономичный дизайн позволяет родителям и детям чистить зубы вместе или по отдельности

Характеристики

Режимы

Режимы энергопотребления: 2

В комплекте

Ручки: 1 Sonicare for Kids

Насадки: 1 стандартная насадка Sonicare for Kids,

1 компактная насадка Sonicare for Kids

зарядное устройство: 1

Дизайн и отделка

цвет: Красный с 3 сменными панелями

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000 чистящих движений в минуту

Performance: На 75 % эффективнее*

Полезьа для здоровья: Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта

Таймер: KidTimer и Quadpacer

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобная сменная насадка

Время чистки: До 3 недель**

Индикатор состояния аккумулятора: Индикатор отображает состояние аккумулятора

Ручка: Плоский эргономичный дизайн, Прорезиненная

ручка для удобства использования

Экран: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): До 3 недель

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года

