

PHILIPS

Analogová dětská
chůvička

SCD469/00

 Product Picture

Automaticky vytočí váš telefon

Funguje jako běžná elektronická chůva. Někdy však potřebujete více volnosti, kterou vám běžná elektronická chůva neposkytne - například při zahradničení. Díky chůvě s telefonem můžete snadno přepnout do režimu vytáčení.

Pohodlí pro vás i vaše dítě

- Poskytuje možnost promluvit na vaše dítě
- Podívejte se na zvuky dítěte i při vypnutém zvuku

Naprostý pocit bezpečí

- Indikuje nepřetržité spojení mezi oběma jednotkami
- Pro snížení šumu
- Přijměte hovor a poslechněte si své dítě
- Pro dokonalou flexibilitu
- Rozšiřte rozsah příjmu na prakticky neomezenou vzdálenost

Dokonalá mobilita v domě i okolo domu

- Při použití venku, jako běžná elektronická chůva
- Dobíjecí rodičovská jednotka s minimální dobou sledování 24 hodin

Přednosti

Když dítě pláče, automaticky zavolá na váš telefon

Přijměte hovor a poslechněte si své dítě

Nepřekonatelný rozsah poslechu prostřednictvím telefonní sítě

Rozšířte rozsah příjmu na prakticky neomezenou vzdálenost

Digitální potvrzení signálu

Indikuje nepřetržité spojení mezi dětskou a rodičovskou jednotkou pomocí viditelných a zvukových kontrolek spojení.

Spolupracuje s pevnými linkami a mobilními telefony

Pro dokonalou flexibilitu.

4 kanály

Pro snížení šumu.

Provozní dosah až do 200 m

Při použití venku, jako běžná elektronická chůva

Nabíjecí rodičovská jednotka



Dobíjecí rodičovská jednotka umožňuje minimálně 24 hodin bezdrátového sledování s dosahem až 300 m.

Kontrolky úrovně zvuku na rodičovské jednotce

Někdy je užitečné „vidět“, jak hlasité zvuky dítě vydává. Řada indikátorů představuje přehledné zobrazení.

Funkce zpětného hovoru z rodičovské jednotky

Poskytuje možnost slyšet vaše dítě a mluvit na ně.

Specifikace

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 12 hodin
Napájení: 230 V

Tuner/příjem/vysílání

Maximální dosah: 200 m
Počet kanálů: 4
Počet pilotních tónů: 4

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru
Automatické upozornění při překročení dosahu
Indikátor zapnutí
Ovládání hlasitosti

Spotřeba

Napětí baterie: 4.8 V

Příslušenství

Uživatelská příručka
Spona na opasek: Spona na opasek na jednotce pro rodiče
Baterie: 4 x baterie AA nejsou součástí dětské jednotky
Stručný návod k rychlému použití

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 40 675 - 40 690 MHz
Pilotní tón: Digitální

Příslušenství

Napájecí adaptér: 9V stejnosm. 200mA

