

**PHILIPS****AVENT****Детская чашка**

200 мл

С мягким носиком, 6 мес.+

SCF600/11

 Product Picture

## Простой переход от бутылочки к чашке

### Легко пить-трудно пролить

Волшебная чашка Philips Avent не содержит бисфенол-А. Благодаря клапану, предотвращающему протекание, из этой чашки не прольется ни капли, даже если ее встрихивать, подбрасывать в воздух или класть на бок, но при этом из нее легко пить.

Носики с клапаном подходят и для бутылочек для кормления, также предотвращая проливание.

**Не проливается**

- Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

**Легко чистится**

- Все детали можно мыть в посудомоечной машине
- Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать
- Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

**Удобно пить**

- Мягкий и гибкий носик, облегчающий переход на другой способ питания
- Мерная шкала на чашке

**Взаимозаменяемость**

- Полная взаимозаменяемость с другими изделиями Philips Avent

**Защелкивающаяся крышка**

- Защелкивающийся колпачок — чистый носик

# Основные особенности

## Зашелкивающаяся крышка для соблюдения гигиены

Зашелкивающаяся крышка обеспечивает чистоту и герметичность при переноске

## Мягкий носик с клапаном, предотвращающим проливание

Запатентованный клапан чашки с носиком Philips Avent контролирует поток и предотвращает протекание даже в перевернутом положении или на боку

## Мягкий носик для детей от 6 мес.

Мягкий и гибкий носик идеально подходит для перехода с кормления грудью или из бутылочки на питание из чашек

## Легко разбирать и мыть

Небольшое количество деталей упрощает чистку и сборку

## Возможность стерилизации чашки целиком

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

## Можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

## Возможность отмерять порции с помощью чашки

Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

## Полная взаимозаменяемость



Чашки, носики и ручки совместимы с полным модельным рядом Philips Avent. Изделия можно прикреплять к молокоотсосу, можно использовать соску вместо носика во время кормления. Мягкий носик и ручки также можно установить на бутылочку для кормления для легкого перехода от бутылочки к чашке.

# Характеристики

## В комплект входят:

**Мягкий носик:** 1 шт.

**Этап:** 6–12 месяцев

**Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии**

## Что входит в комплект поставки

**Волшебная чашка (200 мл):** 1 шт.