

PHILIPS

AVENT

Декорована чашка

Avent

340 мл

від 18 міс., спортивний носик

SCF609/01



Гігієна в дорозі

Чашка для швидкого пиття із захистом від проливання

Ця чашка для швидкого пиття Philips Avent ідеально підходить для активної дитини. Вона має неперевершений захист від проливання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря; і з неї легко пити. Чашка має відкидну кришку і розумний затискач збоку для кріплення на поясі чи на візочку.

Захист від проливання

- Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Легке використання та чищення

- Усі частини можна мити в посудомийній машині
- Чашку можна стерилізувати повністю
- Знімний фіксатор для закріплення збоку на поясі чи на візочку
- Носик для швидкого пиття, стійкий до прогизання

Відкидна кришка

- Відкидна кришка зберігає носик чистим

Взаємозамінність

- Носик для швидкого потоку рідини та фіксатор на пояс підходять для всіх чашок Philips Avent

Основні особливості

Носик із захистом від проливання



Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Можна мити в посудомийній машині



Усі частини можна мити в посудомийній машині

Чашку можна стерилізувати повністю



Чашку можна стерилізувати повністю

Знімний фіксатор на пояс/візочок



Зручний знімний фіксатор для закріплення збоку на поясі чи на візочку

Швидший потік рідини і більша ємність



Носик стійкий до прогизання та забезпечує швидший потік рідини, а чашка має більшу ємність – усе для активних підростаючих дітей.

Відкидна кришка зберігає носик чистим



Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

Носик для швидкого потоку рідини та фіксатор на пояс

Підходять для всіх чашок і пляшечок Philips Avent. Чашки також цілком взаємозамінні з іншими виробами лінійки, їх можна кріпити на молоковідсмоктувачах або ж використовувати фіксуюче кільце та соску замість носика.

Специфікації

Країна походження

England

Етап: від 18 місяців

Носик для швидкого пиття: 1 pcs

У комплекті:

Декорована чашка (340 мл): 1 pcs

Відкидна кришка: 1 pcs

Фіксатор на пояс/візочок: 1 pcs

