

PHILIPS

AVENT

Дитяча чашка

260 мл

Від 12 міс., з носиком

З ручками

SCF608/01



Гігієна в дорозі

Легко пити без проливання

Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити.

Захист від проливання

- Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Легке використання та чищення

- Усі частини можна мити в посудомийній машині
- Чашку можна стерилізувати повністю
- Шкала вимірювання на чашці
- Твердий носик для дітей від 12 міс.

Відкидна кришка

- Відкидна кришка зберігає носик чистим

Цікаве навчання

- Дизайн із цікавими історіями

Взаємозамінність

- Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

Основні особливості

Носик із захистом від проливання



Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Твердий носик, для дітей від 12 міс.



Стійкий до прогрівання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізаються зубки.

Можна мити в посудомийній машині



Усі частини можна мити в посудомийній машині.

Чашку можна стерилізувати повністю



Чашку можна стерилізувати повністю.

Шкала вимірювання на чашці



Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини.

Специфікації

Країна походження

England

Етап: від 12 місяців

У комплекті:

Декорована чашка (260 мл): 1 pcs

Відкидна кришка: 1 pcs

Навчальні ручки: 1 pcs

Твердий носик: 1 pcs

Відкидна кришка зберігає носик чистим



Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

Дизайн із цікавими історіями

Кольоровий дизайн заохочує до цікавого навчання: впізнавайте тваринок і фрукти, рахуйте яблужка та дізнавайтеся, звідки береться їжа. Складність дизайну зростає в міру дорослішання дитини.

Абсолютна взаємозамінність



Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час годування. М'який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

