

PHILIPS

AVENT

Дитяча чашка

260 мл

Від 12 міс., твердий носик

З ручками



SCF602/12



Гігієна в дорозі

Легко пити без проливання

Навчитися пити самостійно легко за допомогою лінійки дитячих чашок Philips Avent. Завдяки відкидній кришці носик завжди залишається чистим, навіть у дорозі. Ця чашка має неперевершений захист від протікання, навіть якщо нею трусити чи підкидати в повітря, і з неї легко пити.

Захист від проливання

- Носик із захистом від проливання із запатентованим клапаном

Легко мити

- Усі частини можна мити в посудомийній машині
- Чашку можна стерилізувати повністю
- Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

Легко пити

- Шкала вимірювання на чашці
- Твердий носик для дітей від 12 міс.
- Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках

Відкидна кришка

- Відкидна кришка зберігає носик чистим

Взаємозамінність

- Абсолютна взаємозамінність з усією лінійкою виробів Philips Avent

Основні особливості

Носик із захистом від проливання



Запатентований клапан регулює потік рідини для захисту від проливання навіть у випадку перекидання догори дном чи на бік.

Шкала вимірювання на чашці



Шкала вимірювання на чашці для легкого приготування напою для дитини

Твердий носик, для дітей від 12 міс.



Стійкий до прогизання носик для зручного пиття з чашки, ідеально підходить для дітей, в яких прорізуються зубки

Ручки для маленьких рученят



Форма ручок дає змогу дитині зручно тримати чашку в руках. Ручки легко встановити чи зняти, тож чашки можна використовувати як з ручками, так і без них.

Відкидна кришка зберігає носик чистим



Відкидна кришка – це безумовна гарантія чистоти носика як удома, так і в дорозі.

Абсолютна взаємозамінність



Чашки, носики та ручки можна використовувати з усіма виробами лінійки Philips Avent, встановлювати безпосередньо на молоковідсмоктувачі чи використовувати соску замість носика під час

годування. М'який носик та ручки також можна встановлювати на пляшечку для годування, що дасть змогу спростити перехід від пляшечки до чашки.

Легко мити та збирати



Чашка постачається із кількома частинами для легкого чищення і збирання

Чашку можна стерилізувати повністю



Чашку можна стерилізувати повністю

Можна мити в посудомийній машині



Усі частини можна мити в посудомийній машині

Специфікації

Країна походження

England

Етап: від 12 місяців

У комплекті:

Недекорована чашка, 260 мл: 1 pcs

Відкидна кришка: 1 pcs

Навчальні ручки: 1 pcs

Твердий носик: 1 pcs

