

PHILIPS

AVENT



Hurtig flaskevarmer

Opvarmer jævnt, uden varme områder

Opvarmer hurtigt

Skånsom optøning

Holde varm-funktion



SCF355/07

Vores hurtigste elektriske sutteflaskevarmer

Varmer mælken hurtigt og ensartet

På dage, hvor du har rygende travlt, varmer denne Philips Avent-sutteflaskevarmer mælken hurtigt og ensartet op på blot 3 minutter. Den er nem at betjene og har en praktisk optøningsindstilling, og den kan også bruges til at opvarme babymad.

Nem at anvende

- Nem at betjene med nyttig opvarmningsvejledning
- Hold mælken varm

Praktisk og kompatibel

- Indstilling til skånsom optøning for sutteflasker
- Kompatibel med Philips Avent-flasker og -beholdere
- Du kan også bruge den til at opvarme babymad

Ensartet opvarmning

- Opvarmer hurtigt og jævnt

Hurtig opvarmning

- Opvarmer sutteflasker på 3 minutter

Vigtigste nyheder

Opvarmer på 3 minutter



Flaskevarmeren kan opvarme 150 ml mælk på blot 3 minutter*.

Opvarmer hurtigt og jævnt



Flaskevarmeren opvarmer hurtigt og jævnt. Ved at få mælken i cirkulation under opvarmningen undgås ekstra varme områder også.

Indstilling til skånsom optøning



Flaskevarmeren har en praktisk optøningsindstilling. Den er sikrere end optøning i mikroovn og mere praktisk end brug af vand, da du blot skal vælge indstillingen for at optø frossen mælk eller babymad til flydende form.

Opvarmer også babymad



Du kan bruge flaskevarmeren til at opvarme både sutteflasker og babymad.

Fuldt ud kompatibel

Flaskevarmeren er fuldt kompatibel med alle Philips Avent-flasker og beholdere*. Brug den til bekvemt at opvarme flasker og beholdere til babymad.

Nem at betjene

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drej på knappen for at tænde for sutteflaskevarmeren og vælge den ønskede opvarmningsindstilling. Flaskevarmeren leveres med en nyttig referencetabel, så du nemt kan finde ud af, hvor længe opvarmningen vil tage.

Hold mælken varm



Mælk eller babymad opvarmes langsomt, holdes varm ved den korrekte temperatur og er klar, når du har brug for det.

Specifikationer

Produktmateriale

ABS
PP

Tekniske specifikationer

Strømforbrug: 275 W
Spænding: 220 V AC, 50 Hz

Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm
Width: 16 cm
Length: 17.5 cm
Net weight: 0.588 kg
Gross weight: 0.772 kg
GTIN: 8710103962045
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85167970

Ydre æske

Height: 38.8 cm
Width: 18.5 cm
Length: 49.8 cm
Net weight: 3.528 kg
Gross weight: 5.125 kg
GTIN: 18710103962042

Vægt og mål

Mål på produkt (B x H x D): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm
Mål for detailsalgspakning (B x H x D): 175 x 185 x 160 mm

Oprindelsesland

Designet i: Europa
Fremstillet i: Kina

Hvad følger med

Flaskevarmer: 1 stk.

Pallet Layer

Height: 38.8 cm
Width: 120 cm
Length: 80 cm

Udviklingsfaser

Fase: Alle

