PHILIPS

Cap

tasse

Orange

CP0134

Couvercle orange pour fermer votre tasse d'apprentissage

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Empêche la tasse de fuir lorsque vous la transportez

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCF782

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2021-10-15
Version: 2.2.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com