




Descaling Vízkömentesítés






- Mix 50 grams of citric acid with 1 litre of water. Fill the water reservoir with the descaler mixture.
- Keverjen össze 50 gramm citromsavat 1 liter vízzel egy mérőedényben. Töltse meg a víztartályt a vízkömentesítő keverékkel.





- Then put the water reservoir back onto the coffee machine.
- Ezután helyezze vissza a víztartályt a kávéfőzőbe.







- Press the  button.
- Nyomja meg a be- és kikapcsológombot .



- Place the 1-cup pod holder with a used coffee pod in it in the coffee machine. Close the lid and lock the lever.
- Helyezze az egycsészes kávépárna-tartót  egy használt kávépárnával a kávéfőzőbe. Zárja le gondosan a fedelet.



- Put a bowl with a capacity of at least 1500 ml under the spout and collect the descaling mixture. Press  and  briefly at the same time to start descaling.
- **! Hot water comes out in intervals. The machine stops descaling 3 to 4 times to let the descaler mixture soak in and to heat up. Let the machine complete the entire descaling cycle, which takes 4 to 5 minutes. Do not switch off the machine during the descaling cycle!**
- Repeat steps 1 to 5 once.
- Flush the machine with fresh water. Fill the water reservoir with fresh tap water up to the MAX indication and repeat steps 3 to 5. Do this two times.
- A tisztítókeverék felfogásához helyezzen egy legalább 1500 ml űrtartalmú edényt a kávékifolyó nyílása alá. A vízkömentesítés elindításához nyomja meg röviden egyszerre az „1 csésze”  és a „2 csésze”  gombot. **! A meleg víz a kávékifolyón megszakításokkal távozik. A vízkömentesítés alatt a készülék 3-4 alkalommal megszakítja a folyamatot, hogy a vízkömentesítő keverék feloldódhasson és felmelegedhessen. Várja meg, amíg a készülék befejezi a teljes vízkömentesítési ciklust (ez 4-5 percet vesz igénybe). A vízkömentesítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket!**
- Ismétlje meg az 1-5 lépéseket.
- Öblítse ki a tartályt csapvízzel. Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig csapvízzel majd ismétlje meg a 3-5 lépéseket. Ezt ismétlje meg kétszer.

HD7827, HD7825


Quick start guide Gyors üzembehelyezési útmutató




- Please refer to the user manual for more information.
- További információt a használati utasításban talál.

First time use instructions


Teendők az első használatkor




- Place a bowl (1500 ml) on the cup tray.
- Helyezzen 1500 ml-es edényt a csészetartó tálcára.




- Fill the water reservoir with water.
- Töltse fel a víztartályt vízzel.




- Put the water reservoir back.
- Helyezze vissza a víztartályt a helyére.



- Press the  button.
- Nyomja meg a  gombot.



- Press  and  simultaneously.
- Nyomja meg egyszerre a következő gombokat:  és .




- The machine fills itself with water and hums loudly in the process. **This process stops automatically, do not interrupt it!**
- A készülék (zúgó hangot adva) feltöltődik vízzel. **Ez automatikus folyamat, ne szakítsa meg!**




- Now your Philips SENSEO® coffee machine is ready for use.
- A Philips SENSEO® kávéfőző ezt követően használatra kész.


Brewing SENSEO® coffee


Kávéfőzés SENSEO®




- Fill the waterreservoir with water and place it back.
- Töltse fel a víztartályt vízzel, majd helyezze vissza a helyére.




- Press the  button.
- Nyomja meg a  gombot.




- Place the appropriate pod holder in the machine.
- Helyezze a megfelelő kávépárna-tartót a készülékbe.



- Close the lid and lock the lever.
- Zárja le a fedelet és rögzítse a kart.



- Place 1 cup or 2 cups under the spout openings. Adjust the height of the spout by sliding it upwards or downwards.
- Helyezzen egy vagy két csészét a kifolyónyílás alá. A kifolyónyílás magasságát felfelé vagy lefelé csúsztatva állíthatja.



- Press the button indicating the number of cups of SENSEO® coffee you want to brew.
- Nyomja meg a lefőzni kívánt SENSEO®.