

PHILIPS

Porte-dosette
1 tasse

originale

Violet profond

CRP695/01



Peut contenir une dosette dans votre machine à café SENSEO®

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Ce porte-dosette accueille la dosette utilisée dans votre machine à café SENSEO®. Il convient à une dosette.

Lorsque le couvercle de la SENSEO® recouvre le porte-dosette, la pression exercée sur votre dosette permet d'obtenir un excellent café.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: HD7811/72

