

PHILIPS

Vollständiger Quirl
mit Schneebesen

Edelstahl

CRP555



Ein Zubehörteil für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Quirl mit Schneebesen ist ein äußerst praktisches Teil Ihrer Küchenmaschine. Er eignet sich zum Schlagen von Sahne, Eiern, Pudding und anderen weichen Zutaten.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7739/55, HR7740/80, HR7745/80

