



## Il cuore nero rimovibile della tua macchina da caffè

## Verifica le specifiche per i prodotti compatibili

Il gruppo caffè è la parte essenziale della macchina da caffè: qui è dove avviene l'erogazione del caffè! Questo in particolare, è utilizzabile su diverse macchine, tra cui i modelli Incanto e Rondò. La parte si estrae e pulisce facilmente.

#### La comodità di usare ricambi Philips

 $\cdot$  Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

## In evidenza

#### Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di un controllo e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Qualità garantita da Philips.

# Specifiche

#### Parte sostituibile

Compatibile con i modelli: 10000023, 10000030, 10000031, 10000032, 10000050, 10000112, 10000501, 10001421, 10001422,

10001422, 10002292, 100022920, 1000229200, 740821008, 740821208, 740821308, 740821408, 740822308, 740823049, 740823249, 740823349, 740823449, 740825310, 740825210, 740825253, 740825310, 740825353, 740825410, 740825453, 740826310, 740826353, 740827210, 740827254, 740827310, 740827354, 740827410, 740827454, 740828310, 740828354, 10000130, 10000140, 10001239, 10001240, 10001270, 10001420, 10001430, 10001505, 10001653, 10001812,

10001813, 10002315, 10002562, 10002563, 10002577, 10002656, 10002657, 10002930, 10003023, 10003071

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2020-10-14 Versione: 2.0.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

