

# PHILIPS

## Mixbecher

Mit Griff, weiß

HR3011



## Becher für Ihren Standmixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser spülmaschinenfeste Becher eignet sich zum Vermengen von Flüssigkeiten und weichen Zutaten, z. B. für Pfannkuchenteig, sowie zum Pürieren bereits gekochter Zutaten mit dem Standmixer. Ein zusätzlicher Becher kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere Becher gerade in der Spülmaschine befindet!

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

**Funktioniert mit den Produkttypen:**

HR2061/00, HR2061/02, HR2064/00,  
HR2066/00, HR2067/00, HR2067/02

