

PHILIPS

AVENT

Швидкий підігрівач
пляшечок

Advanced

Підігріває та швидко та рівномірно

Не перегріває

Легко розморожує

Функція збереження тепла



SCF355/07



Швидке та рівномірне підігрівання

Рівномірне підігрівання всього за 3 хвилини

Коли настане час для наступного годування дитини, обережно підігрійте молоко або їжу за 3 хвилини. Вони нагріватимуться поступово, щоб не допустити точкового перегрівання. Пристрій простий у використанні, має зручний режим розморожування, а також його можна використовувати для розігрівання дитячого харчування.

Простий у використанні

- Легко керувати завдяки корисному посібнику з підігрівання
- Легко мити та доглядати
- Зберігайте молоко теплим

Зручність і сумісність

- Налаштування легкого розморожування для дитячих пляшечок
- Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*
- Підходить для молока та дитячого харчування

Рівномірне підігрівання

- Швидке та рівномірне підігрівання

Швидке підігрівання

- Підігріває дитячі пляшечки за 3 хвилини

Основні особливості

Підігріває за 3 хвилини*



*У разі використання = < 150 мл молока за температури 20 °C у пляшечці Philips Avent Classic / Natural на 260 мл.

Підходить для молока чи дитячого харчування



Крім підігрівання дитячих пляшечок, підігрівач пляшечок можна також використовувати для лагідного та рівномірного підігрівання дитячої їжі.

Зберігайте молоко теплим



Молоко або дитяча їжа підігріваються повільно, тому вони будуть бажаної температури й готовими, коли потрібно.

Швидке та рівномірне підігрівання



Підігрівач пляшечок підігріває швидко та рівномірно. Завдяки постійній циркуляції молока під час підігрівання він не створює гарячих ділянок.

Зручність і сумісність



Підігрівач пляшечок повністю сумісний з усіма пляшечками та контейнерами Philips Avent*. Використовуйте його для зручного підігрівання дитячих пляшечок та контейнерів.

Менше часу на кухні



Усередині й зовні — цей підігрівач максимально зручно очищати. Ви зможете більше часу проводити з малюком.

Налаштування лагідного розморожування



Підігрівач пляшечок має зручне налаштування розморожування. Безпечніше за розморожування у мікрохвильовій печі та зручніше за використання води — просто виберіть налаштування, щоб розморозити заморожене молоко чи дитячу їжу.

Легкість керування

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Просто поверніть регулятор, щоб увімкнути підігрівач пляшечок, і виберіть налаштування підігрівання. До підігрівача пляшечок додається корисна таблиця щодо підігрівання, що дозволяє легко визначити тривалість підігрівання.

Специфікації

Матеріал виробу

ABS

Поліпропілен

Технічні характеристики

Споживання енергії: 275 Вт

Напруга: 220 В змінного струму, 50 Гц

Вага та розміри

Розміри виробу (ШхВхТ): 160,4 × 139,9 × 148,55 мм

Розміри упаковки (ШхВхГ): 175 × 185 × 160 мм

Країна походження

Розроблено у: Європі

Виготовлено у: Китай

У комплекті:

Підігрівач пляшечок: 1 шт.

Етапи розвитку

Етап: Всі

