

PHILIPS

Металлическая трубка

Кнопка для отсоединения

CRP436



Неотъемлемая часть пылесоса

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Трубка пылесоса помогает максимально удобно и в комфортном положении пропылесосить все, даже самые труднодоступные места в доме!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали продукта

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей.

Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: FC8426, FC8428, FC8430, FC9004

