



Готовка на пару, измельчение, разморозка и разогрев

Готовьте множество питательных блюд для малыша

Мы точно знаем, что для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Прибор для приготовления детского питания Philips Avent помогает вам простым образом готовить вкусные домашние блюда специально для вашего малыша, начиная с введения прикорма.

Простое решение для вкусных блюд

- Звуковые оповещения
- Кувшин и нож можно мыть в посудомоечной машине. Удобный резервуар для воды.
- Приготовление до четырех порций за один раз благодаря кувшину емкостью 1000 мл
- Один кувшин для всех этапов от приготовления на пару до измельчения
- Приготовление на пару, измельчение, разморозка и разогрев домашних блюд

Приготовление полезных блюд на пару

• Специальная технология приготовления блюд на пару с сохранением питательных свойств

Приготовление блюд на любой стадии введения прикорма

• Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

Найдите вдохновение в онлайн-книге рецептов

• Рецепты вкуснейших блюд для введения прикорма

Основные особенности

Готовьте на пару и просто переверните кувшин для измельчения



Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

Блюда на каждом этапе прикорма



Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.

Уникальная конструкция "4 в 1"



Прибор для приготовления полезного детского питания "4 в 1" позволяет готовить дома питательные блюда для детей с использованием всего лишь одного кувшина. Вы можете сразу накормить малыша или переложить смесь в прилагаемый контейнер, чтобы позже разогреть ее с помощью удобной функции разогрева или разморозки.

Разнообразные блюда — быстро и просто



Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" помогает экономить ценное время и готовить блюда на несколько дней вперед. Благодаря кувшину емкостью 1000 мл можно готовить до 4 порций блюда за один раз. Готовьте одно блюдо и храните оставшиеся три порции в холодильнике или морозильной камере.

Легко чистится



Прибор для полезного детского питания "4 в 1" имеет ряд полезных функций. Кувшин и лезвие можно мыть в посудомоечной машине, а благодаря открытой конструкции прибора Вы сможете легко и быстро очистить и наполнить резервуар для воды, что обеспечивает максимальную гигиеничность во время приготовления.

Звуковой сигнал сообщает о готовности



Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.

Характеристики

Технические характеристики

Длина шнура: 70 м

Емкость: 1 л (приготовления на пару, твердые продукты), 720 мл (измельчение, жидкости)

Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц **Потребляемая мощность**: 400 Вт

Классификация по степени безопасности: Класс 1

Страна изготовления

Китай

Аксессуары в комплекте

Лопатка

Буклет с рецептами

Контейнер для хранения (240 мл)

Этапы взросления

Этап: С 1 года, 6–12 месяцев, С 6 месяцев

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2024-10-07 Версия: 11.11.1

EAN: 87 10103 87087 6

www.philips.com

