

PHILIPS

Bàn ủi hơi nước

2000 W

Xả cặn

Mặt đế bằng gốm

Chức năng ngăn rỉ giọt



GC1440/20



Dễ dàng và Hiệu quả

3 cách giúp bạn ủi dễ dàng hơn

Bàn ủi Philips giúp ủi quần áo dễ dàng và hiệu quả với lượng hơi phun liên tục và mạnh mẽ. Mặt đế bằng gốm lâu bền trượt dễ dàng trên mọi loại vải và đầu ủi chính xác gấp 3 lần dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất. Với bàn ủi Comfort, công việc ủi giờ đây trở nên đơn giản hơn

Dễ dàng ủi thẳng các nếp nhăn

- Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định
- Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút để ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn
- Tia phun hơi nước đều đặn làm ẩm vải
- Hơi phun tăng cường lên đến 100 g giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi nhất

Trượt dễ dàng trên mọi loại vải

- Mặt đế bằng gốm lâu bền để trượt êm trên mọi mặt vải

Tuổi thọ dài hơn

- Nút trượt Xả cặn giúp loại bỏ cặn dễ dàng ra khỏi bàn ủi

Bắt đầu công việc ủi dễ dàng hơn

- Hệ thống ngăn rỉ giọt giữ cho vải không bị ẩm trong khi ủi
- Ngăn chứa nước lớn 220ml và lỗ châm nước dễ dàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn giúp cài đặt nhiệt độ dễ dàng hơn
- Đầu ủi chính xác gấp 3 lần để nhìn rõ và điều khiển tối ưu

Những nét chính

Công suất lên tới 2000 W



Công suất lên tới 2000 W cho hơi phun mạnh và ổn định.

Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ



Núm điều chỉnh nhiệt độ lớn giúp cài đặt nhiệt độ dễ dàng hơn.

Nút trượt Xả cặn



Bàn ủi hơi nước này có thể sử dụng được với nước máy và nút trượt Xả cặn giúp dễ dàng loại bỏ cặn tích tụ ra khỏi bàn ủi. Để duy trì hiệu suất của bàn ủi hơi nước Philips, bạn nên sử dụng chức năng Xả cặn này mỗi tháng một lần khi dùng với nước máy.

Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút



Hơi phun liên tục lên đến 25g/phút để ủi thẳng các nếp nhăn tốt hơn.

Hệ thống ngăn rỉ giọt



Hệ thống ngăn rỉ giọt cho phép bạn ủi các loại vải mềm ở nhiệt độ thấp mà không cần lo lắng về những vết ố do rỉ nước.

Trượt êm và sử dụng bền lâu



Mặt đế bằng gồm lâu bền trượt êm ái trên mọi mặt vải, cộng thêm bề mặt chống dính, chống xước và dễ lau sạch.

Tia phun



Chức năng tia phun giúp tạo ra hơi nước đều đặn làm ẩm vải, làm cho việc ủi các nếp nhăn dễ dàng hơn.

Đầu ủi chính xác gấp 3 lần



Đầu của bàn ủi Philips chính xác theo 3 cách: nó có mũi nhọn, rãnh nút và thiết kế mượt của mũi. Đầu chính xác gấp 3 lần cho phép bạn ủi đến những chỗ khó nhất, ví dụ như quanh nút áo hoặc giữa các nếp ly.

Hơi phun tăng cường 100 g



Sử dụng chức năng tăng cường hơi phun sẽ tạo ra lượng hơi phun lên đến 100 g để làm phẳng những nếp nhăn khó ủi nhất trên quần áo.

Ngăn chứa nước lớn



Ít lần châm nước với ngăn chứa nước lớn 220 ml do đó bạn có thể ủi nhiều quần áo hơn trong một lần châm.

Các thông số

Ủi thẳng nếp nhanh chóng

Điện áp: 240 V

Dễ sử dụng

Dung tích ngăn chứa nước: 220 ml

Đầu hơi phun chuẩn xác

Chức năng ngăn rỉ giọt

Ủi thẳng nếp nhẵn dễ dàng

Hơi nước ra liên tục: 25 g/ph

Công suất: 2000 W

Hơi phun tăng cường: 100 g

Thân thiện với môi trường

Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

