

Eestikeelne kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Palju õnne kõrge kvaliteedilise kohvimasina puhastusaine ostmise puhul.

Selle puhastusaine abil saate eemaldada igasuguse mustuse või ummistuse, mida on põhjustanud keetmisgrupi filtrite või portafiltrite määrimiseks kasutatud õlid.

Samuti saate seda puhastusainet kasutada oma termoste või kohvikannude sisemuse puhastamiseks. Et tagada teie seadme töökindlus, puhastage seda iga kahe nädala tagant või pärast 250 tassi kohvi.

Hoiatus: see puhastusaine ei eemalda katlakivi. Katlakivi eemaldamiseks soovime kasutada Saeco katlakivi eemaldajat (Saeco Decalcifier).

Kasutamine kohvimasinatega, millel on puhastusprogramm:

Lugege tootjapoolset kasutusjuhendit.

Kasutamine kohvimasinatega, millel on jahvatatud kohvi laegas:

Asetage tass kohvitila alla, pange tablett jahvatatud kohvi sahtlisse ning vajutage klahvile mis paneb kohvimasina jahvatatud kohvi valmistama. Algab kohvi valmistamise tsükkel. Kui pool tassi vett on väljutatud, lülitage kohvimasin umbes 15 minutiks välja, lastes puhastusainel mõjuda. Lülitage seade uuesti sisse, et lõpetada tsükkel. Seejärel eemaldage keetmisgrupp ning loputage seda hoolikalt, kasutades puhast vett. Enne seadme kasutamist, valmistage 2 tassi jahvatatud kohvi, kuid ärge kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse lisage. Visake ära väljutatud vesi. Tilkumisoluse puhastamiseks pange tablett alusele ning täitke see kuni 2/3 ulatuses sooja veega. Laske puhastusainel umbes 30 minutit mõjuda, seejärel loputage tilkumisoluse põhjalikult.

Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu olla.

Kasutamine seadmetega, millel pole jahvatatud kohvi laegas:

Pange tablett tassi ning täitke see sooja veega. Oodake, kuni tablett on

täielikult sulanud. Eemaldage keetmisgrupp ning puhastage filtrid ja väljutuskanalid valmistatud puhastusaine lahusega. Vajadusel kasutage käsna või väikest harja. Laske lahusel vähemalt 15 minutit mõjuda. Loputage keetmisgrupp puhta veega ning asetage omale kohale tagasi. Tilkumisoluse puhastamiseks pange tablett alusele ning täitke see kuni 2/3 ulatuses sooja veega. Laske puhastusainel umbes 30 minutit mõjuda, seejärel loputage tilkumisoluse põhjalikult.

Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu olla.

Kasutamine seadmetega, millel on portafilter:

Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda, et vältida võimalikke põletusi. Eemaldage portafilter oma seadme keetmisgrupi küljest ning pange see anumasse, eemaldades filtri. Lisage tablett ja täitke anum kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda ja loputage seejärel rohke puhta veega.

Nüüd ei tohiks portafiltris enam kohvipaksu olla. Paigaldage filter, mille varem portafiltri küljest eemaldasite. Enne seadme kasutamist, valmistage tass kohvi, kuid ärge kohvi lisage. Visake ära väljutatud vesi.

Kasutamine termoste või kohvikannude sisemuste puhastamiseks:

Pange tablett termosesse või kohvikannu, täitke see kuni 2/3 ulatuses kuuma veega ning laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda. Loputage hoolikalt.

Eestikeelne kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Palju õnne kõrge kvaliteedilise kohvimasina puhastusaine ostmise puhul.

Selle puhastusaine abil saate eemaldada igasuguse mustuse või ummistuse, mida on põhjustanud keetmisgrupi filtrite või portafiltrite määrimiseks kasutatud õlid.

Samuti saate seda puhastusainet kasutada oma termoste või kohvikannude sisemuse puhastamiseks. Et tagada teie seadme töökindlus, puhastage seda iga kahe nädala tagant või pärast 250 tassi kohvi.

Hoiatus: see puhastusaine ei eemalda katlakivi. Katlakivi eemaldamiseks soovime kasutada Saeco katlakivi eemaldajat (Saeco Decalcifier).

Kasutamine kohvimasinatega, millel on puhastusprogramm:

Lugege tootjapoolset kasutusjuhendit.

Kasutamine kohvimasinatega, millel on jahvatatud kohvi laegas:

Asetage tass kohvitila alla, pange tablett jahvatatud kohvi sahtlisse ning vajutage klahvile mis paneb kohvimasina jahvatatud kohvi valmistama. Algab kohvi valmistamise tsükkel. Kui pool tassi vett on väljutatud, lülitage kohvimasin umbes 15 minutiks välja, lastes puhastusainel mõjuda. Lülitage seade uuesti sisse, et lõpetada tsükkel. Seejärel eemaldage keetmisgrupp ning loputage seda hoolikalt, kasutades puhast vett. Enne seadme kasutamist, valmistage 2 tassi jahvatatud kohvi, kuid ärge kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse lisage. Visake ära väljutatud vesi. Tilkumisoluse puhastamiseks pange tablett alusele ning täitke see kuni 2/3 ulatuses sooja veega. Laske puhastusainel umbes 30 minutit mõjuda, seejärel loputage tilkumisoluse põhjalikult.

Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu olla.

Kasutamine seadmetega, millel pole jahvatatud kohvi laegas:

Pange tablett tassi ning täitke see sooja veega. Oodake, kuni tablett on

täielikult sulanud. Eemaldage keetmisgrupp ning puhastage filtrid ja väljutuskanalid valmistatud puhastusaine lahusega. Vajadusel kasutage käsna või väikest harja. Laske lahusel vähemalt 15 minutit mõjuda. Loputage keetmisgrupp puhta veega ning asetage omale kohale tagasi. Tilkumisoluse puhastamiseks pange tablett alusele ning täitke see kuni 2/3 ulatuses sooja veega. Laske puhastusainel umbes 30 minutit mõjuda, seejärel loputage tilkumisoluse põhjalikult.

Nüüd ei tohiks keetmisgrupis enam kohvipaksu olla.

Kasutamine seadmetega, millel on portafilter:

Enne puhastamist lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda, et vältida võimalikke põletusi. Eemaldage portafilter oma seadme keetmisgrupi küljest ning pange see anumasse, eemaldades filtri. Lisage tablett ja täitke anum kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda ja loputage seejärel rohke puhta veega.

Nüüd ei tohiks portafiltris enam kohvipaksu olla. Paigaldage filter, mille varem portafiltri küljest eemaldasite. Enne seadme kasutamist, valmistage tass kohvi, kuid ärge kohvi lisage. Visake ära väljutatud vesi.

Kasutamine termoste või kohvikannude sisemuste puhastamiseks:

Pange tablett termosesse või kohvikannu, täitke see kuni 2/3 ulatuses kuuma veega ning laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda. Loputage hoolikalt.