


Philips Daily Collection  
Einsatzhalter für  
Küchenmaschine



HR3941

## Für die Scheiben Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Einsatzhalter fixiert die Einsatzscheiben in Ihrer Philips Küchenmaschine. Die Scheiben eignen sich zum Raspeln und Schneiden von Obst, Gemüse, Käse und anderen Zutaten in mittelgroße Stücke.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

**PHILIPS**

## Daten

### Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7620/70,

HR7621/70, HR7625/70

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)