

PHILIPS

Fer vapeur

EasySpeed

Vapeur 30 g/min, effet pressing
100 g

Stick nettoyant pour semelle

Anticalcaire

2 100 W

GC2040/77



Rapide, du début à la fin

3 façons d'accélérer votre repassage

Le fer EasySpeed vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle et débit vapeur continu.

Repassage agréable

- Spray pour humidifier le tissu
- Système antigoutte pour éviter de tacher les vêtements au cours du repassage
- Répartition uniforme de la vapeur pour un repassage efficace
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire
- Stick nettoyant pour éliminer les taches de la semelle

Élimination aisée des faux plis

- Effet pressing de 100 g favorisant l'élimination des faux plis
- Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour l'élimination des faux plis
- Défroissage vertical pour éliminer les faux plis sur les vêtements suspendus
- Revêtement de la semelle antiadhésif
- Jusqu'à 2 100 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Points forts

Jusqu'à 2 100 W de puissance



Jusqu'à 2 100 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 100 g



L'effet pressing jusqu'à 100 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 30 g/min pour favoriser l'élimination des faux plis.

Stick nettoyant



Élimine facilement les taches de la semelle de votre fer pour lui rendre son aspect immaculé.

Défroissage vertical



Ce fer Philips offre une fonction de défroissage vertical pour éliminer les faux plis des vêtements suspendus.

Semelle antiadhésive



La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Glissière anticalcaire




Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Système anti-goutte



Le système antigoutte vous permet de repasser des tissus délicats à basse température sans risquer de les tacher par des gouttes d'eau.

Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Répartition uniforme de la vapeur

Grâce à une semelle parfaitement conçue, la vapeur est répartie de manière uniforme sur l'ensemble de la semelle. Ainsi, le vêtement est uniformément humidifié en moins de passages, pour un repassage plus rapide.

Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

Semelle: Semelle antiadhésive
Débit vapeur continu: 30 g/min
Effet pressing: 100 g
Défroissage vertical
Spray
Alimentation: 2 100 W
Débit vapeur

Facile à utiliser

Capacité du réservoir d'eau: 270 ml
Système stop-gouttes
Accès aux zones les plus délicates: Pointe
Triple Précision

Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Auto-nettoyant

Accessoires

Stick nettoyant pour semelle

