

Philips
Deckel für
Küchenmaschine

HR3958



Zum Verschließen des Behälters Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Mit dem extra großen Behälter Ihrer Philips Küchenmaschine können Sie besonders große Mengen in einem einzigen Arbeitsgang zubereiten. Dieser Deckel soll den Behälter verschließen und dient als Spritzschutz beim Gebrauch des Geräts.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR7750/01, HR7750/98, HR7752/01, HR7753/01, HR7754/01, HR7754/98, HR7754/99, HR7755/00, HR7755/99,

HR7756/01, HR7758/01

- Funktioniert mit Produkttyp:: HR7750, HR7752, HR7753, HR7754, HR7755, HR7756, HR7758

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2016-05-10

Version: 2.0.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com