

PHILIPS

Вал шнека

CRP557



Для присоединения вала шнека к блоку электродвигателя

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Когда вы измельчаете на кухонном комбайне фарш, вал шнека толкает мясо сквозь решетку. Этот соединитель является связующей частью между валом шнека и блоком электродвигателя прибора. Старый соединитель потерялся? Закажите его здесь!

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Простая замена

Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей

продукции и осуществляет обмен по схеме 1:1, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для: HR7764/13, HR7765/13, HR7766/13, HR7768/13

