


**PHILIPS**

Gummistecker

Essential

CP1390



## Ersetzen Sie Ihren derzeitigen Gummistecker

Falls Sie den Gummistecker Ihrer Airfryer-Pfanne verloren haben, können Sie ihn mit diesem Teil ersetzen.

**Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

# Besonderheiten

## **Einfacher Austausch von Produktteilen**

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

# Daten

## **Ersatzteil**

Für Küchengerätmodell.: HD9200, HD9252, HD9270

