

PHILIPS

Antriebseinheit

Pure Essentials
Collection

Kunststoff

CRP519



Verbindungsteil für Ihre Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Das Schneebesen-Getriebe ermöglicht Ihnen die Verwendung von Schneebesen in Kombination mit Ihrer Küchenmaschine. Es verbindet den Schneebesen mit dem elektrischen Antrieb des Geräts.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Dies war nie so einfach wie mit den Philips Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen:
HR7775/00

