

PHILIPS

Cache pour ouverture
du distributeur d'eau

PHILIPS 5000 LatteGo

Amovible pour faciliter le
nettoyage

Incompatible lave-vaisselle

CP1075



Cache pour ouverture du distributeur d'eau

Reportez-vous à l'onglet des spécificités pour les produits compatibles

Cette pièce recouvre l'ouverture du distributeur d'eau chaude, modèles PHILIPS 5000 et INCANTO.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HD8917
Adapté aux types de produits: HD8927, HD8928, HD8915/01, HD8915/09, HD8921/01, HD8921/09, HD8922/01, HD8922/09, HD8925/01, HD8925/09, SM3061/00, HD8916, HD8918

Compatible avec :

Philips série 5000: EP5960/10, EP5961/10

